Pioneer sound.vision.soul

DVDレコーダー 取扱説明書 操作ガイド



G-CODE®











番組表 10

視聴 18

録画 26

再生 62

消去と編集 72

ダビング 84

応用設定 98



お取り扱いについてお困りのとき

カスタマーサポートセンター

【受付時間】

月曜~金曜 9:30~18:00、

土曜·日曜·祝日 9:30~12:00、13:00~17:00

(弊社休業日を除きます。)

0070-800-8181-22 -般電話 03-5496-2986

※フリーフォンおよびフリーダイヤルは、携帯電話・PHSからはご利用になれません。一般電話は、携帯電話・PHS からご利用可能ですが、通話料がかかります。

型√ はDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

トによる「お客様登録」のお願い

http://www.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録 | をお願いしています。

上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。 なお、弊社ホームページの上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、 カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。

MY SET ON OUT ETS TO

このページを開いた 状態でご覧ください!

いろんな操作や設定をここからはじめる!

ホームメニュー

はじめる

選ぶ

操作する・設定する

おわる









操作や設定をしたい項目を選ぶ

再生が簡単!気ままに編集!便利がいっぱい

ディスクナビ

はじめる

選ぶ

再生する・編集する

おわる











再生や編集をしたいタイトルを選ぶ

録画予約は画面のテレビ欄から選んでポン!

電子番組表(EPG)

はじめる


選ぶ

予約する

おわる











[予約確定]を選んで 決定ボタンを押す

この取扱説明書で使われているマーク



メモ

操作するときの注意事項です。



ワンポイント

操作するときの参考情報です。



例 • 例を使って説明しています。



? P. 136 に関連性報があ P.136 に関連情報があ ります。

HDD HD/SD(TS)

ハードディスクの [HD/SD録画(TS)] 領域 ※1



HDD VR/Video(PS)

ハードディスクの [VR/ビデオ録画(PS)] 領域 ※1

⑤ DVD-Video DVDビデオ ※2

⑤ DVD-R DVD-R *3

DVD-RW DVD-RW *3

⑤ DVD-R/-RW(VR)

VRモードで 「録画された」「録画する」 DVD-RまたはDVD-RW

♠ DVD-R/-RW(Video)

ビデオモードで 「録画された」「録画する」 DVD-RまたはDVD-RW

⑤ CD(-R/-RW)

音楽CD、音楽トラックが記 録されているCD(-R/-RW)

- **1 Phdd Hd/Sd(TS)と PHdd VR/Video(PS)を総称して PHdd と表記している箇所があります。
- ※²ファイナライズ済みのDVD-R/-RW(ビデオモード)はDVDビデオと同じ操作になります。
- *3 ②DVD-Rと ③DVD-RWを総称して ②DVDと表記している箇所があります。

リモコン

[リモコンモード] 🕡 P.133 を設定して、複数のDVDレコーダーを使い分けることができます。 ただし、本体とリモコンのリ モコンモードを必ず合わせてください。

ド (FP.133 の設定が完了すると点灯します。

気がさくナビ

ワンタッチ ダビング

HDD

一地上一

アナログ デジタル

ディスクナビ

トップ

メニュ・

オーム

早戻し左

Ш

録画

音声

 \bigcirc

文字種 次

入力切換 チャンネル 音量

Pioneer

(DVDレコーダー

, テレビコントロール



電源ボタン

電源をオン/オフします。、



アナログ

ワンタッチダビングボタン ワンタッチダビングを始め ます。 () P.89





一 衛星 一

放送切換ボタン

放送を切り換えます。

- ② ③ 数字ボタン
- 4 5 6 番号や文字を入力するとき、 または選局するときに使い
- 7 8 9 **10**₀ **11 12**
- クリアボタン

ます。

消去/クリア 12

番号や文字の入力を間違え たとき、またはタイトル/ チャプターなどを消去する ときに使います。

番組表で使います

番組表

番組表ボタン

番組表を表示します。 P.10

番組情報

番組情報ボタン

視聴中の番組の詳細を表示 します。番組表では選んで いる番組の詳細を表示しま ₹ P.13,17











再生するときに使います (FP.62-65

早戻し

再生











前 次




コマ送り/スロー **⋖II** II▶

 \bigcirc







視聴するときに使います (FP.20)

音声





テレビコントロールボタン お使いのテレビを操作します。 (JP P.132) テレビコントロール (FP.132 やリモコンモー

開/閉

DVD

一衛星一

BS CS1/2

(3)

is MNO

9

番組表 番組情報 サービス切換 データ連動

-時停止 山 停止 確定 バック CM スキップ

再生 変換

コマ送り/スロー

III

予約

画面表示

G□-+

SR

■II

録画停止 録画モード 予約/確認

字幕 映像/アングル プレイモード

(E)

ירן וי

入力切換

3桁入力

CH

戻る

学送り右



開/閉ボタン

ディスクトレイを開閉します。

気がきくナビボタン

気がさくナビ



画面右下に ご が表示されている ときに押すと、各種情報や操作ガ イドを参照できます。 (FP.134)

HDD



HDD/DVDボタン

HDD、DVDを切り換えます。

入力切換 入力切換ボタン

入力を切り換えます。 (VP.55)

チャンネルボタン

チャンネルを切り換えます。

3桁入力 CH

3桁入力ボタン

デジタル放送のチャンネルを 切り換えるときに使います。

P.19

戻る

戻るボタン

1つ前の画面に戻ります。

ータ連動 d

データ連動ボタン

テレビ放送と同時に送られて くる連動データを見るときに 使います。 **(F) P.22**

ービス切換

サービス切換ボタン

デジタル放送のラジオ番組や 独立データ放送に切り換えま

す。 (FP.22)

録画するときに使います (₹ P.31,41

録画 П

録画停止 録画モード 予約/確認 予約

画面表示 画面表示ボタン

ディスク情報などを表示します。 **P.132**

 $G_{\neg \dashv }$

Gコード[®]ボタン

アナログ放送のGコード予約 に使います。 **((アP.40**)

リモコンに電池を入れる 🐠 準備ガイドP.2

この取扱説明書は、このページを開いた状態でお使いいただくと便利です。

ディスクナビとホームメニューの使い方

ディスクナビ

録画した順に、録画した映像の小画面(サムネイル画面)を一覧で表示することができます(サムネイル画面はお好みの場面に変更できます)。 (**) P.79 このディスクナビを使って録画した映像を再生/編集します。 (**) P.66 (**) P.73

∅ • Ø HDD のディスクナビ

表示切り換え欄 -

タイトル選択欄で **○** を押すと表示切り換え欄にカーソルが移動します。

でタイトル選択欄にカーソル が戻ります。

残量と録画モード -

録画中は残量が表示されません。

ディスクナビ (HDD) 総タイトル 10 3/26(土) 6:00万/ 地上口 プロ野球開幕戦 HD D 消去 4タイトル TO COPY 3/20(日) 7:00AM 地上D 編集 早起きサンデーフラッシュ 新しい順 ジャンル名変更 3/20(日) 0:00AM 地上D スペシャルサッカーDX 全ジャンル SD D 複数選択モード (T) (T) (T) 3/19(±) 9·00PM ±± ⊢□ 白い諸島2005後編 ● DR 2h00m(4.7G)

ジャンル表示

(**P** HDD のみ)

- **選ばれているタイトル** - **選ばれているタイトル**

■ を押すと表示する内容が 切り換わります。録画中は[録画中]と表示されます。

操作メニュー欄

タイトル選択欄で ♪ を押すと 操作メニューが表示されます。

でタイトル選択欄にカーソ ルが戻ります。

タイトル選択欄

- ◆ で選択したいタイトルにカー
- ❤️ ソルを移動します。

ディスクナビボタン

ディスクナビを表示/終了します。

カーソルボタン

項目を選ぶ、またはカーソルを移動します。

決定ボタン

項目を決定します。

ホームメニューボタン

ホームメニューを表示/終了します。

ホームメニュー

いろいろな操作や設定を行います。





夕 内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意

本機に内蔵されているハードディスク(以下HDD)は非常に精密かつ繊細な機器です。使用状況や動作中の不用意 な取り扱いによっては録画/録音内容が破損・消失したり、正常な録画再生動作が行えなくなります。また、修理 の際、HDD等の交換により録画/録音内容がすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承願います。下記 の内容にご注意のうえ、正しくお使いください。

大切な録画内容について



内蔵 HDD が故障すると、HDD の録画内容が損なわれます。

HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像・残しておきたい映像 は、こまめに DVD-R/RW に保存してください。

何らかの不具合やHDDの故障による録画内容の損失やそれに附随した直接・間接的な損害につき ましては当社は一切の責任を負いかねます。また、修理の際、HDD交換や初期化が必要になる場 合がございます。その場合、HDD上の録画内容はすべて消失してしまいますので、あらかじめご 了承ください。

設置や使用するときの注意

- ▼ 衝撃や振動を与えないでください。特に本機が動作中※はご注意ください。
- ▼ 振動する場所や不安定な場所に置かないでください。
- ▼ 水平以外の置き方をしないでください。
- ▼ 本機の冷却ファンや通風孔をふさがないでください。
- ▼ 温度や湿度が高い場所で使用しないでください。また、急激に温度が変化する場 所でも使用しないでください。

急激に温度が変化する場所に設置すると本体内部に水滴が付くことがあります(結 露)。結露したまま使用するとHDDに傷がつき、故障の原因となります。

- ▼ 電源がオン*のときに電源コードをコンセントから抜いたり、設置している場所の ブレーカーを落としたりしないでください。
 - ▼ 電源がオン*のとき、または電源をオフにした直後は本機を移動しないでください。移動するときは下記の手 順で行ってください。
 - ① 電源をオフにする。
 - (o 電源ボタンを押して、本体表示窓の < POWER OFF > 表示が消えたことを確認する。)
 - ② 2分以上経過してから電源コードをコンセントから抜いて本機を移動する。

※本体表示窓に <EPG>、 <DOWNLOAD>、 <DL>、 <MAIL>、 <TEL>、 <RDY> と表示されているときを含む。

停電などが起こったときは

本機の動作中に停電などが起こると、内蔵HDDの録画内容が損なわれることがあります。

ハードディスクについて

- ▼ HDD は非常に精密な機器で、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となることがあります。
- ▼ 寿命が近くなると、部分的あるいは全体的に "再生映像が一時停止を繰り返す" または "再生時にブロックノイズ(部 分的にモザイク状の映像)や映像の乱れが発生する"などといった症状が頻繁に発生するようになります。また、こ のような前兆なしに寿命となることもあります。
- ▼ 寿命になると記録してあった映像すべてが再生できなくなる恐れがあります。寿命で故障となった場合はHDD交換 (有償)が必要です。
- ▼ 修理の際は記録してあった映像 / 音声が消えてしまいます。あらかじめご了承ください。
- ▼ HDDの最適化についての警告文がテレビ画面に表示されたときは、[HDDの最適化]をすると不具合を軽減できます。 詳しくは **P.117** をご覧ください。







見開き



パイオニアのDVDレコーダーだからできること この取扱説明書で使われているマーク リモコン ディスクナビとホームメニューの使い方

- **05** 内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意
- 08 安全上のご注意(絵表示について)

番組表



- 10 デジタル放送の番組表(EPG)を受信する
- 12 デジタル放送の番組表の使い方
- 14 アナログ放送の番組表(Gガイド)を受信する
- 15 アナログ放送の番組表の内容が表示されないとき
- 16 番組表に表示されない放送局があるとき
- 17 アナログ放送の番組表の使い方

視聴



- 18 デジタル放送について
- 19 番組を見る
- 20 番組表から番組を選んで視聴する
- 20 映像/音声/字幕を切り換える
- デジタル放送の映像/音声/字幕をまとめて切り換える 21 マルチビュー
- 22 データ連動放送を見る
- **23 有料番組を見る** ペイ・パー・ビュー(PPV)
- 24 デジタル放送の情報を見る
- 25 『お知らせメッセージ』を読む

級画 🤇



- 26 HDDに録画する
- 27 録画モードと録画時間
- 28 録画先別 "できること" 一覧表
- 30 録画の種類
- 31 今見ている番組を録画する
- 32 番組表を使って予約する
- 34 「気がきく!録画辞典」で番組を検索する
- 36 『気がきく!録画辞典』で自動録画を設定する
- 37 自動録画を解除する
- 37 自動録画を停止する
- 38 番組をジャンルで検索する ジャンル検索
- 39 新番組を検索する 新番組検索
- 39 番組を分野で検索する おまかせ検索
- **40** Gコード[®]予約録画(アナログ放送のみ)^{*}
- 41 予約入力画面で予約する
- 44 予約を確認する
- 45 予約内容を変更する
- 45 予約を消去する
- 46 予約録画を解除する
- 46 予約録画を停止する
- 46 予約を一回だけ休止する
- 47 録画中の予約の終了時刻を変更する
- 48 番組追従(デジタル放送のみ)
- 48 延長(野球延長対応)
- 49 連ドラ延長
- 49 おたすけ録画
- 50 電子メールで予約する PC・ケータイ予約
- 52 デジタル放送の番組とアナログ放送の番組を 同時に録画する 2番組同時録画
- 54 オートスタート録画 CATVチューナーなどの番組を自動で録画する
- 55 ビデオから本機へダビングする/ CATVチューナーなどの番組を録画する 外部入力端子に接続した機器の映像を録画する
- 56 デジタルビデオカメラと接続して録画する DV取り込み
- 57 ファイナライズ 本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤーなどで 再生できるようにする
- 58 録画についての注意

再牛 🗬

- 62 再生する
- 66 ディスクナビから再生する

- 68 追いかけ再生
- 68 同時録画再生
- 69 プレイモード サーチモード/A-Bリピート再生/リピート再生
- 70 再生についての注意

消去と編集


- 72 タイトルとチャプターについて
- 72 オートチャプター
- 74 タイトルを消去する 消去 タイトルの不要な部分を消去する(部分消去)
- 76 タイトルを保護する 保護
- 77 タイトルを分割する 分割
- 78 タイトルの名前を編集する タイトル名編集
- 79 ディスクナビのサムネイル画面をお好みの場面に 変更する サムネイル変更
- **80 タイトルのジャンルを変更する** ジャンル変更
- 80 ジャンル名を変更する ジャンル名変更
- 81 いくつかのタイトルをまとめて編集する 複数選択モード
- **81 直前の編集操作を取り消す** 操作取り消し
- **82 チャプターを編集する** チャプター編集

ダビング 🔊



- 84 録画からダビングまでの流れ
- 85 録画するディスクと記録方式を選ぶ
- 86 いくつかのタイトルを選んでダビングする
- 90 ダビングリストを編集してからダビングする
- 92 タイトルを並べ替える 移動
- 92 CMをまとめて消去する 自動CM選択
- 93 録画モードを変更する 録画モード変更
- ディスクバックアップ ディスク内容をまるごと他のDVDにダビングする
- 96 ダビングについての注意

応用設定 🛠



99 本体設定

基本/デジタル放送/アナログ放送/映像出力/ 音声入力/音声出力/言語/録画/再生/視聴制限/ HDMI出力/通信/オプション

116 ディスク設定 基本/初期化/ファイナライズ/ HDDの最適化/HDDの初期化

- 118 HDDの記録領域を設定する
- 119 デジタル放送のチャンネルを設定する
- 120 地上デジタル放送のアンテナの向きを合わせる
- 120 BS/110度CSデジタル放送アンテナの角度を 合わせる
- 121 リモコンの数字ボタンのチャンネルを設定する
- 122 デジタル放送の番組表にお好みのチャンネル を表示する
- 123 本機のソフトウェアを更新する
- 124 本体設定からアナログ放送のチャンネルを 設定する
- 125 オートスキャン
- 125 一括チャンネル設定
- 126 個別チャンネル設定
- 127 表示チャンネルを変更する
- 128 ガイドチャンネル設定
- 129 オーディオDRC(音質設定)
- 130 録画する映像の画質を調整する ピクチャークリエイション
- 131 再生する映像の画質を調整する
- 132 ディスク情報を見る
- 132 テレビコントロール
- 133 リモコンモードを設定する
- 134 気がきくナビ
- 135 チャイルドロック 本体やリモコンのボタン操作を禁止する
- 135 すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す
- 136 故障かな?と思ったら
- 148 こんな表示が出たら
- 用語解説 154
- 156 末永くお使いいただくために
- 保証とアフターサービスについて 157
- 158 什様
- 160 ご相談窓口のご案内/修理窓口のご案内
- 裏表紙 さくいん

このたびは、パイオニア製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説明書 / 準備ガイド(接続 / 設定編) 」(別冊) および「取扱説明書 / 操作ガイド」(本書) は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例

容を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容が 描かれています



△の記号は、注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。 ●の記号は、行動を強制したり指示する(必ず実行する)内



○の記号は、禁止(やってはいけないこと)を示しています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

設置



電源プラグの刃および刃の付近にホコリや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物を載せてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
 - →あおむけや横倒し、逆さまにする。
 - →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
 - →じゅうたんやふとんの上に置く。
 - **→**テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属したもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱により火災・感電の原因となることがあります。

$\underline{\underline{\mathbb{N}}}$

警告 [異常時の処理]



- ●万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- ●万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡 ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

使用環境



• この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火 災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用 は特にご注意ください。



 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の 原因となります。



• 表示された電源電圧(交流100ボルト50/60 Hz)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



• この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 (DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの 入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれた り、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の 点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



電が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

設置



• 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでくださ い。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災 の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると 感電することがあります。



• 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



• ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでくだ さい。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



• 本機を調理台や加湿器の近くなど油煙、湿気あるいはホコリの多 い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあ ります。



• テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合 は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明 に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用し てください。



• 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置か ないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。



• 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられ て、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレ ビの設置を認めている機器は除きます。)



• 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプ ラグを持って抜いてください。



• 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが 溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



• 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってくださ い。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



• 本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでく ださい。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



• 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温 度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となるこ とがあります。



- アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談く ださい。
 - → 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れ た場合、感電の原因となることがあります。
 - →BS・110度CSデジタル放送受信用アンテナは強風を受けやす いので、しっかりと取り付けてください。



• ホームテレホン・ビジネスホン用の回線にそのまま接続しないで ください。本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に、そ のまま接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の 原因となることがあります。接続の際には、ホームテレホン・ビ ジネスホンのメーカー、または工事店にお問い合わせください。

使用方法



ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤など で補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高 速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



• レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまな いでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすこと があります。



• 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱 し、火災の原因となることがあります。



• 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様 はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になる ことがあります。



• お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。 けがの原因になることがあります。



旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全のため必ず電源プ ラグをコンセントから抜いてください。

雷池



• 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古 い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れによ り、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



• 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(-) の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池 の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



• 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池 から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあ ります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭 き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液 が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



• 電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでくださ い。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることが あります。

保守・点検



• 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部 にホコリがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因と なることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効 果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



• お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。



デジタル放送の番組表(EPG)を受信する



□ 番組表(EPG)とは

放送局から送信される番組表をテレビ画面に表示するシステムです。1回の受信(更新)で、デジタル放送は最大8日分の番組を受信(更新)します。

デジタル放送の番組表とアナログ放送の番組表は異なります。アナログ放送の番組表については **P.14**をご覧ください。

EPGはElectronic Program Guide(電子番組ガイド)の略です。



あらかじめセットアップナビの設定をしてください。 (デ 準備ガイド P.24)



- 1 電源をオンにする
- 3 番組表を表示する ▶ 番組表

本機の電源を入れた直後は、番組表や番組内容表示などの機能が働くまでに約1分程度かかることがあります。

EPG

番組表受信時刻を設定する

電源がオフのときでも毎日設定した時刻に番組表を受信できます。



ホームメニューを表示する




「本体設定」を選んで決定する





[デジタル放送]→[番組表設定]→[手動]を選 んで決定する

- 「自動」を選んだときは毎日午前3時に自動で番組表を受信します。
- [オフ]を選んだときは視聴するときのみ番組表を受信します。



時刻を設定して決定する



1時間単位で設定できます。



ホームメニューを終了する



電源がオフのときに設定した時刻になると自動で受信を始めます。 受信中は、本体表示窓に下記のように表示され、本体から動作音 がします。

現在の時刻 -1 :00 EP6



- デジタル放送の番組表の内容が表示されないときは、アンテナが正しく接続/ 設定されているか確認してください。

 - 地上デジタルアンテナやBS・110度CSデジタルアンテナをはじめて設置し たときや、引っ越しなどでアンテナを移動したときは、アンテナの設定が必要 になります。 (アP.119 また、設置するときにアンテナの方向を調整してくださ い。調整のしかたについては[アンテナ合わせ]をご覧ください。 (JP P.120)
 - 地上デジタル放送では、放送局ごとに番組表を受信します。番組表を受信して いない放送局は、番組表の内容が表示されないことがあります。
 - BS/110度CSデジタル放送では、ひとつの放送局を視聴するとすべての放送 局の番組表が表示されます。
 - 番組表の内容と実際に放送される内容は異なることがあります。

番組表の便利な機能

- •『気がきく!録画辞典』で番組を検索する (JP P.34
- 番組をジャンルで検索する P.38
- •新番組を検索する (JP P.39)
- •番組を分野で検索する (P.39

デジタル放送の番組表の使い方

番組表を表示する



切・地上デジタル放送の番組表(7チャンネル表示)

番組表の種類・





で放送を切り換えます。

(4) (赤色): 録画予約されている番組

((緑色):延長される可能性のある番組

P.48

選んでいる番組



(でカーソルを移動します。

放送前の番組を選んで、決定を押すと録画予約ができます。

P.32

選んだ番組の情報

15分未満の番組があるときでも で表示が切り換わります。

テレビ小画面

番組表を表示する前に 受信していたチャンネル の映像が表示されます。

放送局の

チャンネル番号

リモコンの チャンネル番号

日本 ン」 ▽ビバノン 「略競技場 上手なビート板の使い 00 名曲アワー バロック音 楽の調べ より衛星生中継 00 スポーツサ 00 競馬中継 ンデー /G3川越記 念ほか(録画) 00 MBL・リー 00 新・実践囲 00 今日の出来 グ戦 バト 碁将棋 心 30 おやすみ英 青前の日 赤次の日 緑表示切換 関検索

現在日時

番組内容を表す アイコン ® P.13



(青色)

前日の番組を表示します。

(赤色)

翌日の番組を表示します。

(黄色)

検索画面を表示します。

(緑色)

番組表の表示を切り換えます。



でカーソルを移動して

でカーソルを移動して

を押すと切り換わります。

■[4チャンネル]:1つの画面に4チャンネル分の番組を表示します。

□[7チャンネル]:1つの画面に7チャンネル分の番組を表示します。

すべて/お好み

□[すべて]:すべてのチャンネルを表示します。

■[お好み]:「お好みチャンネル設定」で設定したチャンネルのみ

表示します。 **P.122**

■はお買い上げ時の設定を表しています。

見たい放送局を選ぶ

選んだ番組の詳細を表示する

放送の種類を切り換える

見たい放送局のリモコンのチャンネル番号(1~12)を押す

または ^{3桁入力} を押して見たい放送局の チャンネルの番号を数字ボタン(1 ~ 10₀)で3桁入力する

[0]を入力するときは ${\color{blue}10}_0$ を押します。

番組を選んで 番組情報 を押す

再度押すと番組表に戻ります。番組 を視聴中または録画中に を押し ても番組情報を表示できます。





アイコン一覧

本機はアイコン(絵記号)で番組の情報などを表示します。

	番組情報	(1) COPY	1回だけ録画可能な番組
アイコン	内 容		
テレビ	デジタルテレビ放送(映像+音声)の番組	⊗ COPY	録画できない番組
ラジオ	ラジオ放送の番組	年齢制限	視聴年齢制限がある番組(表示される年齢:4~20才)
データ	独立データ放送の番組	有料	有料の信号を含む番組
d	データ放送がある番組	マルチビュー	マルチビュー放送の番組 P.21
1125 i	解像度(走査線の数)が1125本のインターレース映像	複音声	複数の音声がある番組
750p	 解像度(走査線の数)が750本のプログレッシブ映像		その他
7000		アイコン	内 容
525 p	解像度(走査線の数)が525本のプログレッシブ映像	(1)	録画予約されている番組
525i	解像度(走査線の数)が525本のインターレース映像	*	「自動録画」が設定されている番組や キーワード P.36
16:9	アスペクト比(画面の横と縦の比)が16:9の映像	0	延長される可能性がある番組
4:3	アスペクト比(画面の横と縦の比)が4:3の映像	視聴中	現在視聴している番組(アナログ放送のみ)
モノラル	モノラル音声の番組		放送局または本機からのお知らせがある P.25 ときに表示されます。
ステレオ	ステレオ音声の番組	NEW	未読の「お知らせメッセージ」があるときに 表示されます。 P.25
主+副	二重音声(主音声+副音声)の番組		
サラウンド	サラウンド音声の番組		
(((5.1ch)))	5.1チャンネルサラウンド音声の番組		
字幕	字幕(日本語/外国語)のある番組		

アナログ放送の番組表(G ガイド)を受信する



□ 番組表(Gガイド)とは

本機はアナログ放送番組表データ送信時刻 下記 になると、ホスト局(番組表データを配信する放送局)から送信された番組表データを自動で受信します。1回の受信(更新)で、アナログ放送は最大8日分の番組を受信(更新)します。 EPG は Electronic Program Guide(電子番組ガイド)の略です。



あらかじめセットアップナビの設定をしてください。 🥡 準備ガイド P.24

1 番組表データ受信時刻の 10分前までに電源をオフにする

アナログ放送番組表データ送信時刻 **下記** になると、自動で受信を始めます。受信中は本体表示窓に右記のように表示され、本体から動作音がします。



- 2 本体表示窓の<EPG>が消えていることを確認して電源をオンにする

アナログ放送番組表データ送信時刻

HBC

7:05 11:05 15:05 17:05 24:30

秋田テレビ、TBC、RCC、OBS

5:05 11:05 14:35 17:05 24:30

BSN

5:05 11:05 14:35 17:35 24:30

TBS

5:05 11:05 14:30 18:30 24:30

CBC

5:35 11:05 14:35 17:00 24:30

毎日放送

6:05 11:05 14:35 17:35 25:45

RSK

5:05 11:05 14:35 17:00 24:30

RKB毎日

6:05 11:05 14:35 17:00 24:30

上記以外のホスト局

6:05 11:05 14:35 17:05 24:30

2005年1月現在

• アナログ放送では、左記ホスト局(番組表 データを配信する放送局)が番組表対応放送 局の番組表をまとめて送信しています。

- データを受信するときは、左記送信時刻の 10分前までに本機の電源をオフにしてく ださい。
- データが送信される時刻や回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。

http://www.ipg.co.jp

EPG

アナログ放送の番組表の内容が表示されないとき

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと番組表の内容が表示されないことがあります。特に下記のときはご注意ください。

• CATV に加入しているとき

• マンションなどの集合住宅や共同アンテナの地域など

ここでは、受信チャンネル、地域名、およびガイドチャンネルを確認/設定します。

3

例。[地域名]を「下関]に設定したとき

[オートスキャン]で受信チャンネルと 地域名を再度設定する m P.125

お住まいの地域のホスト局を確認する

お住まいの地域または最寄りの地域のホスト局を確認します。 例ではホスト局はテレビ山口で、ガイドチャンネルは「38]になります。

ネルと放送局名 地域 コード 8 上門 テレビ 33 106 山口 (:38)

F. | C. CI

たとえば、ホスト局が 11ch に映っているとき (このチャンネルを覚えておいてください)。

90 28

11 19

ホスト局(例では「テレビ山口」)が映って いるチャンネルに切り換える

本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。

ホームメニューから[本体設定]→ 「アナログ放送]→「個別チャンネル 設定]→「次画面へ」を選んで決定する

チャンネルの一覧が表示されます。

5 (3) で確認したチャンネルに合わせて決定する

11 リモコン 表示チャンネル 11ch 受信チャンネル 11ch テレビ山口 放送局名 ガイドチャンネル しない 放送局名表示 オン 周波数微調整 0 終了

41ch NHK教育 21ch 山口朝日

山口放送 TVQ

NHK総合 TNC

4ch 23ch

🗣 個別チャンネル設定

6 (2) で確認したホスト局を設定する

> 🌊 で[ガイドチャンネル]に移動して、🕻 🖒 でチャンネルを変更し ます。例では[38]に設定します。

本機の時計が正しく設定されているか確認する

- ホームメニューから「本体設定」→「基本」→「時計合わせ」→「次画 面へ]を選んで ** を押します。
- 「西暦」、[月]、[日]、[時(午前·午後)]、[分]および[自動時刻設定]が 正しく設定されているか確認してください。
- を押して[時計合わせ]画面を終了してください。

次のページへ続く(8)



15







アナログ放送の番組表は、本機の電源を オフにしているときのみ受信します。



-日以上経過してから電源をオンにする





→ それでも番組表の内容が表示されないとき

- ・時計が正しく設定されているか確認してください(特に午前/午後、 西暦など)。 (P.15 (7)
- ホスト局の受信状態が悪いときは番組表を受信できません。アンテ ナが正しく接続されているか確認してください。 (**) 準備ガイド P.11
- ご加入のCATV局によっては、お住まいの地域と配信されている番 組表の地域が異なることがあります。詳しくはCATV局にお問い合 わせください。

上記以外の要因も考えられます。詳しくは (JP P.137 の『故障かな?と 思ったら(番組表)』をご覧ください。

番組表に表示されない放送局があるとき

表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく 設定されているか確認してください **@P.128**

それでも表示されないときは 下記 をご覧ください。





- アナログ放送の番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。 🔐 準備ガ イドP.31 設定した地域に登録されていない放送局の番組では、映像が受信できても番 組表は表示できません。
- 下記の番組はアナログ放送の番組表に表示されません。
 - → [個別チャンネル設定] (ア.126 でスキップを[する]に設定したチャンネルの番組
 - → 放送大学の番組
 - → CATVの番組(CATVのVHF/UHF放送の番組表を表示できることがあります。詳 しくはご利用の CATV 局にお問い合わせください。)
- 番組内容や放送時間は放送局の都合により変更されることがあります。
- 本機では、アナログ放送の番組表の表示機能にGガイドを採用しています。当社では、 Gガイドを利用した番組表のサービス内容については関与していません。



アナログ放送の番組表の受信と更新

- アナログ放送の番組表は、本機の電源をオ フにしているときのみ、1日数回受信(更新) します。受信時刻に電源がオンになってい るときは前回受信した番組表を表示します。
- 番組表を受信(更新)中に本機の電源をオンに すると、番組表の受信(更新)を中止します。
- 番組表の受信時刻やホスト局は、「自動チャ ンネル設定]で指定した地域を基に、自動で 設定されます。受信時刻は『アナログ放送 番組表データ送信時刻』 P.14をご覧くだ さい。
- 本機を設置した(接続してチャンネルを設定 した)時刻によっては、番組表が表示できる までに1日程度かかることがあります。

ホスト局の受信

アナログ放送の番組表は地域ごとに異なるホ スト局より送信されます。このホスト局が受 信できない(映らない)ときは、番組表が受信で きません(お住まいの地域のホスト局は 🍞 準 備ガイドP.32でご確認ください)。近隣の地域 のホスト局が受信できるときは、その地域を 指定してチャンネルを設定すると番組表が受 信できます。

III ガイドチャンネルとは

G コードシステムでの予約録画に使うチャン ネルです。放送局ごとに指定されています。ま た、番組表を取得するときも使います。

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本 国内における登録商標です。

Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。 米 Gemstar-TV Guide International, Inc. お よびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番 組内容および番組スケジュール情報の精度に関し ては、いかなる責任も負いません。また、Gガイ ドに関連する情報・機器・サービスの提供または 使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任 を負いません。

EPG

アナログ放送の番組表の使い方

番組表(G ガイド)を表示する



番組表の内容が正しく表示されないときは、F.14-16をご覧ください。

⑩・地上アナログ放送の番組表(3チャンネル表示)

() (赤色): 録画予約されている番組

(緑色):延長される可能性のある番組 ♥ P.48

選んでいる番組

でカーソルを移動します。

放送前の番組を選んできた押すと録画予約が

できます。 **P.32**

テレビ小画面。


番組表を表示する前に 受信していたチャンネル の映像が表示されます。

パネル広告・

放送局の チャンネル番号

リモコンの

チャンネル番号



-現在日時

選んだ番組の情報

15分未満の番組があるときでもでで表示が切り換わります。



(青色)

前日の番組を表示します。



(赤色)

翌日の番組を表示します。



(黄色)

検索画面を表示します。



(緑色)

番組表の表示を切り換えます。



表示方法

- **■[3チャンネル]:**1つの画面に3チャンネル分の番組を表示します。
- □[5チャンネル]:1つの画面に5チャンネル分の番組を表示します。

■はお買い上げ時の設定を表しています。

見たい放送局の番組を表示する

· (12)を

選んだ番組の詳細を表示する

見たい放送局のリモコンのチャンネル番号(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc)を 押す

番組を選んで 番組情報 を押す

再度押すと番組表に戻ります。番組を視聴中または録画中に 番組情報を表示できます。

番組表の便利な機能

- •『気がきく!録画辞典』で番組を検索する 🔐 P.34
- 番組をジャンルで検索する () P.38
- 新番組を検索する (F) P.39番組を分野で検索する (F) P.39



新番組検索、おまかせ検索、気がきく録画辞典、野球延長対応、および連ドラ延長機能は、Gガイドの機能ではなく弊社独自の機能です。



デジタル放送について

デジタル放送には、地上デジタル放送、BS デジタル放送、および 110 度 CS デジタル放送があります。デジタ ル放送の番組には下記の特長があります。


● デジタルハイビジョン放送

デジタルハイビジョン放送は、映像を構成する走査線の 数が従来のアナログ放送より多いため、鮮明で美しい映 像が楽しめます。画面サイズも横に広がり、迫力ある映 像が楽しめます。デジタルハイビジョン放送をハイビ ジョン画質のまま MHDD に録画したいときは[HD/SD] 録画(TS)]領域(PHDD HD/SD(TS))に録画します。 P.26

アナログ放送の画面サイズ デジタル放送の画面サイズ 高画質

● 5.1 チャンネルサラウンド放送

DVDビデオのような5.1 チャンネルサラウンド音声を収 録した番組があります。デジタル放送のサラウンド音声は MPEG-2 AAC方式です。 P.155 MPEG-2 AACデコー ダー搭載のAVアンプとスピーカーを接続して、立体感や 臨場感あふれる音場を楽しめます。5.1 チャンネルサラウ ンド音声のままでMHDDに録画したいときは「HD/SD録 画(TS)]領域(PHDD HD/SD(TS))に録画します。 (FP.26)



デジタルならではのマルチなサービス


デジタル放送では、1つの放送局で複数の放送を同時に送 信するサービスがあります。たとえば、警戒警報などが発 令されたときの緊急警報放送 (アP.154や、降雨などで受信 がとぎれがちになったときなどに画質を落として放送する 降雨対応放送 P.154、番組の続きを別チャンネルで放送 するイベントリレー放送 (FP.154 などがあります。

● データ放送

文字や静止画で画面に情報を表示します。テレビやラジ オの番組に連動したデータ放送と独立したデータ放送が あります。データ放送には電話回線やネットワークを 使った視聴者参加番組などもあります。

● マルチビュー放送


1つの番組に複数の映像/音声/字幕が含まれている放 送です。映像/音声/字幕をお好みに組み合わせて視聴 できます。 (P.21



予約録画では、イベントリレー放送 JP P.154などで放送するチャンネルが変わっても自動でチャンネルを変更して録画します。ただし、チャ ンネルが切り換わるところで数秒間録画されない部分ができます。

番組を見る

困ったとき P.138



放送を切り換える

CS1/2 では押すたびにCS1とCS2が切り換わります。

チャンネルを切り換える

- 数字ボタン(つ~ つ)でもチャンネルを切り換え られます。
- 数字ボタン(1)~12)のチャンネルの設定を変更 したいときは **P.121** をご覧ください。
- い上げ時の設定は 下記をご覧ください。

リモコン CH 放送局名 101 NHK BS1 2 102 NHK BS2 3 103 NHK ハイビジョン 4 141 BS 日テレ 5 151 BS 朝日 6 161 BS-i 7 171 BS ジャパン 8 181 BS フジ 9 191 WOWOW 10 200 スター・チャンネル 11 700 NHK データ1 12 701 NHK データ2		BSデジタル
2 102 NHK BS2 3 103 NHK ハイビジョン 4 141 BS 日テレ 5 151 BS 朝日 6 161 BS-i 7 171 BS ジャパン 8 181 BS フジ 9 191 WOWOW 10 200 スター・チャンネル 1 700 NHK データ1	リモコン	CH 放送局名
3 103 NHK ハイビジョン 4 141 BS 日テレ 5 151 BS 朝日 6 161 BS-i 7 171 BS ジャパン 8 181 BS フジ 9 191 WOWOW 10 200 スター・チャンネル 11 700 NHK データ1		101 NHK BS1
4 141 BS 日テレ 5 151 BS 朝日 6 161 BS-i 7 171 BS ジャパン 3 181 BS フジ 3 191 WOWOW 10 200 スター・チャンネル 10 700 NHK データ1	2	102 NHK BS2
(5) 151 BS 朝日 (6) 161 BS-i (7) 171 BS ジャパン (8) 181 BS フジ (9) 191 WOWOW (10) 200 スター・チャンネル (11) 700 NHK データ1	3	103 NHK ハイビジョン
(i) 161 BS-i (ii) 171 BS ジャパン (ii) 181 BS フジ (iii) 191 WOWOW (iii) 200 スター・チャンネル (iii) 700 NHK データ1	4	141 BS 日テレ
 171 BS ジャパン 181 BS フジ 191 WOWOW 200 スター・チャンネル 700 NHK データ1 	5	151 BS 朝日
(3) 181 BS フジ (3) 191 WOWOW (10) 200 スター・チャンネル (11) 700 NHK データ1	6	161 BS-i
191 WOWOW200 スター・チャンネル700 NHK データ1		171 BS ジャパン
10 200 スター・チャンネル 11 700 NHK データ1	8	181 BS フジ
10 700 NHK データ1	9	191 WOWOW
	10	200 スター・チャンネル
701 NHK データ2	1	700 NHK データ1
	12	701 NHK データ2



- 地上デジタル放送のチャンネルはお住まいの地域によって 異なります。 () 準備ガイド P.30
- 110 度 CS デジタル放送の受信チャンネルは、放送事業 者とのご契約によって異なります。

デジタル放送をチャンネル番号で選局する



3桁入力 を押す



2 0 ~ 0 で、見たいチャンネルの番号を 3桁で入力する

[0]を入力するときはリモコンの 0_0 を押します。



地上デジタル放送では、隣接する他地域の放送を受信 できるときに、3桁チャンネル番号が重複することが あります。このときは、4桁目の番号によってチャン ネル(放送局)が区別されます。この4桁目の番号を枝 番といいます。枝番があるときは、チャンネル番号を 入力すると該当する放送局の一覧が表示されます。枝 番を確認して $1 \sim 10$ で枝番を入力してください。



例· 地上D 231



視

19

4

番組表から番組を選んで視聴する



番組表から番組を選んで視聴できます。







放送を切り換える





番組を選んで決定する



番組を録画する

番組を視聴する



- 本機の電源を入れた直後は、番組表や番組内容表 示などの機能が働くまでに約1分程度かかるこ とがあります。
- ダビングしているときは番組表を表示できません。
- 番組表の内容が表示されないときは (P.15をご 覧ください。

[番組を視聴する]を選んで決定する

- 選んだ番組が映ります。
- [番組を録画する]を選んで (決定) を押すと、録画予約できま す。 (P.32
- 番組を選んで $^{\rm {\it Balfight}}$ を押すと、番組の詳細が表示されます。
- 有料放送や視聴制限のある番組では確認画面が表示されます。 P.23 P.32

映像 / 音声 / 字幕を切り換える



複数の映像/音声/字幕のある番組(番組情報 を押すと確認できます (ア・13 (ア・17))では視聴中に切り換えられます。

デジタル放送の映像を切り換える

映像を切り換える



押すたびに映像が切り換わります。

音声を切り換える

音声を切り換える



押すたびに音声が切り換わります。



下記の設定で録画中は音声を切り換えられ ません。

- → 録画モードが[LPCM]に設定されてい るとき (P.107
- → [アナログ放送HDD記録モード]が[ビデオ 互換オン]に設定されているとき (P.109
- → (DVD-R/RW(Video) に録画しているとき

仞. 二カ国語放送(二重音声)のとき








音声 1 が二重音声のとき は、音声1(主)→音声1(副) →音声1(主+副)→音声2 の順に切り換わります。

デジタル放送の字幕を切り換える

字幕を切り換える ▶




押すたびに字幕が切り換わります。



デジタル放送の映像/音声/字幕をまとめて切り換える

マルチビュー

番組表で (初光) が表示されているデジタル放送の番組(複数の映像/音声/字幕の組み合わせがある番組)では、 視聴中に映像/音声/字幕をまとめて切り換えられます。





- 切り換えられる映像や音声がないときは項目を選べません。
- 切り換えた映像が有料または追加料金が必要なときは、確認画面が表示されます。購入するときは画面の指示に従ってください。
- チャンネルを変更したとき、または番組に変更があったときは「マルチビュー切換」の設定が番組ごとに設定された初期値に戻ります。

データ連動放送を見る

放送中の番組に連動した様々な情報を見られます。



① デジタル放送の番組を見ているときに 番組情報 を押す

d が表示される番組にはデータ連動放送があります (番組によっては d が表示されないことがあります)。

② 番組情報 を押す

元の画面に戻ります。



データ放送画面を表示する 🍃 🧺



情報が多いときは表示に時間がかかります(画面左下に[データ取得中]と表示されます)。

項目を選んで決定する



操作方法は番組によって異なります。画面の指示に従って操作してください。

終了する

ラジオ番組を聞く/独立データ番組を見る(サービス切換)

- 放送を切り換える
- 放送の種類を切り換える

押すたびに右記のように放送の種類が切り換わります。






- データ放送では電話回線を使用することがあります。電話回線の接続を確認してください。 🔐 準備ガイド P.18
- 電話回線での通信には通話料がかかります。また、通信中は操作が制限されることがあります。
- 本機が電話回線を使用しているとき([通信中]インジケーターが点灯中)は、同じ回線に接続した電話機などは使えません。

有料番組を見る ペイ・パー・ビュー(PPV)

P.139

デジタル放送の有料放送には、番組単位で購入できる有料番組(ペイ・パー・ビュー/PPV)があります。有料番組を視聴または録画するときは、画面の指示に従って購入してください。



1 有料番組を選ぶ

有料番組であることを伝えるメッセージが表示されます。番組によってはプレビュー映像(一時的な表示)が表示されます。



2 [購入画面へ]を選んで決定する



3 項目を選んで決定する ▶ <</p>

│ │ │ 購入する:

番組を購入して視聴できます。ただし、コピーガードのかかっている番組は録画できません。

■ 購入しない:

番組を購入しません。他のチャンネルを選んでください。

録画するために追加料金が必要なときは、下記の項目が表示されます。

□ 視聴のみ:

- 視聴はできますが、録画はできません。
- 画面に表示されている料金が請求されます。

□ 録画あり:

- 視聴と録画ができます。
- 画面に表示されている料金が請求されます。
- 録画禁止の番組では表示されません。

■ 購入しない:

番組を購入しないで、購入画面を閉じます。



卿..

 $\mathbf{\Omega}$

この番組は有料番組です。

購入には以下の料金が請求されます。

視聴のみ

録画あり

「視聴のみ」の場合、録画できません。

緑画あり

番組タイトル

視聴のみ

• 2005年9月現在、ペイ・パー・ビューは運用されていません。

DVD RECORDER

¥300

¥450

購入しない

- 視聴するためには、放送会社とのペイ・パー・ビュー(番組購入)契約が必要です。
- 有料番組の視聴では電話回線を使用します。電話回線の接続を確認してください。 (ア 準備ガイド P.18
- 電話回線での通信には通話料がかかります。また、通信中は操作が制限されることがあります。
- 本機が電話回線を使用しているとき([通信中]インジケーターが点灯中)は、同じ回線に接続した電話機などは使えません。
- 表示される画面は番組によって異なります。
- 録画ができないようにコピーガードをかけている番組では、[録画あり]の購入はできません。
- 地上デジタル放送のペイ・パー・ビューには対応していません。
- 購入した番組の視聴中も他のチャンネルに切り換えられます。契約期間中は何度でも視聴 / 録画できます。
- すでに購入操作が終了しているときは、視聴/録画しなくても料金が請求されます。
- 視聴制限の対象になる番組を選局すると、暗証番号の入力の画面が表示されます。数字ボタン($① \sim ②$ 。)で暗証番号を入力します([O]を入力するときは②。を押します)。視聴制限の解除については ② P.110 をご覧ください。
- [PPV 購入制限] 🥡 **P.110** を[オン]にすると、暗証番号を入力しないと番組が購入できないように設定できます。

デジタル放送の情報を見る



[ホームメニュー]から[インフォメーション]を選んで 🗩 を押す

有料番組の購入履歴などを見る

購入した有料番組の履歴情報(最新の80番組まで)や累計金額の確認できます。



購入履歴は自動でご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ送信されます。 何らかの理由により自動で送信できなかったときは下記の手順(手動)で送信 できます。

1 [購入履歴送信]を選んで (決定) を押す

[PPV 購入履歴]を選んで決定する

[はい]を選んで 決定 を押す

→ 購入履歴を送信する

- 購入履歴の送信では電話回線を使用します。電話回線の接続を確認してくださ い。 (準備ガイド P.18
- 電話回線での通信には通話料がかかります。また、通信中は操作が制限され ることがあります。
- 本機が電話回線を使用しているとき([通信中]インジケーターが点灯中)は、同 じ回線に接続した電話機などは使えません。

→ 購入履歴を削除する

で削除したい購入履歴を選ぶ 1

2 を押す

▶ を押して ご で[削除]を選んで

_{決定} を押しても削除できます。

3 [はい]を選んで 寒 を押す

購入履歴を削除しても購入した番組の料 金は請求されます。

スカイパーフェク TV! 110 からの情報を見る

110 度 CS デジタル放送のスカイパーフェク TV! 110 から送られてくる情報を確認します。



[CS1ボード] または [CS2ボード] を選んで決定する



確認したい情報を選んで決定する

[内容表示]を選んで決定する

B-CAS カードの情報を見る



[B-CAS カード]を選んで決定する



⇒ B-CAS カードの動作内容を確認する

[テスト]を選んで 決定 を押す



24

『お知らせメッセージ』を読む

メッセージには、デジタル放送局からのお知らせ、本機の機能向上のためのソフトウェア更新情報、または予約録 画ができなかったときのお知らせなどがあります(最大46件まで保存します)。

> ホームメニューから[インフォ メーション]を選んで決定する



[お知らせメッセージ]を選んで 決定する





読みたいメッセージを選んで決定する

[内容表示]を選んで決定する

→ メッセージを削除する

- 1 ② で削除したいメッセージを選ぶ
- **2** 消表/クリア を押す
 - ▶ を押して で[削除]を選んで 寒 を押しても削除で きます。
- 3 [はい]を選んで 🙊 を押す



• メッセージが 46 件保存されているときに、新しいメッセージが届くと最も古いメールが 1 つ削除されます。

4

• 本機が記憶した『お知らせメッセージ』や購入履歴、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報が、万一、本機の不具合に よって消失した場合、復元は不可能です。その内容の消失にともなう損害、損失に対して当社は責任を負いません。



୍ଦି MDD

図HDD に録画する方法には、[HD/SD 録画(TS)]と[VR/ビデオ録画(PS)]があります。

HD/SD録画(TS) [HD/SD録画(TS)]領域に録画する

- 録画先は②HDD HD/SD(TS)になります。
- デジタル放送をそのままの画質で録画できます (ハイビジョン放送はハイビジョン画質で録画で きます)。
- 5.1チャンネルなどのサラウンド音声を記録で きます。
- テレビ放送の連動データを記録できます。

VR/ビデオ録画(PS) [VR/ビデオ録画(PS)]領域に録画する

- 録画先は

 HDD VR/Video(PS)になります。
- デジタル放送とアナログ放送を録画できます。
- DVDに高速でダビングできます。



- ハイビジョン画質では録画できません。
- 5.1チャンネルサラウンド音声は2チャンネル音 声に変換して録画されます。
- デジタル放送を録画中は操作が制限されます。 ₩ 下記





デジタル放送のラジオ番組や独立データ放送は記録できません。

その1

🕟 HDDの録画領域を設定する

録画をする前にMHDDを「HD/SD録画(TS)]領域と「VR/ビデオ録画(PS)]領域に分割しておく必要がありま す。録画してから領域の設定を変更すると、録画されている番組はすべて消去されます。

設定方法は「HDD記録領域設定」をご覧ください。 P.118



- [HD/SD録画(TS)]領域を0%に設定すると、下記の録画はできません。
 - → ハイビジョン放送のハイビジョン画質での録画 (F.27
 - → デジタル放送とアナログ放送の2番組同時録画 (P.52)
- [VR/ビデオ録画(PS)]領域を0%に設定すると、下記の録画はできません。
 - → アナログ放送の録画
 - → [VR/ビデオ録画(PS)]領域への「自動録画」 P.36
 - → デジタル放送とアナログ放送の2番組同時録画 (P.52)
 - → 「オートスタート録画」 P.54
 - →「DV取り込み」。 P.56
 - → 「ディスクバックアップ」 P.94
- 下記の設定のときは[HD/SD録画(TS)]領域に「自動録画」はできません。
 - → [HD/SD録画(TS)]領域を0~10 %に設定しているとき(DVR-DT100/DVR-DT90)
 - → [HD/SD録画(TS)]領域を0~30 %に設定しているとき(DVR-DT70)
- 最大録画時間について詳しくは (F.158をご覧ください。



反 HDDに録画する方法を設定する

デジタル放送を MDDに録画するときは、[HD/SD録画(TS)]または[VR/ビデオ録画(PS)]のどちらで録画す るかをあらかじめ設定しておきます。お買い上げ時の設定は[HD/SD録画(TS)固定]になっています。設定を 変更するときは「デジタル放送HDD記録モード」をご覧ください。 (ア P.109



デジタル放送を Phdd VR/Video(PS) に録画しているときは下記の操作はできません。

- ☑ HDD VR/Video(PS) へのアナログ放送の録画(「2番組同時録画」 ☑ P.52)
- P.62 や編集 (ア P.73)

録画モードと録画時間

HDD に録画する

録画モードで録画するときの画質を設定します。

☑HDD HD/SD(TS)に録画するときの録画モードは[DR]になります。録画モード[DR]は放送されている番組をその ままの画質/音質で記録します(HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質またはBS/110度CSデジタル放送ハイ ビジョン画質)またはSD(標準画質)が自動で切り換わります)。

図HDD VR/Video(PS) または ③ DVD-R/-RW に録画するときは録画モードを変更できます。 **☞ 下記**

例. DVR-DT70 の録画時間(DVR-DT100/DVR-DT90の録画時間は **()** P.158 をご覧ください)

	☑ HDD HD/SD(TS)の録画時間		
録画モード[DR]	HD/SD録画(TS)領域が 100 %のとき	HD/SD録画(TS)領域が 80 %のとき(お買い上げ時の設定)	
HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質17 Mbps基準)	約29時間	約23時間	
HD(BS/110度CSデジタル放送ハイビジョン画質24 Mbps基準)	約21時間	約17時間	
SD(標準画質)	約63時間	約50時間	

	@HDD VR/Video(PS)の録画時間			
録画モード	VR/ビデオ録画(PS)領域が100 %のとき	VR/ビデオ録画(PS)領域が20 %のとき (お買い上げ時の設定)	画質	
XP	約 53 時間	約11時間	高	
SP	約 106 時間	約 21 時間		
LP	約 213 時間	約 43 時間		
EP	約 319 時間	約 64 時間		
SLP	約 425 時間	約 85 時間		
SEP	約 531 時間	約 106 時間	低	

例. DVD ディスク片面 4.7GB に記録するときの目安

録画モード	⑤DVDの録画時間	画質
XP	約 1 時間	高
SP	約2時間	
LP	約 4 時間	
EP	約 6 時間	
SLP	約8時間	
SEP	約10時間	低

例。 片面二層DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスク片面8.5GB に記録するときの目安

録画モード	⑤DVDの録画時間	画質
XP	約 1 時間 51 分	高
SP	約 3 時間 35 分	
LP	約7時間11分	
EP	約 10 時間 46 分	
SLP	約14時間21分	
SEP	約 17 時間 57 分	低



- ₱ HDD HD/SD(TS) の連続録画時間は約24時間です。
- Phod VR/Video(PS)の連続録画時間は約12時間です。
- さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは[MN1]~[MN32]、[LPCM]、[XP+]を選べます。
- PHDD HD/SD(TS) と HDD VR/Video(PS) には合わせて最大 999 タイトル録画できます。
- ③ DVD には最大 99 タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。最大録画時間について詳しくは 🥡 P.158をご覧ください。

録画先別"できること"一覧表

- 録画できるディスクや記録方式などについては P.58 P.85 をご覧ください。
- **岡HDD** は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像や残しておきたい映像は、こまめに ® DVD-R/-RW に保 存してください。

録画先	@ I	HDD	⊕ DV	D-RW	⊕ DV	/D-R
"できること"	HD/SD(TS)	VR/Video (PS)	VR モード∗₁	ビデオ モード※2	VR モード※1	ビデオ モード※2
アナログ放送を録画できる	×	0	0	0	0	0
デジタル放送を録画できる	0	△ **3	△ *3 △ *4	×	△ *3	×
デジタル放送のハイビジョン画質が録画できる	0	×	×	×	×	×
デジタル放送の5.1チャンネル音声が録画できる	0	×	×	×	×	×
データ連動放送を録画できる	0	×	×	×	×	×
デジタル放送のラジオ番組や独立データ放送を記録できる	×	×	×	×	×	×
マルチビューで録画できる	△ *5	×	×	×	×	×
繰り返し録画/消去できる	0	0	0	\circ	× *6	× *6
他のDVDプレーヤーなどで再生できる	_	_	○ **7	○*8	△ ※9	○ **8
1回だけ録画可能な映像を録画できる	0	0	○ **4	×	○ *4	×
追いかけ再生できる	0	0	○*10	×	×	×
16:9の映像の横と縦の比率をそのままの比率で録画できる	0	0	0	×	0	×
二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画できる	0	○ ^{%11} %12	○*12	×	○*12	×
映像が編集できる	<u></u>	0	0	<u></u> %14	○ *6	△*14
高速でDVDにダビングできる	×	0	_	_		
等速でDVDにダビングできる	0	0	_	_	_	_

- *1 VR モードで初期化してください。 (JP P.117)
- **² ビデオモードで初期化してください。**(ア.117**
- **3 ハイビジョン画質では録画できません(録画モードで設定した画 質になります)。また5.1 チャンネルサラウンド音声の番組は2 チャンネル音声に変換して録画します。
- ** 4 CPRM 対応のディスクをお使いください。 **(F) P.29**
- **5 映像はグループ内で指定した1つの映像のみ記録されます。音声 はグループ内のすべての音声が記録されます。
- **6 消去できますが残量は増えません(ファイナライズ前のみ)。
- **⁷ **RW**の表記のある DVD-RW 対応プレーヤーで再生してください。
- **8 本機でファイナライズしてください。 P.57 ただし、一部の DVD レコーダーおよび DVD プレーヤーでは再生できないこと があります(再生できるパイオニア製品 (F.60)。
- **9 一部のパイオニア製 DVD レコーダーまたは DVD システムでは 再生できます(再生できるパイオニア製品 (F.60)。
- ** 10 Ver.1.1/2x または Ver.1.2 のディスクをお使いください。
- ** ¹¹ [アナログ放送HDD記録モード] **() P.109** を[ビデオ互換オフ]に 設定してください。
- ** 12 録画モードを[LPCM]以外に設定してください。 **P.107**
- **13 チャプター編集はできません。
- ** 14 部分消去、およびチャプター編集はできません。




他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加録画および編集(ファイナライズを含む)できません。

画



デジタル放送の番組の録画 / 再生について

デジタル放送の番組には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。「1回だけ録画可能」な番組は 🖗 HDD、 または CPRM 対応の 🖓 DVD-R/-RW(VR) にのみ録画できます。また、録画した番組は他の録画機器にダビングできません。



•「録画(コピー)禁止」の番組(図OPY が表示されている番組)は録画できません。

ごく一部の番組ではコピー制御信号が加えられていないことがあります。

著作権保護技術について

• 「1回だけ録画可能」な番組は、CPRM(Content Protection for Recordable Media)という著 作権保護技術に対応した録画機器およびディス クに録画できます。

再生できないとき

• 録画した「1回だけ録画可能」な番組は CPRM 方式に対応していないDVDプレーヤーやDVD レコーダーでは再生できません。

「1回だけ録画可能」と同じ意味で下記のように表 現されている機器があります。



例。 「デジタル 1 COPY」、「一世代のみコピー 可しなど



二カ国語放送の番組の録画/再生について

デジタル放送とアナログ放送では音声の形式が違います。複数の音声がある番組や二カ国語放送の番組を録画して、再生中に 音声を切り換えられるようにしたいときは、デ下記をご覧ください。

例。 デジタル放送で音声が3種類のとき



- Phod HD/SD(TS) にのみ音声を切り換えられるように録画できます。 DVD にダビングするときは、[複数音声変更] (JP P.91 で選んだ音声のみ記録されます。 CPRM 対応 (ア 上記の () DVD-R/-RW(VR) にダビングしてください。
- ② HDD VR/Video(PS) または (DVD-R/-RW(VR) には、音声を切り換えられるように録画で きません。『予約入力詳細設定』(JPP.43の[音声]で選んだ音声のみ記録されます。

例・デジタル放送の音声が3種類で、 音声1が多重音声のとき



- Phod HD/SD(TS) ではすべての音声が切り換えられるように録画できます。 DVDにダビングするときは、[複数音声変更] (ア P.91で選んだ音声のみ記録されます。[音声 1]を選んでダビングすると、ダビングしたディスクを再生中に音声1の主音声と副音声が 切り換えられます。[録画モード]を[LPCM]以外に設定して (JP P.107、CPRM対応 (JP 上 記の ③ DVD-R/-RW(VR) にダビングしてください。
- ② HDD VR/Video(PS)では音声 1 の主音声と副音声が切り換えられるように録画できます。 『予約入力詳細設定』(JP P.43 の[音声]で[音声 1]を選んで録画してください。 DVD にダビングするときは[録画モード] を[LPCM]以外に設定して (JP P.107、CPRM対 応 上記の ③ DVD-R/-RW(VR) にダビングしてください。 ダビングしたディスクを再生中 に音声 1 の主音声と副音声が切り換えられます。
- CPRM対応 (PL記の (DVD-R/-RW(VR))には、音声 1 の主音声と副音声が切り換えられる ように録画できます。「録画モード]を[LPCM]以外に設定して (JP P.107 録画してください。

り・アナログ放送で二カ国語放送のとき



- ② HDD VR/Video(PS)では下記の設定にすると主音声と副音声が切り換えられるように録画 できます。
 - → [アナログ放送 HDD 記録モード] を[ビデオ互換オフ]に設定する (P.109
 - → [録画モード]を[LPCM]以外に設定する (JP P.107)

DVDにダビングするときは、[録画モード] を[LPCM]以外に設定して () P.107、 (DVD-R/ -RW(VR) にダビングしてください。

• **③ DVD-R/-RW(VR)**では[録画モード] を[LPCM]以外に設定すると **() P.107**、主音声と副音 声が切り換えられるように録画できます。

29

録画の種類

今見ている番組を録画する @P.31

デジタル放送の番組とアナログ放送の番組を同時に録画する WP.52

番組を予約して 録画する

₹ P.32



番組表(EPG)で予約 @ P.32

番組表から録画したい番組を選んで予約します。



予約入力画面で予約 @ P.41

録画の開始時刻や終了時刻などを細かく設定して 予約します。予約確認画面で予約の追加/確認/ 削除/変更などもできます。



電子メールで予約 (F.50

電子メールで外出先から録画予約できます。

番組追従 P.48 延長 対応 P.48 連ドア.49 かたすけ 録 P.49 一回休止 P.46

便利な機能

- デジタル放送とアナログ放送を合わせて最大48 番組まで予約できます。
- 1カ月先まで予約できます(番組表での予約を除く)。
- 電源のオン/オフにかかわらず開始時刻になると 録画が始まります。
- ② DVD の残量不足によって、予約している番組を 最後まで録画できないことがあります。このよう なときは、[ジャスト録画] P.108 を[オン]に設定 すると自動で録画レベルを変更して、セットされ ている ③ DVD の残量に収まるように録画します。
- ダビングしているときは予約できません。

- 予約時間が重なっているときは…
 - → HDD HD/sD(TS) → P.26へのデジタル放送の予約録画と → HDD VR/Video(PS) → P.26へのアナログ放送の予約録画は、予約時間が重なっていても2つの番組を同時に録画できます(「2番組同時録画」 → P.52)。それ以外のときは下記のように録画します。
 - →開始時刻の早い予約が優先されます。終了時刻まで録画されます。
 - →開始時刻の早い予約の録画が終わったあと、開始時刻の遅かった予約の録画が 数十秒遅れて始まります(前後の予約の終了時刻と開始時刻が同じときを含む)。
 - →開始時刻が同じときは、いずれか一つが録画されます。
- ・ 録画開始時刻の約2分前になると
 - →本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
 - →再生、編集、または各種設定をしているときは、強制的に操作を終了して予 約録画待機状態になることがあります。




- PHDD HD/SD(TS) と HDD VR/Video(PS) には合わせて最大 999 タイトル録画できます。
- ③ DVD には最大 99 タイトル録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限から、最大録画時間まで録画できないことがあります。最大録画時間について詳しくは 🔐 P.158をご覧ください。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加録画および編集(ファイナライズを含む)できません。

録

画

今見ている番組を録画する

P.140



録画先を選ぶ

- HDDを選んだときは本体前面部のインジケーター が青色に点灯します。 (3) に進んでください。
- DVDを選んだときは本体前面部のインジケーター がオレンジ色に点灯します。

ディスクトレイを開閉して ディスクをセットする(®DVDのみ)

- 未使用の @ DVD-RW をセットするとお買い上げ時 の設定では自動でVBモードに初期化されます。 ⑤ DVD-RWにビデオモードで録画するには、ビデオ モードで初期化する必要があります。 (P.117
- ◎ DVD-Rに VRモードで録画するには、VRモード で初期化する必要があります。 (mr P.117

放送を選ぶ

チャンネルを切り換える

数字ボタン(12)でもチャンネルを切り換えら れます。 (P.19

録画モードを選ぶ ☞ P.27

[デジタル放送 HDD 記録モード (手動録画)] (P.109 を [HD/SD録画(TS)固定]に設定してデジタル放送を録画 するときは、録画モードが[DR]になります。 F.27

録画を始める

- デジタル放送の番組を MHDD HD/SD(TS) に録画中 は、アナログ放送の番組に切り換えて視聴/録画で きます。 (P.52
- アナログ放送の番組を録画中に、デジタル放送の 番組に切り換えて視聴できます。

ワンタッチ録画

録画を一時停止する

録画を停止する



を押す

ダビングしているときは録画できません(予約録画を除く)。





を押す

• 押すたびに録画時間が切り換わり ます(30分ごと最大6時間)。

ワンタッチ録画を解除するには、 テレビ画面に[ワンタッチ録画 OhOOm]と表示されるまで「Medianal Company」 を繰り返し押します。

録画を再開するには、再度、 または を押します。



ビデオモードで録画したのDVDを 他のDVDプレーヤーまたはDVD レコーダーで再生したいときは、 ディスクをファイナライズしてく ださい。 **P.57**

番組表を使って予約する





番組表を表示する





ホームメニューから[番組表]を選んで 🚁 を押しても表示でき ます。(3) に進みます。

アナログ放送の番組表の内容が正しく表示されないときは

2 放送を選ぶ▶





→ 番組表の日付を切り換える

🌥 (赤色)を押す

次の日に表示が切り換わります。

🌥 (青色)を押す

前の日に表示が切り換わります。

********** を押すと3時間ごとに表示が切り換わります。

3

DVD RECORDER

¥300 購入する 購入しない

DVD RECORDER

はいいえ

番組を選んで決定する







🍃 で予約したい番組の時間にカーソルを移動する

を押すと番組の情報が切り換わります。

2



→ ペイ・パー・ビュー(有料番組)を予約するとき



🦒 で[購入する]を選ぶ

2



→ 視聴制限のある番組を予約するとき

視聴制限のある番組では確認画面が表示されます。[暗証番号登録] ■ P.110 で暗証番号を設定しているときは、暗証番号の入力が必 要になります。

[はい]を選んで 🙊 を押す

登録した暗証番号を入力して 😠 を押す





この番組は有料番組です。 番組タイトル

視聴制限されています。 予約開始時に自動的に制限を

解除を行わない場合は、予約開始時に 暗証番号の入力が必要になります。

解除しますか?

購入には以下の料金が請求されます。

32





予約内容を確認する

- 各項目の設定内容を変更したいときは P.42 をご覧ください。
- [延長] (P.48 の延長時間は下記のように切り換わります。





[予約確定]を選んで決定する

予約した番組を確認する

- 1 確認したい番組(① の付いている番組)を選んで を押す
- 2 予約を確認する

各項目の設定内容を変更したいときは予約入力画 面で変更してください。 P.45

番組の予約を削除する

録画中および予約録画待機中 (P.46は削除できません。

1 予約を削除したい番組(②の付いている番組)を選んで ** を押す 予約入力画面が表示されます。

2 第表/クリア を押す

3 [はい]を選んで 寒 を押す




- デジタル放送を録画予約するときに[番組追従]を設定すると、ニュース番組の延長などで放送時間が変わっても録画開始/終了時刻が自動で変更されます。 (P.48
 - 番組表で **①** が付いている番組は放送時間が変更になることがあります。番組表で **①** が付いている番組を予約するときは、[番組 追従]を設定する **? P.48**、または[延長]で延長時間を設定することをお勧めします。 **? P.48**
 - ダビングしているときは番組表を表示できません。


『気がきく!録画辞典』で番組を検索する

□ 『気がきく!録画辞典』とは

約220000語の同義語、関連語または連想語から、関連する番組を検索します。たとえば、キーワード「温泉」で番組を検索したときは、「湯」、「混浴」、「浴衣」、「露天風呂」または「旅館」などの類似キーワードも含めて検索します。




放送局から配信されるさまざまな情報(番組/映画/音楽など)を表示します(アナログ放送のみ)。



キーワードを入力するときのみ 🗌 や 🗵 など の記号を入力できます。





1 放送を選ぶ 🕨





選んだ放送の番組を検索します。

2 番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで *** を押しても表示できます。

3 検索方法画面を表示する 🕨



4 [録画辞典検索]を選んで決定する



すでに入力されているキーワードを選んでも検索できます。 一度入力したキーワードは最大 18 個まで記憶されます。

- 5 [新規登録]を選んで決定する
- 6 [キーワード入力]を選んで決定する
- 7 キーワードを入力する

文字の入力方法は P.78をご覧ください。1 つのキーワードに入力できる文字数は最大全角 10 文字です。

8 キーワードを確定する



9 検索する範囲を設定する



10) 入力したキーワードを選んで決定する

- → 次の日の検索結果を表示する
 - ▲ (赤色)を押す
- → 前の日の検索結果を表示する
 - (青色)を押す
- → キーワードを修正する修正したいキーワードを選んで (緑色)を押す
- → キーワードを削除する 削除したいキーワードを選んで ね を押す

『気がきく!録画辞典』について


- 番組表データが正しく受信され ていないときは、検索結果が正 しく表示されません。
- 辞典に含まれるキーワードと番 組表データが一致しないと、番 組が検索されないことがありま
- デジタル放送では番組表データ の一部にキーワードが含まれて いても、番組が検索されないこ とがあります。
- [辞典の使用]で[辞典なし]を選ん だときは、入力する文字の種類 (半角または全角)によって検索結 果が変わります。
- 検索する範囲の設定はキーワー ドごとに個別に設定できます。 キーワードを修正するとその キーワードの設定はお買い上げ 時の設定に戻ります。
- 入力する文字によっては、デジ タル放送とアナログ放送で検索 結果が変わることがあります。
- 入力する文字の種類(半角または 全角)によって検索結果が変わる ことがあります。
- デジタル放送とアナログ放送で は同じ番組でも番組表データが 違うため、検索結果が変わるこ とがあります。

検索する範囲を設定する





▶ で辞典の種類を選ぶ



番組情報からキーワードで番組を検索 して、自動でMHDDに録画します(「自 動録画 |)。 (P.36

2 🕢 🦒 でジャンルを選ぶ

選んだ放送のジャンルのみ設定 できます。

[確定]を選んで 🗦 を押す

辞典の使用

範囲を広げて検索できます。

検索範囲

(狭)

辞典なし

キーワードのみで検索するときに選びます。

□小辞典

(約8万語から検索)表記違いも検索します。



- 例 ・ ・キーワードがJAPAN…Japan(大文字と小文字、半角と全角、ひらがなと力 タカナの表記違い)も検索します。
 - •キーワードが有名人の名前…別名またはニックネームなども検索します。
 - •キーワードがメジャーリーグ(番組名)…MLB(番組名の表記違い または省略)も検索します。
 - •キーワードがジェイムス…ジェームス(表記違い)も検索します。



| 中辞典

(約19万語から検索)

同義語(同じ意味)や関係の強い言葉も検索します。



- •キーワードが俳優、監督、声優、または作家の名前…代表作品も検索します。
- •キーワードが有名人の名前…出演番組も検索します。
- キーワードがグループの名前…グループのメンバー名も検索します (新撰組から近藤勇、土方歳三、または沖田総司なども検索します)。
- •キーワードが夕張メロン…北海道(地名)も検索します。



□大辞典

(約22万語から検索)

連想語(単語の意味や名前から連想される言葉)も検索します。



- 例。・・番組を象徴する言葉も検索します。
 - •番組の人気コーナー名も検索します。
 - •有名人を象徴する言葉も検索します。
 - •出演番組の共演者名も検索します。



□ドキュメンタリー/教養

広

ジャンル ジャンルごとに絞り込んで検索できます。

例。 デジタル放送のとき(アナログ放送のジャンルは P.38をご覧ください。)

- □ ニュース/報道 □ スポーツ □ 情報/ワイドショー □ドラマ ■すべて
- □音楽 □ 映画 □アニメ/特撮 □ バラエティ □劇場/公演 □ 趣味/教育 □ 福祉 □その他

自動録画

「自動録画」 (P.36

『気がきく!録画辞典』で自動録画を設定する

番組情報からキーワードで番組を検索して、自動で**PHDD**に録画します。検索した中で、最も開始時刻の早い番組を予約して録画します。録画が終わると次の番組を予約します。自動録画したタイトルは古い順に自動で消去されます。詳しくは P.37 をご覧ください。




5



放送局から配信されるさまざまな情報(番組/映画/音楽など)を表示します(アナログ放送のみ)。





録	国辞典検索			
	キーワード	辞典	デジタルジャンル	自動録画
1	温泉	大辞典	すべて	しない
2	FC埼京	中辞典	スポーツ	する
3	ラーメン	辞典なし	バラエティー	しない
4	新	辞典なし	ドラマ	する
		新規登	録	

- デジタル放送を選んだときは、デジタル放送のジャンルと録画モードが変更できます。
- アナログ放送を選んだときは、アナログ放送のジャンルと録画モードが変更できます。





ホームメニューから[番組表]を選んで 寒 を押しても表示できます。

3 検索画面を表示する ▶ (黄色)

4 [録画辞典検索]を選んで決定する



自動録画を設定したいキーワードを選ぶ



キーワード登録画面を表示する 🎤 (緑色)



で[自動録画]にカーソルを合わせて、 で自動録画を[する]または[しない]を選びます。

■ しない(新規登録時の設定)

自動録画を設定する

□ する(自動録画する)

録画モードを選びます。デジタル放送では[デジタル放送 HDD記録モード(予約録画)] **P.109** の設定によって選べる 録画モードが異なります。

(SEP/SLP/EP/LP/SP/XP/MN*1/AUTO*2/DR*3)

- **1 [マニュアル録画] **(ア.107** を [オン]に設定しているときのみ選べます。
- **² [AUTO]を選んだときは **() P.43** をご覧ください。
- **3 デジタル放送を**PHDD HD/SD(TS)**に録画するときは[DR]になります。 **P.27**

8) [確定]を選んで決定する

自動録画が設定できるキーワードは最大6個です。

画

自動録画を解除する

を3秒以上押す

自動録画中

自動録画は解除されますが、録画は継続されます。

自動録画待機中(本体表示窓に[TIMER RDY]と表示されて いるとき)

自動録画が解除されます。

- 自動録画の設定を解除する
 - キーワードを選んで
 - (緑色)を押す
 - 2 [自動録画]で[しない]を選ぶ
 - 3 [確定]を選んで 決定 を押す

自動録画を停止する

2つの番組を同時に録画しているときは、『2番組同時録画中の1 つの録画を停止する』 (P.53 をご覧ください。

0



を押す

[はい]を選んで 決定



こんなとき自動録画が便利です

好きなタレントの 出演番組を見たい! 週末のサッカーを チェックしたいな

ダイエット番組を 見たいわ



あの大物俳優の 出演作も監督作も 見たいな







- デジタル放送を MHDD HD/SD(TS)に録画中は、MHDD VR/Video(PS) にアナログ放送の自動録画ができます。
- アナログ放送を PHDD VR/Video(PS) に録画中は、 PHDD HD/SD(TS)にデジタル放送の自動録画ができます。
- 2つの番組を同時に自動録画はできません。
- 録画開始時刻が同じで放送の違う番組が重なったとき は、優先順位の高い放送の番組を録画します。 → P.109 同じ放送で同時刻で番組が重なったときは、 順不同に番組を選んで録画します。
- MDDの停止中に、HDDボタンを押してから画面表 示ボタンを2回押すと MHDDの残量(自動録画ができ る残量)を確認できます。
 - → デジタル放送を視聴中は MDD HD/SD(TS) の残量 を表示します。
 - → アナログ放送を視聴中は MHDD VR/Video(PS) の残 量を表示します。



- 自動録画を設定した番組は予約確認画面に表示されません。
- 録画されるタイトルは、検索結果と異なることがあります。
- 下記のときは自動録画が働きません。
 - → 録画先が MHDD HD/SD(TS) で[HD/SD 録画(TS)] 領域が 0~10 %に設定されているとき(DVR-DT100/DVR-DT90) (P.118
 - → 録画先が Phod HD/SD(TS)で[HD/SD録画(TS)]領域がO ~30%に設定されているとき(DVR-DT70) (JP P.118)
 - → 録画先が MHDD VR/Video(PS) で[VR/ビデオ録画 (PS)]領域が 0 %に設定されているとき (JP P.118)
 - → 予約録画と自動録画の予約時間が重なったとき(重なっ ている予約録画を[一回休止]に設定しているときを含む)
 - → オートスタート録画中
 - → 録画中、初期化中、またはファイナライズ中に自動録 画が設定されている番組の録画開始時刻になったとき
 - → PHDD VR/Video(PS)では残量が録画モード[SP]で 約4時間以下のとき
- → MHDD HD/SD(TS) では残量が約4時間以下のとき
- 自動録画が設定されているキーワードを削除しても、 自動録画が始まることがあります(一度自動録画が働か ないと設定が反映されないことがあります)。
- 自動録画で録画されたタイトルには、ディスクナビの タイトル欄に[*]が表示されます。また、一度も再生さ れていないタイトルには[NEW]と青色で表示されます。
- 下記のときは、自動録画で録画したタイトル(一度も編 集、保護、またはダビングリストに追加していないタ イトル)が古い順に消去されます。
 - → 自動録画ができる → HDD の残量がなくなったとき
- イトル数が合わせて998になっているとき(最も古いタ イトルが1つ消去されます。ただし、12時間以上の番組 が予約されたときは、録画に必要な数だけ消去されます。)

タイトルを消去したくないときは、タイトルを保護し てください。一度保護されたタイトルは、保護を解除 しても自動で消去されなくなります。

P.76また、編 集したタイトルも自動で消去されません。

• 自動録画は、番組表に表示されている番組を録画するた め、映像が受信されていない放送局の番組を録画するこ とがあります。受信されていない放送局は[個別チャンネ ル設定] (ア P.126でスキップ[する]に設定してください。

番組をジャンルで検索する ジャンル検索

「ドラマ」、「スポーツ」などジャンル別に番組を検索して表示します。



放送局から配信されるさまざまな情報(番組/映 画/音楽など)を表示します(アナログ放送のみ)。

番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで、***を押しても表示できます。

検索画面を表示する



3 [ジャンル検索]を選んで決定する



サブジャンル すべて 定時・総合 インジャンル ユース/報道 天気 特集・ドキュメント 政治・国会 経済・市況 スポーツ 情報/ワイドショー トラマ 音楽 パラエティ 映画 アニメ/特撮 ドキュメンタリー/教養 劇場/公演 趣味/教育 短か 海外·国際 解説 討論·会談 報道特番 和連付留 ローカル・地域 交通 その他

メインジャンルを選んで決定する

サブジャンルを選んで決定する

検索結果が表示されます。番組を選んできた。からないできた。 ます。 (P.42

デジタル放送メインジャンル一覧

アナログ放送メインジャンル一覧


ニュース/報道	アニメ/特撮	地上波映画	
スポーツ	ドキュメンタリー/教養	ドラマ	
情報/ワイドショー	劇場/公演	スポーツ	
ドラマ	趣味/教育	音楽	
音楽	福祉	バラエティー	
バラエティ	その他	アニメ	
映画			(2005年8月現在)



- サブジャンルは操作画面で確認してください。
- [新番組検索] 🔐 P.39 では、デジタル放送のメインジャンル[映画]および[その他]とアナログ放送のメインジャンル[地上波映画]は選べま せん。「すべて」を選ぶとすべてのジャンルが検索できます。

新番組を検索する 新番組検索

番組表から新番組のみを検索して表示します。



番組表を表示する



ホームメニューから[番組表]を選んで (**) を押しても表示できます。

検索画面を表示する



放送局から配信されるさまざまな情報(番組/映 画/音楽など)を表示します(アナログ放送のみ)。








検索したい新番組のジャンルを選んで 決定する

- ジャンルは P.38をご覧ください。
- 検索結果が表示されます。番組を選んで 🕦 を押すと予約 できます。 (P.42

番組を分野で検索する おまかせ検索

「ランキング」、「健康・医療」などの分野に合った番組を検索して表示します。

4



画/音楽など)を表示します(アナログ放送のみ)。

ランキング

旅行・宿泊 料理・グルメ 教育・語学 情報・ワイドショー ニュース・報道 ドキュメンタリー キッズ 自然・動物

番組表を表示する



ホームメニューから「番組表」を選んで、*** を押しても表示できます。

2 検索画面を表示する



[おまかせ検索]を選んで決定する



4

分野を選んで決定する

全 12 個から選びます。

ランキング	健康·医療	旅行·宿泊	料理・グルメ
教育·語学	情報・ワイドショー	ニュース・報道	ドキュメンタリー
キッズ	自然·動物	芸術・演劇	趣味·娯楽

検索結果が表示されます。番組を選んで ** を押すと予約でき

G コード® 予約録画 (アナログ放送のみ)



困ったとき P.141

新聞または雑誌などに載っている G コードプログラム番号で録画を予約します。

電源がオンのとき



G コード予約画面を表示する ight
angle



ホームメニューから「番組予約]→[Gコード予約]を選んで 寒 を 押しても表示できます。

G コード番号を入力する ▶

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- でも入力できます。
- [0]を入力するときは (10) を押します。
- 入力を間違えたときは *** を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、 を押します(「中 止]を選んでも中止できます)。

→ 予約内容を細かく設定して予約する

- 1 [詳細]を選んで 😕 を押す 予約入力画面が表示されます。
- 2 各項目を設定する 予約入力画面の操作については
- [予約確定]を選んで 🗦 を押す



[確定]を選んで決定する ▶



- 予約内容が表示されます。予約内容を確認してください。
- チャンネルが設定できていないときは、予約入力画面が表示され ます。 (JP P.42 () で[チャンネル]にカーソルを移動して 💢 で チャンネルを設定してください。チャンネルが正しく設定されて いないときは、ガイドチャンネルを設定してください。 (mr P.128)

電源がオフのとき

本体表示窓に表示されている録画モードで MHDD VR/Video(PS)に録画されます。予約内容は予約入力画面で変更 できます。 (P.45

6-008



Gコードボタンを押す



123456

G コード番号を入力する ▶



- [0]を入力するときは 10_0 を押します。 0_0
- 入力を間違えたときは (2) を押します。
- 途中でGコード予約を中止するときは、 $\stackrel{G^{-+}}{\longrightarrow}$ を押します。



- 下記のときは電源がオフのときでもGコード予 約できません。
- → 番組表データを取得しているとき (JF P.14
- → 録画予約のメールを受信しているとき (JP P.50
- →本機のソフトウェアを更新しているとき P.123



G コード予約を確定する ▶



- 正しく入力されたときは、本体表示窓に<録画する番組の日付> →<録画開始時刻>→<録画終了時刻>→<録画先(HDD)/ チャンネル>→く録画モード>が表示されます。
- 本体表示窓に <CODE ERROR> または <CAN'T SET> と表 示されたときは **P.153** をご覧ください。

録


画

予約入力画面で予約する

困ったとき P.141

録画の開始時刻や終了時刻を細かく設定したいときは、予約入力画面で予約します。

4



予約確認画面を表示する

予約/確認

予約

ホームメニューから[番組予約]→[デジタル放送予約/確認]または [アナログ放送予約/確認]を選んで 寒 を押しても表示できます。

録画したい番組の放送(デジタル またはアナログ)を選ぶ 🅨 (青色)

押すたびに[デジタル放送予約確認]画面と[アナログ放送予約確 認回面が切り換わります。

3 [新規入力]を選んで決定する



予約入力画面が表示されます。

放送 チャンネル 日付 開始 終了 延長 地上D 101 4/2(土) PM 6:00 PM 9:00 オフ タイトル名入力

各項目を設定する



デジタル放送の予約とアナログ放送の予約では設定項目が異な ります。詳しくは (FP.43 をご覧ください。

予約入力(デジタル放送) タイトル名入力

5 [予約確定]を選んで決定する

[予約を登録しました]と表示され、予約確認画面に戻ります。



予約確認画面を終了する





- 最大 24 時間まで予約することができます。
- 12時間を超える予約を 🕢 HDD VR/Video(PS) に録画するときは、12時間ごとにタイトルを分割して録画します。このとき、分割されたタ イトルの間に数秒間録画されない部分ができます。
- デジタル放送の有料番組や視聴制限のある番組を予約入力画面で予約すると、自動購入や暗証番号を確認して録画はできません。 🐺 P.110 自動購入や暗証番号を確認して録画したいときは番組表を使って予約してください。 JP.32
- ダビングしているときは予約入力できません。

41

予約入力画面

切・地上デジタル放送の予約入力画面(番組表を使って予約したとき)

タイトル名

- 半角64(全角32)文字まで表示されます。
- ③DVDに録画するときは 三または 三などの記号が付きません。また、アナログ放送を番組表を使って予約したときは、 録画したタイトルの末尾に[GG]が付きます(タイトル名を編集したときを除く)。
- (**DVD-R/-RW(Video**)に録画したタイトルには半角40(全角20)文字まで表示されます([GG]を含む)。

追従/連ドラ 番組追従 国語時記録音声 ------

マルチビュー

冬スポーツ グループ1 映像2

[地上D]、[BS]、[CS1]、[CS2]から選びます。 アナログ放送の予約入力画面では、「地上Alま たは[外部]を選びます。

日付

日付、[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、 または毎曜日が設定できます。

● 約入力(デジタル放送) 3/24(木) 3:00PM プロ里 球開幕戦 開始終了 放送 チャンネル 日付 サトロ 101 3/26(土) PM 6:00 - PM 9:00 オフ 予約確定 HDD

◆ プ でカーソルを移動して で内容を設定します。

設定項目 -

チャンネル

外部入力端子に接続した機器の映像を

MDD VR/Video(PS)または 🕲 DVDに録 画するときは[L1]、[L2]、または[L3]を 選びます(「DV]は選べません)。

詳細設定 (FP.43 -

でカーソルを移動して () で内容を設定します。

すべての項目を設定したら[戻る]を選んで **を押します。

地上アナログ放送の予約入力詳細設定



メニュー欄

でカーソルを移動して を押します。

□ 予約確定: 予約を確定します。

□ 詳細設定:詳細設定欄にカーソルが移動します。 (F.43)

日時/CH変更

中止

□ 日時/CH変更

番組表から予約したときは設定を変更できない項目があります。

[GG]はGガイドの意味です。これはGガイドの番組

表から番組名を取得したことをお知らせしています。

延長 (FP.48

- → すべての項目を変更するには
- ①[日時/CH変更]を選んで 🎫 を押す [日時/CH変更]が[タイトル名入力]に変わります。
- ②[予約確定]を選んで 🗪 を押す 予約入力画面が終了します。
- ③ 「予約内容を変更する」 (P.45の手順で項目を変更する。

タイトル名入力(予約入力画面で予約したときのみ)

録画する番組に名前を付けます。タイトル名入力画面を表示します。 (JP P.78)

□中止

予約の追加や変更を途中で中止します。

アナログ放送 HDD 記録モードについて

	HDD記録モード					
	ビデオ互換オン	ビデオ互換オフ				
二カ国語放送の記録	[二カ国語時記録音声] P.43 で設定された音声のみを記録します。録画したタイトルの再生中は音声を切り換えられません。	主音声と副音声を両方とも記録します。録画したタイトルの再生中に音声を切り換えられます(録画モードが[LPCM]のときを除く)。				
解像度 P.107	DVD Videoフォーマットに準拠した解像度で記録します。	録画モードにより、画質を優先した解像度で記録します。				
⑤ DVD-R/-RW(Video)への高速ダビング	DVD Videoフォーマットに準拠した方式で記録しますので、高速ダビングが可能です。※	記録する条件によっては高速ダビングが可能です。**				
[オートチャプター(DVD VRモード/ HDD)] (P.72 で入る区切り(チャプ ターマーク) の精度	約0.5~1秒の単位で区切りを入れられます。	1/30秒(フレーム)単位で区切りを入れられます。				

画

予約入力詳細設定

設定項目	設定內容				
汉仁坝口	デジタル放送の番組を予約するとき	アナログ放送の番組を予約するとき			
記録先	□ HDD □ DVD				
録画モード	[デジタル放送HDD記録モード(予約録画)]				
番組追従*4 (P.48 連ドラ延長 (P.49	□ 番組追従*4 □ 連ドラ延長 □ オフ	□ 連ドラ延長 □ オフ			
二カ国語時記録音声*5*6 二カ国語放送の番組を録画す るときの音声を選びます。	□ 主音声 □ 副音声				
ジャンル * ⁷ ⊘ HDD に録画するときのみ設定できます。	□ 映画□ ドラマ□ スポーツ□ アニメ/特撮□ ニュース/報道□ 情報/ワイ□ 劇場/公演□ 趣味/教育□ 福祉				
マルチビュー 🥡 P.21	マルチビューの番組を録画するときの録画する映像と音声のグループを設定します([日付]を[毎週]または[毎曜日]に設定したときは設定できません)。*4				
映像	マルチビューの番組や複数の映像がある番組を録画するときの録画する映像を設定します([日付]を[毎週]または[毎曜日]に設定したときは設定できません)。*4				
音声	デジタル放送でマルチビューの番組や複数の音声がある番組を → HDD VR/Video(PS)または → DVD-R/-RW(VR) に録画するときの音声を設定します([日付]を[毎週または[毎曜日]に設定したときは設定できません)。**4				
HDD記録モード アナログ放送を ☑ HDD VR/ Video(PS) に録画するときのみ 設定します。 ☑ P.42		□ ビデオ互換オン □ ビデオ互換オフ			
**! [デジタル放送 HDD 記録モード/予約録画]の設定(記録先が[HDD]のとき) **2 [マニュアル録画]					

録画モード[AUTO]を選んだとき

⑤ DVD に録画するとき

セットされている ③ DVDの残量に収まるように自動で録画レベルを[MN1]~[MN32]に設定して録画します([マニュアル録画] ④ P.107の設定にかかわらず、自動で録画レベルを変更します)。録画レベルが[MN1]でも収まらないときは未使用の ④ DVD 1 枚に収まるように自動で録画モードを設定して ② HDD VR/Video(PS) に録画します。

② HDD VR/Video(PS) に録画するとき 未使用の **③ DVD** 1 枚(4.7GB)に収まるように自動で録画モードを設定して録画します。

予約を確認する





予約確認画面を表示する >

予約

予約確認画面には「デジタル放送予約確認」画面と「アナログ放送予約確認」画面の2つがあります。

2

放送を切り換える ▶ (青色)



押すたびに[デジタル放送予約確認]画面と[アナログ放送予約確認]画面が切り換わります。



^{前 次} でページを 切り換えられます。




- 録画可否の確認には、「ジャスト録画」 (P.108の設定も考 慮されます。
- ・ 録画可否の確認は、確認した日から 1 カ月先まで計算し
- 録画状況(ディスクに傷があって、正しく録画できなかっ たなど)によって、予約確認結果に表示されたとおりに録 画されないことがあります。

予約確認結果	
[OK]	録画できます。
[残量不足]	予約した録画時間より残量が少ないです(残量の許す限り録画されます)。
[12hオーバー]	予約した番組が12時間を超えています(12時間を超える予約を 20 HDD VR/Video(PS) に録画するときは、12時間で分割します)。
[予約重複]	予約した時刻が他の予約と重複しています。「2番組同時録画」 P.52 ができるときは表示されません。
日付(例:4/19まで可)	1カ月先まで録画できないときは、表示された日付まで録画します。*
[管理情報オーバー]	ディスクのチャプター数やその他の管理情報がいっぱ いで録画できません。
[おたすけ]	「おたすけ録画」 (3) P.49 が働きます(録画先が (3) DVD のときのみ)。
[一回休止]	予約を一回だけ休止します。
[録画不可]	録画できません。
[タイトル数オーバー]	タイトル数が制限(♪ HDD HD/SD(TS)および ♪ HDD VR/ Video(PS)は合わせて999、③ DVDは99)を超えるため 録画できません。
[録画中]	(予約)録画中です。
[待機中]	録画待機中です。
何も表示されないとき	他の録画やダビングが実行中です。

** [日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、または毎曜日のときのみ表示 されます。

予約内容を変更する



予約確認画面を表示する >

予約確認画面には「デジタル放送予約確認」画面と「アナログ放 送予約確認1画面の2つがあります。

放送を切り換える ▶ 🔘 (青色)

押すたびに[デジタル放送予約確認]画面と[アナログ放送予約 確認回面が切り換わります。

内容を変更したい予約を選んで

決定する

予約入力画面が表示されます。

予約を選んで 🎙 を押して操作メニューから[修正]を選んで 🛤 を押しても表示できます。

予約内容を変更する


予約入力画面の操作については P.42 をご覧ください。

[予約確定]を選んで決定する 🕨 🕻 📾 💃

予約確認画面を終了するには 🥞 を押します。

予約を消去する

タイトル名変更中止



予約/確認 予約確認画面を表示する

予約

予約確認画面には「デジタル放送予約確認」画面と「アナログ放 送予約確認]画面の2つがあります。

放送を切り換える ▶ ● (青色) 押すたびに[デジタル放送予約確認]画面と[アナログ放送予約 確認]画面が切り換わります。

消去したい予約を選ぶ



4 メニューを表示する



[消去]を選んで決定する



6 [はい]を選んで決定する

予約確認画面を終了するには 💆 を押します。

→ クリアボタンで予約を消去する

- 消去したい予約を選ぶ
- 2 を押す
- [はい]を選んで 決定 を押す

予約録画を解除する

2つの番組を同時に録画しているときは、『2番組同時録画中の1つの予約録画を解除する』 ● P.53をご覧ください。



を3秒以上押す

予約録画中

予約録画は解除されますが、録画は継続されます。

予約録画待機中(本体表示窓に [TIMER RDY]と表示されているとき)

予約録画が解除されます。

録画開始時刻の約2分前になると

- 本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
- 本体表示窓に「TIMER RDY]と表示されます。
- 再生、編集、または各種設定をしているときは、強制 的に操作を終了して予約録画待機状態になることがあ ります。

予約録画を停止する

2つの番組を同時に録画しているときは、『2番組同時録画中の1つの録画を停止する』 ♥F.53 をご覧ください。



を押す

[はい]を選んで 🕦 を押す

予約を一回だけ休止する

日付が[毎日]、[月~土]、[月~金]、[火~土]、または毎曜日のときのみ設定できます。

地上D 161-1 —回休止 追跡!大都会事件簿 10:00PM ~ 10:54PM 4/19まで可 予約確認画面を表示する



放送を切り換える 🅨 🔘 (青色)



押すたびに[デジタル放送予約確認]画面と[アナログ放送予約 確認]画面が切り換わります。

3 一回だけ休止したい予約を選ぶ



4 メニューを表示する



[一回休止]を選んで決定する

- 画面右の欄に「一回休止」と表示されます。
- [一回休止]を解除するときも同じ操作をします。
- 予約確認画面を終了するには 🕮 を押します。



→ 一時停止ボタンで予約を一回だけ休止する

一回だけ休止したい予約を選ぶ

■ を押す




画

録画中の予約の終了時刻を変更する

予約確認画面を表示する

予約/確認





2 放送を切り換える ▶



押すたびに[デジタル放送予約確認]画面と[アナログ放送予約 確認]画面が切り換わります。

変更したい予約を選んで決定する



終了時刻を変更する



• 予約入力画面が表示されます。[終了(時刻)] と[延長] P.48 以外は変更できません。

• 予約入力画面の操作については P.42 をご覧ください。



[予約確定]を選んで決定する 🕨 🕻 📾 🕽





予約確認画面を終了する >



[終了(時刻)]に[延長]で設定した時間を加算して表示します。




- 下記のときは予約録画の終了時刻を変更できません。
- → デジタル放送の録画で[番組追従]が設定されているとき (F.48)

日本版及正 タイトル名入力

- → オートスタート録画が設定されているとき (F.54)
- → 録画先が **③ DVD** で録画モードが[AUTO]に設定されているとき
- → [ジャスト録画]が[オン]に設定されているとき **() P.108**
- 録画先が 🕢 HDD VR/Video(PS) で録画モードが[AUTO]に設定されているときは、予約録画を延長できます。ただし、[AUTO]の設定は解 除され、延長する前に自動で設定された録画レベルになります。

番組追従(デジタル放送のみ)

予約したデジタル放送の番組の放送終了時刻が変わったり、前の番組の延長や臨時ニュースなどによって放送時間が変わっても、録画開始/終了時刻を自動で修正して録画します。






- 自動で録画開始時刻が変更されて、その後 の予約と重複したときは、録画開始時刻の 早い番組の予約が優先されます。
- 番組表で予約したときのみ設定できます。
- [日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、 または毎曜日のときは設定できません。
- 録画開始時刻が3時間以上ずれたときは録 画できません。
- 放送開始時刻が録画開始時刻より早くなったときは、録画開始時刻は自動で修正されません。
- [番組追従]を設定したときは、[延長] **下記** は設定できません。
- イベントリレー放送
 P.154などで放送するチャンネルが変わっても、自動でチャンネルを変更して録画します。ただし、チャンネルが切り換わるところで数秒間録画されない部分ができます。

延長(野球延長対応)

終了時刻を30分単位で延長する機能です。放送時間が延長される可能性のある番組を予約するときに便利です。番組表では、放送時間が延長される可能性のある番組を自動で検索してお知らせします。検索された番組には[①]が付きます(延長される可能性のある番組以降の番組に付きます*)。[①]が付いたアナログ放送の番組を予約するときは、予約入力画面 P.42で延長する時間を設定することをお勧めします(デジタル放送の番組は「番組追従」 上記をお勧めします)。




- ※ → 延長される可能性のある番組の終了予定が5:00~12:00までのときはその番組の終了から12:00までに開始される番組に付きます。
 - → 延長される可能性のある番組の終了予定が12:00~19:00までのときはその番組の終了から19:00までに開始される番組に付きます。
 - → 延長される可能性のある番組の終了予定が19:00~翌5:00までのときはその番組の終了から翌5:00までに開始される番組に付きます。



- [ジャンル]が[スポーツ]で番組情報に「延長」または「終了まで」などの文字が含まれている番組およびそれ以降の番組に[**①**]が付きます。
- 延長される可能性があっても[①]が付か ない番組があります。
- 予約確認画面の[終了(時刻)]には延長する時間を加算して表示します。
- 延長された結果、その後の予約と重複したときは、延長された番組が優先されます。

連ドラ延長

連続ドラマを逃さず録画する機能です。終了時刻を自動で修正して録画しま す。たとえば、初回を拡大版の放送時間(75分拡大版など)で予約しても、2 回目以降は通常の放送時間(60分など)で録画します。また、最終回が通常 の放送時間より長いとき(75分拡大版など)は自動で終了時刻を延長します (番組表で録画開始時刻が変更されたときはその番組を正しく録画できませ んのでご注意ください)。 (FP.42)




- [連ドラ延長]を設定した番組の前の番組が 延長されたときは、録画終了時刻は自動で 修正されません。このときは、「延長]も同時 に設定してください(延長される可能性があ る番組には、番組表の番組一覧に「〇〇〕が 付きます)。
- [日付]が[毎日]、[月~金]、[月~土]、[火~土]、 または毎曜日のときのみ設定できます。
- 15 分未満の予約には設定できません。
- [連ドラ延長]を設定した番組の放送時間に 他の番組(スポーツ中継やスペシャル番組) が放送されたときは、その番組が録画され ます。
- 自動で終了時刻が延長されて、その後の予 約と重複したときは、延長された番組の予 約が優先されます。
- 1つの予約に2番組以上含まれるときは、1 つ目の番組が録画されます。

おたすけ録画

ODVD-R/-RW

予約した番組が ③ DVDに録画しきれないときに、録画先を自動で ◎ HDD VR/ Video(PS)に変更して録画する機能です。





- ディスクがセットされていないとき、また は録画できないディスクがセットされてい るときも録画先を PHDD VR/Video(PS)に変 更します。
- 録画モードは変更されません。
- **PHDD** から **DVD** に「おたすけ録画」は できません。
- MDD VR/Video(PS) の残量より ③ DVD の 残量が多くても、予約時間に足りなければ **MDD VR/Video(PS)**に録画します。
- [ジャスト録画] (アP.108 を[オン]に設定し ているときは、[ジャスト録画]が優先されま す。[ジャスト録画]でも足りないときに「お たすけ録画」が働きます。
- 「おたすけ録画」が実行されて残量不足に なったときは、それ以降に予約してある番 組が録画されないことがあります。
- [アナログ放送 HDD 記録モード] (P.109 の[ビデオ互換オン]または[ビデオ互換オフ] の設定は「本体設定」で設定したモードにな ります。

電子メールで予約する PC・ケータイ予約

本機をネットワークに接続すると 🐨 準備ガイドP.20、パソコンや携帯電話などの電子メール機能を使って録画予 約ができます。



初めてお使いになるときは、ホームメニューから[本体設定]→[通信]→[PC・ケータイ予約設定]の設 定をしてください。 (FP.115)



電子メールを作成する機器を操作します

詳しくは電子メールを作成する機器の取扱説明書をご覧ください。

電子メールの送信先を入力する

[メールアカウント設定] (F.115 で設定したアドレスを入力します。



電子メールの本文に録画予約したい内容を入力する

- ・本文は必ず1行で入力してください。改行していると正しく予約できません (メールソフトの自動改行機能はオフにしてください)。
- ・本文は必ず半角で入力してください(タイトル名を除く)。
- 本文の入力方法について詳しくは (F.51 をご覧ください。
- [メールキーワード] **P.115** は必ず先頭に入力してください。

[メールキーワード]を[DT90]と登録したお客様が、2005年11月3日、午後9時から 午後9時54分まで、地上デジタル放送のリモコンの9チャンネルを録画予約するとき



メールキーワード 9チャンネル 午後9時開始 地上デジタル放送 2005年11月3日 午後9時54分終了

■ DT90 S2100 ET2154 DD20051103 CR9 N1

メールキーワード 午後9時54分終了 9チャンネル 午後9時開始 2005年11月3日 地上デジタル放送

[メールキーワード]を[DT90]と登録したお客様が、Gコードで録画予約するとき

DT90 G123456789 メールキーワード Gコード

電子メールを送信する

予約結果を確認する

[予約通知結果] 🔐 P.115 を送信元や指定先に通知する設定をしているときは、予約結果が電子メールで届きます。予 約内容を確認してください。

- 電子メールで予約するときは、予約録画開始までに本機に電子メールが送信される時間と本機が電子メールを受信する時間(IPC・ケータ イ予約1 (JPP P.115 で設定した時間)がかかります。録画開始直前の予約は録画できないことがあります。
- 本機が電子メールを受信するときは、電源がオンになり本体から動作音がします(本文表示窓に <MAIL> と表示されます)。
- 1 通の電子メールで 1 つの録画予約が設定できます。
- 電子メールはテキスト形式で作成してください(HTML形式には対応していません)。





電子メールの本文の入力方法

	メール キーワード 	基本コード* ¹ 	オプションコード Gコード*1 (省略できます)
- 1	KEYWORD NI CR	9 DD20051103 S2100 FT	で2154 G123456789 H0 M0 K0 X0 L0 J07 V0 Tタイトル
	1 2 3	4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
	*2	基本コードとGコ **2 ①と次のコード(@	⑥のすべての項目)またはGコード(⑦)を必ず入力してください。 ードを両方入力したときは、Gコードの設定で予約されます。 ②~⑮)の間には、スペースまたはタブを必ず入力してください。
	設定内容	指定の種類	キーワード/基本コード/オプションコード
1	メールキーワード		[メールキーワード] 🕡 P.115で設定したキーワードを入力します。
2	放送の種類		[NO]:地上アナログ放送 [N1]:地上デジタル放送 [N2]:BSデジタル放送 [N3]:CS1デジタル放送 [N4]:CS2デジタル放送 [N5]:外部入力
3	チャンネル	リモコンのチャンネル番号で指定	[CR(1~12)](リモコンのチャンネル番号)
		表示チャンネル番号で指定	[CH(001~999)](デジタル放送の表示チャンネル番号のとき) [CH(1~65)](アナログ放送の表示チャンネル番号のとき) [CC(13~63)](ケーブルテレビの表示チャンネル番号のとき)
		外部機器映像の録画	[CL(1~3)](外部機器を接続した入力端子の番号)
4	日付	日にちを指定	[DD(2005~2067)](年)+[(01~12)](月)+[(01~31)](日)
		曜日を指定	[DW00]:毎日 [DW10]:毎日曜 [DW11]:毎月曜 [DW12]:毎火曜 [DW13]:毎水曜 [DW14]:毎木曜 [DW15]:毎金曜 [DW16]:毎土曜 [DW20]:月~金 [DW21]:月~土 [DW22]:火~土
(5)	開始時刻		[S(00~23)](時)+[(00~59)](分)
6	終了時刻	終了時刻を指定	[ET(00~23)](時)+[(00~59)](分)
		録画時間を指定	[ES(1~1440)](分間)
7	G⊐ード		[G(G¬¬¬¬)]
8	記録先		[H0]:HDD [H1]:DVD
9	録画モード	録画モードを指定	[M0]:DR [M1]:XP [M2]:SP [M3]:LP [M4]:EP [M5]:SLP [M6]:SEP [M7]:AUTO
		マニュアル録画モードを指定	[MN(1~32)]:(MN1~MN32) [MN33]:LPCM [MN34]:XP+
10	HDD記録モード		[KO]:ビデオ互換オフ [K1]:ビデオ互換オン
11	連ドラ延長		[X0]:オフ [X1]:連ドラ延長
12	延長		[L0]:オフ [L1]:30分 [L2]:60分 [L3]:90分 [L4]:120分
13	ジャンル		[J00]:分類なし [J01]:映画 [J02]:ドラマ [J03]:スポーツ [J04]:音楽 [J05]:バラエティー [J06]:アニメ/特撮 [J07]:ニュース/報道 [J08]:情報/ワイドショー [J09]:ドキュメンタリー/教養 [J10]:劇場/公演 [J11]:趣味/教育 [J12]:福祉 [J21]:(フリー1) [J22]:(フリー2) [J23]:(フリー3) [J24]:(フリー4) [J25]:(フリー5)
14)	二カ国語時記録音声		[VO]:主音声 [V1]:副音声
15	タイトル名		[T(録画する番組に付けたいタイトル名)]




- 電子メール本文のアルファベットは大文字、小文字の区別はありません。どちらでもお使いいただけます。
- 電子メール本义のアルファハットは人人士、小人」と上がいる。
 ② ~ ⑭ の各コードは順不同で入力できます。タイトル名(⑮)は必ず最後に入力してください。
 - タイトル名(⑮)は半角63(全角31)文字まで入力できます。
 - ② \sim ⑮ の各コードの間はくっつけることも、スペースまたはタブで区切ることもできます。

デジタル放送の番組とアナログ放送の番組を同時に録画する

2番組同時録画

デジタル放送の番組を → HDD HD/SD(TS) に録画しながら、アナログ放送の番組を → HDD VR/Video(PS)、または ® DVD-R/-RW に同時に録画できます。放送時刻が同じ番組、または放送時間が重なっている番組を同時に録画で きます。



🕼 . デジタル放送の番組とアナログ放送の番組を番組表から予約して録画する



[デジタル放送HDD記録モード(予約録画)]を[HD/SD録画(TS)固定]または[固定しない]に設定する P.109

デジタル放送を MDD HD/SD(TS) に録画できるように設定します。



デジタル放送の番組を録画予約する



番組表を表示する



番組表からの予約について詳しくは P.32 をご覧ください。

デジタル放送を選ぶ 🍃 🧺





番組を選んで決定する



予約内容を確認する

[デジタル放送 HDD 記録モード(予約録画)] ● P.109 を[固定し ない]に設定しているときは、記録先を[HDD]、録画モードを [DR]に設定してください。 (FP.42)

5 [予約確定]を選んで決定する

放送時刻になると録画を開始します。

アナログ放送の番組を録画予約する



STEP 2

番組表を表示する



番組表からの予約について詳しくは P.32 をご覧ください。

2 アナログ放送を選ぶ





番組を選んで決定する



- 予約内容を確認する
- 5 [予約確定]を選んで決定する 放送時刻になると録画を開始します。

録画している番組を切り換えて見る







デプラプ BS CS1/2 または本体の で見たい番組の放送に切り換える

MDD または ⑤ DVD-RW(VR) では「追いかけ再生」ができます。

2番組同時録画中の1つの予約録画を解除する


- アナログ
 F3/97II
 BS
 CST/2
 または
 で予約を解除したい番組の放送

 に切り換える
- 2 を3秒以上押す

予約は解除されますが、録画は継続されます。

- 下記のときは2つの番組を同時に録画できま
 - → [デジタル放送HDD記録モード]が[VR/ビ デオ録画(PS)固定]に設定されているとき P.109
 - → デジタル放送の2つの番組
 - → アナログ放送の2つの番組
 - → デジタル放送を MDD VR/Video(PS) また は (DVD-R/-RW(VR) に録画しているとき
 - → ダビング中
- 下記のときは → HDD に2つの番組を同時に 録画できません。
 - → [HDD 記録領域設定]で[HD/SD 録画 (TS)]領域または[VR/ビデオ録画(PS)]領 域のいずれかを100%に設定していると き (P.118

2番組同時録画中の1つの録画を停止する



゚を押す

左記の画面が表示されます。

で録画を停止したい放送を選ん 2 で 決定 を押す

選んだ番組の録画のみ停止します。

手動で同時録画もできます

[デジタル放送HDD記録モード(手動録画)]を[HD/SD録画(TS)固定]に設定 しておくと (P.109、放送中のデジタル放送とアナログ放送の番組を手動で 同時に録画できます。 (F) P.31

オートスタート録画

D HDD VR/Video(PS)

アカートンキ P.141

○ CATV チューナーなどの番組を自動で録画する

□ オートスタート録画とは

本機の入力1/オートスタート録画端子に接続しているCATVチューナーなどから出力される映像信号を検出して自動で録画を開始/終了する機能です。録画先は PHDD VR/Video(PS) になります。



録画モードを選ぶ



→ 二カ国語放送の番組を録画するとき

- **1** [アナログ放送 HDD 記録モード]を[ビデオ互換オフ]に設定する (F.109)
- **2** [外部音声]を[二カ国語]に設定する 🐺 P.102
- **3** 録画モードを[LPCM]以外に設定する (P.107

2 CATV チューナーなどで番組を予約する

▶ CATV チューナーなどの取扱説明書をご覧ください

3 CATV チューナーなどの電源をオフにする

電源がオンになっていると、設定した時間にかかわらず録画が始まります。

4 本体の□(録画停止)ボタンを3秒以上押す



- ホームメニューから[番組予約]→[オートスタート録画]→[はい]を選んで
 ます。
- オートスタート録画待機状態になります。本体表示窓の<AUTO>が点灯して、電源がオフになります。
- → 録画が始まる前にオートスタート録画を解除する




→ 録画中にオートスタート録画を解除する



録画は継続されます。

→ 録画中にオートスタート録画を停止する





- [VR/ビデオ録画(PS)]領域が O %に設定されているときはオートスタート録画は設定できません。 🥡 P.118
- オートスタート録画はCATVチューナーなどからの映像信号を検出してから本機の電源がオンになるため、番組の冒頭が録画されないことがあります。
- 下記のときは、本体およびリモコンの操作が制限されます。
 - → オートスタート録画中
 - → オートスタート録画が設定されているときの予約録画中

ビデオから本機へダビングする CATV チューナーなどの番組を録画する

外部入力端子に接続した機器の映像を録画する

本機の入力を外部入力に切り換える





接続した機器(ビデオ、CATV チューナーなど)の映像がテレビに映っていることを確認してください。

2 録画先を選ぶ HDD DVD

外部入力に切り換えてHDDを選んだときは録画先が PHDD VR/Video(PS)になります。

3 **録画モードを選ぶ ■P.27**

- → 二カ国語放送の番組を録画するとき
 - [外部音声]を[二カ国語]に設定する (JP P.102)
 - [二カ国語時記録音声]で記録する音声を選ぶ (FP.103) **図HDD VR/Video(PS)**([アナログ放送 HDD 記録モード]の設定が[ビデオ互換オフ] 🐠 P.109)、または 🕲 DVD-R/-RW(VR)に録画するときは、この設定にかかわらず主音声と副音声の両方を記録できます。ただし、録画モード を「LPCM」以外に設定してください。
- ビデオのとき 4 再生を始める
 - 外部機器のチャンネルを切り換える CATVのとき
 - ▶ ビデオ、CATV チューナーなどの取扱説明書をご覧ください
- 5 本機の録画を始める 「ワンタッチ録画 | **☞ P.31** で録画終了時刻を設定すると便利です。
 - → 録画を停止する



CATV の番組を予約して録画するとき

『予約入力画面で予約する』 P.41 の手順で予約してくださ い。予約した時間帯は、外部機器の電源をオンにして、録画し たいチャンネルに切り換えておいてください。



- [VR/ ビデオ録画(PS)]領域が 0 %に設定されているときは、外部入力端 子に接続した機器の映像を P.118
- 「録画禁止」信号を含む映像は録画できません。また、視聴のみでも正しい 映像が得られないことがあります。

55

デジタルビデオカメラと接続して録画する DV取り込み



デジタルビデオカメラで撮影した映像をダビングして保存できます。本機はi.LINK*を利用して、DV方式のデジタルビデオカメラと接続して、映像/音声を入力できます。また、本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作しながらカメラからの映像も入力できます(DV取り込み)。


デジタルビデオカメラから本機へダビングする(DV取り込み)



5

記録する音声を選ぶ

[DV 入力音声]の設定で選びます。 (FP.103)



ホームメニューから[ダビング]→ **)** [DV 取り込み]を選んで決定する



取り込み先(HDDまたはDVD)を選んで決定する

HDD を選んだときは録画先が MHDD VR/Video(PS) になります。





本機のリモコンでデジタルビデオカメラを 操作して、録画を始める場面を選ぶ

DV取り込み画面では、本機のリモコンのボタンをデジタルビデオカメラの操作に使います。

[録画 開始]を選んで決定する

デジタルビデオカメラが下記の状態のときに DV 取り込みできます

• テープがセットされているとき • モードがビデオ(再生)に設定されているとき

音声モードについて

- 本機では、デジタルビデオカメラの2つの音声モードを記録できます。
- → 16 bit(48 kHz) 高音質ですが、1 つのステレオ音声しか扱えません。
- 本機では、44.1 kHzの入力音声は扱えません。

※ i.LINK について

- i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、映像・音声・データ信号・コントロール信号を入出力し、他機をコントロールできる機能です。
- i.LINK は IEEE 1394-1995 仕様およびその拡張仕様を示す呼称で、 i.LINK に準拠した製品につけられるロゴです。
- i.LINK・ はソニー株式会社の商標です。



- [VR/ビデオ録画(PS)]領域が0%に設定されていると きは 同HDDに DV 取り込みができません。 → P.118
- DV取り込み画面でデジタルビデオカメラの映像を本機で録画するときに、デジタルビデオカメラが停止した状態から録画を始めると、映像の冒頭が録画されない、または録画が始まらないことがあります。冒頭から録画するには、デジタルビデオカメラを再生一時停止状態にしてから録画を始めてください。
- 撮影モードの映像を録画するときは、本機からデジタルビデオカメラを操作できません。『外部入力端子に接続した機器の映像を録画する』 P.55の手順で操作してください。
- DV取り込み中にデジタルビデオカメラから映像の無記録/録画禁止部分が再生されると、本機の録画は一時停止します。無記録/録画禁止部分を過ぎると、録画を再開します。ただし、無記録部分の再生が10秒以上続いたときは録画を停止します。デジタルビデオカメラの種類によっては停止しないこともあります。
- デジタルビデオカメラの種類によっては、映像/音声信号の入力や本機からの操作ができないことがあります。
- 日付/時刻の情報またはカセットメモリの内容は本機に記録できません。

困ったとき

P.142

画

ファイナライズ ②DVD-R/-RW(Video)

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーなどで再生できるようにする

本機で録画した ® DVD-R/-RW(Video) を他の DVD レコーダー、DVD プレーヤー、カー DVD、または DVD ビデオ 対応のパソコンなどで再生したいときはファイナライズします。他の DVD プレーヤーなどで再生するには、『他 の DVD プレーヤーなどで再生するための条件』 ((ア記) で録画されたディスクをファイナライズしてください。 ③DVD-R/-RW(VR)のファイナライズについては P.117 をご覧ください。



- ファイナライズしたいディスクをセットする
- 停止中にホームメニューを 表示する



3 [ディスク設定]を選んで決定する





[ファイナライズ]→ 「ファイナライズ実行]→ [次画面へ]を選んで決定する



5 お好みの背景を選んで決定する

9 種類から選びます。プレビュー画面が表示されます。



ディスクメニューの背景を確認して [はい]を選んで決定する

ファイナライズに必要な時間はディスクの種類および録画され ている時間 / タイトル数によって異なります(数分~ 1 時間程 度)。未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。

➡ ファイナライズを解除する(⑤DVD-RW(Video)のみ)

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始]を選んで 🙊 を押す



(決定) を押すとファイナライズを中止し ます。ただし、[中止]が表示されていな いときは中止できません。

中止

他の DVD プレーヤーなどで再生するための条件

録画するディスクの種類:

例.

DVD-RW

- Ver.1.1
- Ver.1.1/2xCPRM 対応
- Ver.1.2/4xCPRM 対応
- Ver.1.2/6xCPRM 対応

DVD-R

- Ver.2.0
- Ver.2.0/8x
- Ver.2.1/8x
- Ver.2.0/16x
- Ver.2.1/16x **DVD-R DL**
- Ver.2.0/8xCPRM 対応

残り: 5分

- Ver.2.1/8xCPRM 対応
- Ver.2.0/16xCPRM対応
- Ver.2.1/16xCPRM 対応

- 本機で録画したディスクは本機でファイナライズしてください。
- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを本機で再生、 追加録画および編集(ファイナライズを含む)することはできません。
- DVD プレーヤー /DVD レコーダーによってはファイナライズ済の **③ DVD-R/-**RW(Video)を再生できない機種があります。
- ファイナライズした ③ DVD-R/-RW(Video)は録画/編集することができなくなりま す。ただし、本機で録画した ③ DVD-RW(Video) では、ファイナライズを解除する と再度録画/編集することができます。

• Ver.1.1CPRM 対応

- Ver.2.0/4x

録画についての注意

パイオニア製DVDレコーダーで録画できるディスク早見表

録画用DVDディスクを選ぶときは、ディスクの種類、バージョン、および対応記録速度をディスクパッケージで確認してください。また、ディス クパッケージは表と裏の両面を確認してください。

ディスクパッケージ見分けのポイント





ディスクの種類

"DVD"以降(左の例では"−RW"の部分)で種類を見分けます。

- "録画用"または"for VIDEO"と記載されているディスクをお 使いください。
- 3 ディスクのバージョン CPRM対応と記載されているディスクもあります。 CPRMに ついては下記をご覧ください。
 - 記録速度

左の例(4x)は、4倍速記録に対応していることを表しています。 また、2~4xのように表記されているディスクもあります。こ れは2~4倍速記録に対応していることを表しています。





RW 2

このマークはDVD-RW Ver.1.2のディスクであ ることを表しています。

録画できないディスクの種類

DVD+RW DVD+R



DVD-RAM



ディス	.クの種類/バージョン/記録速度	DVR-1000	DVR-1000 DVD-R対応 アップグレード品 DVR-2000 DVR-3000	DVR-7000 DVR-55 DVR-510H-S DVR-77H DVR-515H-S DVR-99H DVR-610H-S DVR-310-S DVR-710H-S	DVR-RT500 ** 1 DVR-525H-S HTZ-929DVR DVR-625H-S DVR-320-S DVR-720H-S DVR-520H-S DVR-920H-S DVR-620H-S DVR-330H		DVR-DT100 DVR-DT90 DVR-DT70
	Ver.1.0, Ver.1.1, Ver.1.1 CPRM対応	0	0	0	0	0	0
DVD	Ver.1.1/ 2x CPRM対応	0	0	○*2	0	0	0
-RW	Ver.1.2/ 4X CPRM対応	×	×	×	0	0	0
	Ver.1.2/ 6X CPRM対応	×	×	×	× *5	0	0
	Ver.2.0	×	0	0	0	0	0
	Ver.2.0/ 4x	×	0	O**2	0	0	0
DVD	Ver.2.0/ 8X , Ver.2.0/ 8X CPRM対応	×	0	○ *²	0	0	0
-R	Ver.2.1/ 8X , Ver.2.1/ 8X CPRM対応 ^{**3}	×	0	O**2	0	0	0
	Ver.2.0/ 16x , Ver.2.0/ 16x CPRM対応※4	×	0	O**2	0	0	0
	Ver.2.1/ 16x , Ver.2.1/ 16x CPRM対応※4	×	0	O**2	0	0	0
DVD-R DL	Ver.3.0/ 4X CPRM対応	×	×	×	×	○*6	0

- ディスクのバージョンや 記録速度などの表記の ないディスクについては ディスクメーカーにお問 い合わせください。
- 今後新しく発売されるディ スクについては弊社ホー ムページをご覧ください。 http://www.pioneer. co.jp/dvd/

- *1 DVR-RT500では、8cmディスクに録画できません。
- ※2 DVR-7000で使用する場合は、ソフトウェア書き換えが必要となるものもあります。すでにお客様により内蔵ソフトウェアの修正が終了している製品について は問題ありませんので、引き続きご愛用ください。詳細は専用フリーダイヤル0120-977-015までお問い合わせください。
- ※3 DVD-RディスクにVRモードで録画できない機種では、「1回のみ録画可能」な番組を録画できません。
- ※4 1 倍速記録が可能なディスク(1-16x記録対応)をお使いください。
- ※5 ディスクによっては新品のディスクをロードすると、正常に初期化できず、使用できなくなる場合があります。記録済のディスクに追記や編集(タイトル 名変更など)を行うと、記録済のタイトルを再生できなくなる場合があります。また、ディスクを使用できなくなる場合があります。
- ※6 ビデオモードのみの録画となります。「1回だけ録画可能」な番組は録画できません。

録画について

- 大切な録画をするときは事前に試し録りをして、正常に録画されるか確認してください。
- 万一、本機やディスクの不都合によって、また停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに附随する損 害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

画

DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクの使用方法について

DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスク*とは、片面に二つの記録層を持ったディスクです。これにより従来の DVD-R ディスクに対し、約 1.8 倍の大容量で録画することが可能となります。録画方法や再生方法、ダビング方法については、通常のディスクと同じ操作方法で扱うことができま す。ただし注意事項がありますので、下記項目をお読みになりご使用ください。

また、録画した片面2層DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクが再生できるパイオニア製品の詳細につきましては、下記弊社ホームページをご 覧いただくか、弊社カスタマーサポートセンター 🥡 表紙 にお問い合わせください。

http://www.pioneer.co.jp/dvd/

** DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。

片面二層DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクについて

ディスクのパッケージのイラストを参考にして、ディスクの種類、バージョン、対応記録速度を確認してから購入してください。



「DVD-R DL(デュアル・レイヤー)」または「片面2層」と表記されているディスクをお使いください。 **"録画用"**または**"for VIDEO"**と記載されているディスクをお使いください。 DVD+R DLには録画できません。

ディスクのバージョン 2

Ver.3.0の表記のあるものをお使いください。CPRM対応と記載されているディスクもあります。「1回 だけ録画可能」な番組を録画するときはCPRM対応のディスクをお使いください。 W P.29

3 記録速度 記録速度が、2~4倍速対応のものをお使いください。



右記のマークは、DVD-R DLのディスクであることを表しています。

R DI 4X/2X

片面二層 DVD-R DL(デュアル・レイヤー) ディスクの録画時間について

12 cm/片面8.5GBのDVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスク を使用したときの記録時間*の目安は下記になります。

:約1時間51分 SP : 約3時間35分 LP : 約7時間11分 EP :約10時間46分 SEP :約17時間57分 SLP : 約14時間21分

MN1:約24時間00分

- * 最大99タイトル録画できます。最大タイトル数の制限から、 最大録画時間まで録画できないことがあります。
- 動作確認済みの DVD-R DL ディスク(Ver.3.0/2X 4X)のメーカー
 - 三菱化学メディア株式会社 (MITSUBISHI)

(2005年3月現在)

• 今後新しく発売されるディスクについては、上記記載の弊社ホーム ページをご覧ください。

録画するときのご注意

- ビデオモードで直接ディスクに録画中、1 層目から2 層目に切り替わ るときは、自動的にタイトルが分かれます。
- 最大録画タイトル数は99タイトルです。このため、ビデオモードで は99タイトル目を録画中にディスクの1層目から2層目にタイトル がまたがった場合、録画は中止されます。
- 他機で録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、 追加録画、および編集(ファイナライズ含む)はできません。

再生についてのご注意

- ディスクの 1 層目から2 層目に切り替わるとき、一瞬止まったように見 えることがあります。
- VRモードで録画したディスクは、他のDVDレコーダーやDVDプレー ヤーで再生できません。

ファイナライズについてのご注意

- ビデオモードで録画したディスクを他の DVD レコーダーや DVD プ レーヤーで再生したいときは、ディスク設定からファイナライズしてく ださい(再生できない機器もあります)。
- ファイナライズすると、録画 / 編集ができなくなります。
- ファイナライズ時間については、通常のディスクより長くかかること があります。また、ディスクの録画可能な残り時間が長いほどファイ ナライズ時間は長くなります。

ダビングについてのご注意

- ビデオモードの等速ダビングでは、タイトルがディスクの 1 層目から 2層目に切り替わる時にタイトルが分割されます。分割されたタイト ルのサムネイルは、ダビング元と異なる映像になる場合があります。 またタイトルが99タイトルを超えてしまうときは、ダビングリスト の最終タイトルがダビングできないことがあります。
- 高速ダビングでは、ディスクの層の変わり目でタイトルが分割される ことはありません。
- ダビング時の容量表示について





1層目と2層目にまたがって録画されるときは、ダ ビングリスト合計のグラフの色が紫色になります。 等速ダビングの場合は、2層にまたがる表示(紫 色)になっても、1層目に収まることがあります。



1層目の残量がない場合は、2層目から録画され ます。この場合はグラフ全体の長さが半分になり ます。

著作権について

- 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有 する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を 搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポ レーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそ れに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁 止されていますので行わないでください。
- 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権者などによっ て複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画 することができません。
- 本機は、無許諾のディスク(海賊版)の再生を制限する機能を搭載しており、 このようなディスクは再生することができません。

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金 は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められて

私的録画補償金のお問い合わせ先

〒107-0052東京都港区赤坂5丁目4番6号赤坂三辻ビル 社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL03-3560-3107 (代) FAX03-5570-2560 なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほか は、著作権法上権利者に無断で使用できません。

VRモードで録画した DVD-R ディスクが 再生できるパイオニア製品

DVDシステム: HTZ-929DVR

DVD レコーダー: DVR-330H-W, DVR-330H-S, DVR-555H, DVR-530H,

DVR-920H-S, DVR-720H-S, DVR-625H-S, DVR-525H-S、DVR-620H-Sバージョンアップ、DVR-520H-Sバージョ ンアップ、DVR-RT7H 2005年11月現在

ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用 のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

VR モードで録画した DVD-RW ディスクが 再生できるパイオニア製品

DVDプレーヤー: DV-260-S、DV-270-S、DV-280、DV-464-S、DV-474-S、DV-484、DV-545*1、DV-555*2、DV-578A-S、DV-585A、DV-600A-S、DV-AX5AVi、DV-S646A*1、DV-

\$737*1, DV-\$747A*1, DV-\$757A*2, DV-\$838A*1, DV-S858Ai*2、DV-S969AVi-N*2、PDV-20*1、PDV-

LC20TV*1

HTZ-1000DV*2, HTZ-1500DV*2, HTZ-232DV, HTZ-DVD システム: 300DV, HTZ-323DV, HTZ-333DV, HTZ-500DV,

HTZ-525DV、HTZ-535DV、HTZ-900DV、HTZ-929DVR, X-FS7DV, X-FS9DV, X-HA7DV-W, X-

HA7DV-S、X-PR7DV、X-PR9DV

DVD レコーダー: DVR-1000*1、DVR-2000*1、DVR-3000*2、DVR-310-

S、DVR-320-S、DVR-330H-W、DVR-330H-S、DVR-510H-S、DVR-515H-S、DVR-520H-S、DVR-525H-S、 DVR-530H, DVR-555H, DVR-610H-S, DVR-620H-S, DVR-625H-S、DVR-7000 *2、DVR-710H-S、DVR-720H-S, DVR-920H-S, DVR-77H, DVR-99H, DVR-

RT500-S DVR-RT7H 2005年11月現在

*1 印のある機種は本機で録画した「1回だけ録画可能」な番組は再生できません。

*2 印のある機種は本機でDVD-RW Ver.1.2 ディスクに録画した「1 回だけ 録画可能」な番組は再生できません。

COMPATIBLE

この表示は、VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記 録された DVD-RW ディスクが再生できる機能を示します。た だし、1回だけ録画可能な番組を記録したディスクは、CPRM 対応機器で再生が可能です。

• ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用 のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

ビデオモードで録画した DVD-R/-RW ディスクが 再生できるパイオニア製品

DVDプレーヤー: DV-260-S、DV-270-S、DV-280、DV-343*3、DV-353-S, DV-353-N, DV-450, DV-464-S, DV-474-S、DV-484、DV-505*3、DV-515*3、DV-525*3、DV-535 *3, DV-545, DV-555, DV-578A-S, DV-585A, DV-600A-S、DV-636D、DV-7*3、DV-AX10、DV-AX5AVi、DV-F21*3、DV-K102*3、DV-K301C*3、 DV-K800*3, DV-S10A, DV-S5*3, DV-S646A, DV-S6D, DV-S737, DV-S747A, DV-S757A, DV-S838A、DV-S858Ai、DV-S9*3、DV-S969AVi-N、 DV-U7, DVK-1000*3, DVK-900*3, DVL-9*3, DVL-909*3, DVL-919*3, DVL-H9*3, DVL-K88*3, PDV-10 * 3、PDV-10-SW * 3、PDV-20 * 3、PDV-LC10 * 3、 PDV-LC20TV *3

DVD システム:

HTZ-1000DV、HTZ-1500DV、HTZ-232DV、HTZ-300DV、HTZ-303DV、HTZ-323DV、HTZ-33DV、 HTZ-333DV、HTZ-500DV、HTZ-525DV、HTZ-535DV, HTZ-55DV*3, HTZ-900DV, HTZ-929DVR, HTZ-7*3、HTZ-77DV、X-FS7DV、X-FS9DV、X-HA7DV-W、X-HA7DV-S、X-PR7DV、X-PR9DV、X-SV5DV-S、X-SV5DV-K、X-SV7DV

DVD レコーダー:

DVR-1000*3, DVR-2000*3, DVR-3000, DVR-310-S、DVR-320-S、DVR-330H-W、DVR-330H-S、DVR-510H-S、DVR-515H-S、DVR-520H-S、DVR-525H-S、DVR-530H、DVR-555H、DVR-610H-S、DVR-620H-S、DVR-625H-S、DVR-7000、DVR-710H-S、 DVR-720H-S、DVR-920H-S、DVR-77H、DVR-99H、 DVR-RT500、DVR-RT7H

カー用DVDプレーヤー: AVH-P9DVA、AVH-P9DVA II、AVX-P7DV、AVX-P9DV、DVH-P007、DVH-P077、DVH-P717、SDV-P7、XDV-P9 * 4、XDV-P9 II * 4

カーナビゲーション: AVIC-DRV20、AVIC-DRV20K、AVIC-DRV50、AVIC-DR120、AVIC-DRV120K、AVIC-DRV150、AVIC-DRV150K、AVIC-DR220、AVIC-DRV220K、AVIC-DRV250、AVIC-DRV250K、AVIC-DRZ80、AVIC-DRZ90, AVIC-DRZ90K, AVIC-H09, AVIC-H9, AVIC-H99、AVIC-H900、AVIC-H990、AVIC-XH09V、AVIC-XH9, AVIC-XH900, AVIC-XH99, AVIC-XH990, AVIC-ZH25MD、AVIC-ZH9MD、AVIC-ZH900、AVIC-ZH900MD、AVIC-ZH990、AVIC-ZH990MD

2005年11月現在

- *3 印のある機種には、2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再 生するためにはプレーヤーのソフトウェア書き換えが必要となるものがござ います。該当機種をお持ちのお客様で、2時間を超える長時間モードで録画 されたディスクを再生される場合は専用フリーダイアル0120-59-1069 までお問い合わせください。なお、2時間以内の録画モードで録画された ディスクの再生にはソフトウェア書き換えの必要はございません。 ビデオモードで録画したファイナライズ済みのDVD-Rディスクが再生で きる製品でも、CPRM 対応の DVD-R ディスクを再生できないことがあ ります(パイオニア製品の DVR-1000 と DVR-2000 では CPRM 対応 のDVD-Rディスクを再生できません)。他のDVDプレーヤーなどで再生 することを前提に本機で DVD-R ディスクに録画するときは、CPRM に 対応していない DVD-R ディスクをお使いください。
- *4 印のある機種 はビデオモードで録画したファイナライズ済みの DVD-R ディスクのみ再生できます。
- DVL-9、DV-7、DV-K800、DVK-1000、DV-F21で再生することを 前提に、本機でDVD-R/RWディスクに録画する場合は、XP、SP、LP $(MN32 \sim 9)$ 、または LPCM モードをご使用ください。
- 正常に再生できないDVDプレーヤーの改修などについてはご容赦ください。
- 再生互換の詳細は、下記弊社ホームページをご覧いただくか、弊社カスタ マーサポートセンター 🍞 表紙にお問い合わせください。

http://www.pioneer.co.jp/dvdld/oshirase.html

• ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用 のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

片面2層DVD-R(DVD-R DL、ビデオモード) ディスクが再生できるパイオニア製品

DVDプレーヤー: DV-260-S、DV-280、DV-343、DV-353-S、DV-353-

N, DV-450, DV-464-S, DV-484, DV-505, DV-515, DV-525, DV-535, DV-545, DV-555, DV-585A, DV-600A-S, DV-636D, DV-7, DV-AX10, DV-AX5AVI, DV-F21, DV-K102, DV-K301C, DV-K800, DV-S10A, DV-S5, DV-S646A, DV-S6D, DV-S737, DV-S747A, DV-S757A, DV-S838A, DV-S858Ai, DV-S9, DV-S969AVI-N, DV-U7, DVK-1000, DVK-900, DVL-9, DVL-909, DVL-919, DVL-H9, DVL-K88, PDV-10, PDV-10-SW, PDV-20, PDV-LC10, PDV-LC20TV

DVDシステム : HTZ-1000DV、HTZ-1500DV、HTZ-232 DV、HTZ-

300DV, HTZ-303DV, HTZ-323DV, HTZ-33DV, HTZ-33DV, HTZ-500DV, HTZ-525DV, HTZ-535DV, HTZ-55DV, HTZ-900DV, HTZ-929DVR, HTZ-7, HTZ-77DV, X-FS7DV, X-FS9DV, X-HA7DV-K, X-HA7DV-W, X-PR7DV, X-PR9DV, X-SV5DV-S, X-SV5DV-K, X-SV7DV

DVD レコーダー: DVR-330H-W、DVR-330H-S、DVR-520H-S バージョ

ンアップ、DVR-525H-S、DVR-530H、DVR-555H、DVR-620H-Sバージョンアップ、DVR-625H-S、DVR-720H-

S. DVR-920H-S. DVR-RT7H

カー用DVDブレーヤー: AVH-P7DV、AVX-P9DV、DVH-P077、AVH-P9DVA

II、AVH-P9DVA、DVH-P007

カーナビゲーション: AVIC-ZH990MD、AVIC-ZH990、AVIC-XH990、AVIC-

H990, AVIC-ZH25MD, AVIC-ZH900MD, AVIC-ZH900, AVIC-XH900, AVIC-H900, AVIC-ZH9MD, AVIC-XH9, AVIC-DRV20, AVIC-DRV20K, AVIC-DRV50, AVIC-DRZ80, AVIC-DRZ90, AVIC-DRZ90K, AVIC-DRV220K, AVIC-DRV250, AVIC-DRV250K, AVIC-DRV120, AVIC-DRV120K, AVIC-DRV150K, AVIC-DRV150K

2005年11月現在

ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。


片面2層 DVD-R(DVD-R DL、VR モード)ディスクが再生できるパイオニア製品

- VRモードで録画したディスクは、他のDVDレコーダーやDVDプレーヤーで再生できません。
- 製品によっては誤動作する可能性があります。詳しくは下記弊社ホームページをご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセンター、表紙にお問い合わせください。

http://www.pioneer.co.jp/dvd/



再生する



再生できるディスクについては P.70 をご覧ください。



CMスキップ



押すたびに映像や音声を右記のようにとばせます。





CM スキップで[オート]を選んだとき

- ステレオ音声で放送された部分を自動でとばします。
- 下記の条件をすべて満たしているときのみ CM スキップで[オート]を選べます。
 - → オートチャプター(DVD VR モード/HDD) **() P.72** を[オン]に設定している
 - → **MHDD VR/Video(PS)** に録画したタイトルを再生している
 - → 再生中のタイトルが複数のチャプターに区切られている
- CM スキップボタンを 2 秒以上押しても[オート]を選べます。
- Phdd HD/SD(TS) に録画したタイトルでは[オート]を選べません。
- タイトルによっては CM スキップの[オート]が働かない、または本編がとばされることがあります。
- 編集(部分消去など)したタイトルでは、「オート]を選べないことがあります。

CMバック



押すたびに映像や音声を右記のように戻せます。





- **DVD-Video** はディスクによって操作が制限されることがあります。
- ② DVD+R/+RW はビデオフォーマットで記録されたファイナライズ済のディスクのみ再生できます。ただし、記録時の編集内容どおりに再生で きないことがあります。操作は ③ DVD-Video と同じになります。
- ③ DVD-RAM はディスクをカートリッジから取り出して再生してください。
- ディスクによっては CM バックまたは CM スキップが働きません。
- ・ デジタル放送を ❷ HDD VR/Video(PS) または ③ DVD-R/-RW(VR) に録画しているときは、 ❷ HDD HD/SD(TS) に録画したタイトルを再生でき ません。
- デジタル放送では放送事情や降雨などの影響により、動画が不自然になることがあります。そのような放送を録画して再生すると、動画 が不自然になったり、黒い画面やブロックノイズ(部分的にモザイク状の映像)が出ることがあります。

ディスクによってできない機能があります。			
早送り/早戻し (1.5倍早見)	早戻し早送り	₽ HDD ⑤ DVD	 ◆ 1回押すと映像と音声を通常の約1.5倍の速度で再生します(1.5倍早見)。押すたびに速さを4段階(早送り1(1.5倍早見)→2→3→4)に切り換えられます。 ◆ 早送り(1.5倍早見)中は音声が出力されなかったり、とぎれることがあります。 ◆ MDD HD/SD(TS)のタイトルは1.5倍早見できません。また、早送り1中に音声が出力されません。 ◆ 1回押すと逆方向に再生します(逆再生)。逆再生中に早戻しを押すたびに速さを4段階(早戻し1→2→3→4)に切り換えられます。 ◆ 通常の再生に戻すには
		⊗ CD(-R/-RW)	◆ 押すたびに速さを2段階(早送り1→2/早戻し1→2)に切り換えられます。◆ 通常の再生に戻すには ・ を押します。
コマ送り/ コマ戻し	一時停止中に コマ送り/スロー ▼III IIト	₽ HDD	◆ 押すたびにコマ送り/コマ戻しします。押し続けると連続でコマ送り/コマ戻しします。◆ 通常の再生に戻すには → ト を押します。
スロー再生	再生中に コマ送り/スロー ◀II II▶	҈ DVD	◆ 押すたびに速さを4段階($\frac{1}{16}$ → $\frac{1}{18}$ → $\frac{1}{14}$ → $\frac{1}{12}$)に切り換えられます。 ◆ 通常の再生に戻すには を押します。
頭出し (スキップ)	前次	D HDD DVD CD(-R/-RW)	 ★ を押すとタイトル/チャプター/トラックなどをスキップします。 ◆ 再生中に を押すとチャプターの先頭に戻ります。2回連続で押すと1つ前に戻ります。 ◆ 再生中に本体の
タイトル/ チャプター/ トラックを指定 して再生する	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ₀ +	D HDD DVD CD(-R/-RW)	 ◆ 再生中にタイトル/チャプター/トラックなどの番号を入力して から2秒以上経過すると自動で再生を 始めます)。[0]を入力するときは 100 を押します。たとえば [10]を入力するときは、100 の順に押します。 ◆ MDD、® DVD-R/-RW(VR)、® DVD-RAMではタイトルを指定して 再生します。 ◆ ® DVD-Video、® DVD-R/-RW(Video)ではチャプターを指定して再生します。



デジタル放送を PHDD HD/SD(TS) に録画したタイトルを逆再生すると、再生速度が遅くなることがあります。

ディスクによってできない機能があります。				
音声を 切り換える	音声	D HDD DVD CD(-R/-RW)	 ◆ 複数の音声が収録されているタイトル/トラックでは、再生中に音声を切り換えられます。押すたびに音声が切り換わります。 例・ 音声が3種類のとき ●・ 二カ国語放送(二重音声)のとき 音声1 音声2 音声1 音声3 音声2 音声1 音声1 音声2 音声1 音声3 音声2 音声1 音声2 音声1 音声3 音声2 音声4 音声3 音声2 音声3 音声3 音声4 音声5 音声6 音声7 音声8 音声9 音声6 音声7 音声8 音声9 音声6 音声7 音声7 音声8 音声9 音声6 音声7 音声7 音声8 音声9 音声7 音声8 音声9 音声9 音声1 音声1 音声1 音声1 音声1 音声1 音声2 音声6 音声7 音声8 音声9 音声2 音声2 音声3 音声4 音声5 音声7 音声8 音声9 音声6 音声7 音声8 音声9 音声9	
字幕を 切り換える	字幕	D HDD HD/SD(TS) DVD-Video	 ◆ 複数の字幕が収録されているタイトルでは、再生中に字幕を切り 換えられます。押すたびに字幕が切り換わります。 ● 字幕が3種類のとき ● 字幕2 	
アングルを 切り換える	映像/アングル	⊕ DVD-Video	◆ 複数のアングルが収録されているタイトルでは、再生中にアングルを切り換えられます(複数のアングルが収録されている場面になるととが表示されます)。押すたびにアングルが切り換わります。	
データ連動を見る	データ連動	Ø HDD HD/SD(TS)	◆ データ連動放送を録画したタイトルでは、再生中にデータ画面を表示します。◆ 画面が録画したときと同じようには切り換わらないことがあります。	
番組情報を見る	番組情報	MDD HD/SD(TS)	◆ 番組の情報を表示します。	



デジタル放送の文字スーパーの切り換えは、[デジタル放送文字スーパー表示]で設定してください。 (F.105)

ディスクナビから再生する



HDDまたはDVDを選ぶ **HDD** (DVD)



ディスクナビを表示する



ホームメニューから[ディスクナビ]を 選んで、たを押しても表示できます。

再生したいタイトルを選んで 決定する



- - デジタル放送を MHDD VR/Video(PS) または ♠ DVD-R/-RW(VR) に録画しているときは、 MHDD HD/SD(TS)に録画したタイトルを再生 できません。
- ・ で操作メニューを表示して[再生]を選んで 🕫 を押しても 再生できます。
- 録画しながら再生できます(「同時録画再生」)。 (P.68

⇒HDD、DVD-R/-RW 以外のディスクをディスクナビから再生する

を押す

⑤ DVD-Videoをディスクナビから再生するときはホー ムメニューから[ディスクナビ]を選んでください。

再生したいタイトル/トラックを選んで 🕦 を 押す

例。 **©CD**のディスクナビ





サムネイル画面は表示されま せん。

ディスクナビを8タイトル表示に切り換える

お買い上げ時は「4タイトル」に設定されています。

メニューを表示する





[8タイトル]を選んで決定する



[表示方法]を選んで 決定する







DVD ビデオをディスクメニューから操作する

再生を始めると自動でディスクメニューを表示するディスクがあります。

例。 **③ DVD-Video** のディスクメニュー



番号で項目を選ぶ

ディスクメニューを表示する 最上層のメニューを表示する

- ・カーソルを移動して項目を選ぶ
- ・項目を決定する

1つ前の画面に戻る




ディスクナビの表示順を切り換える

■はお買い上げ時の設定を表しています。

9 HDD

録画されているタイトルを下記の順に並び換えます。







「並び替え]を選んで決定する





表示順を選んで決定する



■ 新しい順:録画日時の新しいタイトル→古いタイトル

□ NEW 優先:まだ視聴していないタイトル

→すでに視聴したタイトル

□ タイトル名順:数字→英字→五十音順

□ 録画した順:録画日時の古いタイトル→新しいタイトル


ディスクナビをジャンルごとに表示する

DHDD

[ジャンル変更] P.80や録画予約でジャンルを設定したとき P.43はジャンルごとにタイトルを表示できます。 また、一部のジャンル名を変更できます。 (ア P.80



分類な ・ 映画 は ドラマ ・ スポーツ ・ 通常 ・ プバラエティー





[ジャンル切換]を選んで 決定する



ジャンルを選んで決定する



最初にディスクナビを表示させた時は「全ジャンル」 に設定されています。



新しい順

他機で作成した (DVD-R/-RW(VR)のプレイリストを再生できます(本機ではプレイリストを作 成できません)。



◆ を押してメニューを表示する

[プレイリスト]を選んで (決定) を押す

[プレイリスト]を選んで (決定) を押す



黒 オリジナルとは

たとえば、ある1つのテレビ番組を録画するとディ スクにその番組の映像が記録されます。1回の録画 が1つのタイトルになります。この実際に録画され たタイトルのことをオリジナルと呼びます。

川 プレイリストとは

オリジナルの映像をもとに作成した編集用の映像の ことをプレイリストと呼びます。プレイリストのタ イトルを編集してもオリジナルの映像には影響があ りません。


追いかけ再生 pHDD ODVD-RW(VR)

録画中の番組を録画しながら再生するのが 「追いかけ再生」です。

たとえば、「野球の試合を録画予約して出かけ たが、試合の途中で帰宅できたので、録画が終 わる前に最初から見たい」といったときに便利 です。

録画が終わる前に





追いかけ再生を始める

録画中の番組の > デナロプ デナタル







放送に切り換える

2 再生する 🕨 🗔



ただし、録画を始めてしばらくは追いかけ再生ができません。

⇒ 追いかけ再生を停止する

停止 П

を押す

再生は停止しますが、録画は継続されます。

→ 録画を停止する

録画停止

を押す

録画は停止しますが、再生は継続されます。

2つの番組を同時に録画しているときは『2番組同時録画中の1 つの録画を停止する』 (P.53 をご覧ください。

同時録画再生

DVD-RW(VR)

録画中にすでに録画されている別のタイトルを 再生することを「同時録画再生」と言います。 HDDに録画中にDVDを再生したり、DVDに録 画中にHDDを再生することもできます。

録画しながら







別のタイトルを再生できます



同時録画再生を始める

録画中に ディスクナビから再生する (FP.66)

ただし、録画を始めてしばらくはディスクナビを表示できません。

→ 再生だけを停止する

を押す

再生は停止しますが、録画は継続されます。

⇒ 録画を停止する

を押す

録画は停止しますが、再生は継続されます。

2つの番組を同時に録画しているときは『2番組同時録画中の1つの録 画を停止する』 (F P.53 をご覧ください。



「追いかけ再生」「同時録画再生」についての注意

- しているときのみ働く機能です。
- $\rightarrow \bigcirc HDD$

- → Ver.1.1/2xの**③ DVD-RW**
- → Ver. 1.2/6x Ø **DVD-RW**
- \rightarrow Ver. 1.2/4x \bigcirc \bigcirc **DVD-RW** ただし、ディスクによっては上記のものをお使いになっても働かないこ とがあります。また、未使用の上記ディスクを他のDVDレコーダーで 初期化すると働かないことがあります。
- 「追いかけ再生」「同時録画再生」は下記のディスクにVRモードで録画 オートスタート録画中またはオートスタート録画が設定されている ときの予約録画中は働きません。
 - **③ DVD-RW(VR)** では早送り 1 中に音声が出力されなくなります。
 - 高速ダビング中またはディスクバックアップ中はできません。
 - ・ デジタル放送を ❷ HDD VR/Video(PS) または ④ DVD-R/-RW(VR)に録画 しているときは、 MHDD HD/SD(TS)に録画したタイトルを再生できま せん。

生

プレイモード サーチモード/A-B リピート再生/ リピート再生

困ったとき P.144





を押して、プレイモード画面を表示する




- ディスクによってできない機能があります。
- デジタル放送を MHDD VR/Video(PS) に録画してい るときはプレイモード再生できません。
- デジタル放送を MDD VR/Video(PS) または 🖓 DVD-R/-RW(VR)に録画しているときは、 MHDD HD/SD(TS) に録画したタイトルを再生できません。

サーチモード

見たい場面や聞きたい曲を指定して

再生します。





→ HDD HD/SD(TS) のタイトルはチャプターサーチで

サーチモードの種類を選んで 決定する

サーチモードの種類はディスクによって異なります。

HDD | ODVD-R/-RW | ODVD-Video | OCD(-R/-RW)













きません。

PHDD | ODVD-R/-RW | ODVD-Video | OCD(-R/-RW)

指定した範囲を繰り返し再生します。



再生中に A-B リピート再生を) 開始したい個所で決定する

A-B リピート再生を終了したい) 個所で決定する



→ 通常の再生に戻す

A-B リピート再生中に を押す

プレイモード画面で[オフ]を選んでも戻せます。

リピート

→ HDD
→ DVD-R/-RW
→ DVD-Video
→ CD(-R/-RW)

繰り返し再生します。

例. ③ DVD-Video のリピート画面



▶ HDD HD/SD(TS) のタイトルはチャプターリピート できません。

再生中に リピート再生の種類

を選んで決定する

リピートの種類は再生しているディスクによって異なります。

⇒ 通常の再生に戻す

リピート再生中に を押す

プレイモード画面で[リピートオフ]を選んでも戻せます。



再生についての注意

本機で再生できるディスクの種類

- 本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合しています。ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをお使いください。
- 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。

ディスクレ	ーベルなどに付いているマーク	ファイル/フォーマット
DVD-R	R R DL 4X/2X	③ DVD-R(Video) ⑤ DVD-R(VR) ③ DVD-R DL(Video) ⑥ DVD-R DL(VR)
DVD-RW	RW 2	⑤ DVD-RW(Video) ⑤ DVD-RW(VR)
DVD+R DVD+RW DVD+R DL		④ビデオフォーマット
DVD-RAM		⊕ vrモード
DVDビデオ	VIDEO VIDEO	③ DVD-Video
CD	COMPACT CISC DIGITAL AUDIO	⊕ CD(-R/-RW)
CD-R	DIGITAL AUDIO Recordable	⊕ CD(-R/-RW)
CD-RW	DIGITAL AUDIO REWritable	⊕ CD(-R/-RW)

本機で再生できないディスクの種類

- リージョン No. (ア.155 が「2」または「ALL」以外の DVD ビデオ
- DVDオーディオ
- DVD-ROM
- ビデオ CD
- SVCD
- SACD
- JPEG の静止画像が記録された CD-R/CD-RW
- フォトCD
- CD-G
- CD-ROM(WMA、MP3 ファイルが記録された CD-ROM を含む)
- CD EXTRA のデータ
- 本機以外で録画されたファイナライズされていないDVD-R/RW(ビデオモード)

DVD-R/DVD-RW について

本機で録画した ⑤ DVD-RW(VR)

- RW COMPATIBLEの表記*1のあるDVD-RW対応プレーヤーで再生できます。
- ファイナライズしないと再生できない DVD-RW 対応プレーヤーがあります。再生できないときはファイナライズしてください。
- ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます。

本機で録画した ⑤ DVD-R(VR)

- 一部のパイオニア製DVDレコーダーまたはDVDシステムで再生できます。
- DVD-ROM ドライブで再生するときはファイナライズしてください (ファイナライズしても再生できないドライブもあります)。
- DVD プレーヤーでは再生できません。
- 他社の DVD レコーダーで再生できないことがあります。
- ファイナライズ済でも追加して録画/編集できます(DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクはファイナライズすると録画/編集ができなくなります)。

本機で録画した ③ DVD-R/-RW(Video)

- ファイナライズすると DVD プレーヤー、カー DVD、または DVD ビデオ対応パソコンなどで再生*2できます。ただし、一部のプレーヤーで再生したとき、下記のように動作することがあります。
- → ディスクを受け付けない。
- → 再生画面にマクロブロック(モザイク状の画像)が多く発生する。
- → 音声・映像がとぎれる。
- → 再生が途中で停止する。

*1 **RW**

この表示はVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWが再生できる機能を示します。ただし、1回だけ録画可能な番組を記録したディスクは、CPRM対応機器で再生が可能です。

**2 DVD-R/RW へのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによってはDVD-R/RWを再生しないモデルがあります。

Dual Disc の再生について

- 「Dual Disc」は、片面に DVD 規格準拠の映像やオーディオが、もう 片面に CD再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録さ れています。
- 「Dual Disc」を再生機器に挿入をしたり、取り出しをしたりするときに再生面の反対側の面に傷がつく場合があります。傷がついた面は再生すると不具合がでる場合があります。
- DVD面ではない、オーディオ面は、一般的なCDの物理的規格に準拠していないために、再生できないことがあります。
- [Dual Disc]のDVDの面は再生可能です。但し、DVD-Audioは再生できません。
- なお、「Dual Disc」の仕様や規格などの詳細に関しましては、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせ下さい。

CD-R/CD-RW の再生について

- 本機では、音楽用のCDフォーマットの音楽データを再生できます。ただし、記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機のピックアップのレンズ汚れ/結露などにより、再生できないことがあります。
- 音楽用のCDフォーマットはマルチセッションに対応していません。 マルチセッションディスクのときは最初のセッションのみ再生します。
- ISO9660 レベル 1/レベル 2 の CD-ROM ファイルシステムおよび 拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録したディスクをお 使いください。パケットライト方式(UDF Ver1.5 ファイルシステム) で記録したディスクは再生できません。

DVD-RAM、DVD+R/+RW の再生について

- DVD-RAM はカートリッジから取り出してご使用ください。
- DVD+R/+RW はビデオフォーマットで記録され、かつファイナライ ズ済みのもののみ再生できますが、録画時の編集内容通りには再生さ れないことがあります。
- DVD-RAM、DVD+R/+RWディスクは再生のみ対応であり、録画はできません。
- ディスクの特性・傷・汚れなどにより再生できない場合があります。


コピーコントロールCDについて


当製品は、音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。



タイトルとチャプターについて







録画した番組の数や録画した回数だけ「タイトル」が作成されます。

番組を録画すると、1回の録画が1つの 「タイトル」になります。



-般の映画ソフトなどでは、1つの映 画が1つの「タイトル」となります。

タイトルをチャプターという単位に 区切ると頭出し(スキップ)やCMを カットするときに便利です。




- **同 HDD HD/SD(TS)** ではタイト ルに区切りを入れられません。
- | HDD HD/SD(TS)
 | DHDD HD/SD(TS) | DHDD | DHD VR/Video(PS)には合わせて最大 999タイトル録画できます。
- ③ DVD には最大 99 タイトル 録画できます。
- 最大録画タイトル数の制限か ら、最大録画時間まで録画で きないことがあります。

タイトル1



さらに、タイトルは「チャプター」という単位に区切ることができます。





- 録画中に一時停止すると区切りが入ります(→ HDD HD/SD(TS) を除く)。
- ₩HDD VR/Video(PS)では1タイトルに最大99の区切りを入れられます。
- ₩ HDD VR/Video(PS) の任意の位置に入れた区切りは、高速ダビン グしたときに ③ DVD-R/-RW にコピーされます。詳しくは『 **② HDD** VR/Video(PS) に録画したタイトルを ② DVD にダビングしたときの チャプターマーク(区切り)について』 P.97 をご覧ください。
- **⑤ DVD-R/-RW(VR)**では 1 枚のディスクに最大999の区切りを入れ られます。
- (も DVD-R/-RW(Video)では、10分間隔でタイトルに区切りが入りま す(「オートチャプター(ビデオ)」)。任意の位置には区切りを入れられ ません。ただし、間隔は変更できます。 (m) P.108

オートチャプター

PHDD VR/Video(PS) DVD-R/-RW(VR)

番組の音声(モノラル/二カ国語/ステレオ)の切り換わりに合わせて自動でタイトルに区切り(チャプターマーク) が入るため、CMカットが簡単にできます([チャプター編集]でCM部分のチャプターを消去します 🐨 P.82)。 自動 で区切りを入れたくないときは[オフ]に設定します。 (アP.108)





- デジタル放送では、音声が二カ国語とステレオの番組を PhDD VR/Video(PS) または ③ DVD-R/-RW(VR)に録画したときのみ、音声の切り換わりで区切りが 入ります。モノラルとステレオの切り換わりでは区切りが入りません。
- ステレオ放送の番組のときは、CM部分に区切りが入りません。
- 区切りの入る位置は多少ずれることがあります。

「タイトル」と「チャプター」はディスクナビからお好みで編集できます。

こんなことができます

本機では、録画した番組のCMをカットするなどいろいろな編集を楽しめます。



			HDD HD/SD(TS)	HDD VR/Video(PS)	DVD-R/-RW (VR)	DVD-R/-RW (Video)
	消去*	P.74	\circ	0	0	\circ
	タイトル名編集	P.78	\circ	\circ	\circ	\circ
_	サムネイル変更	P.79	\circ	\circ	\circ	\circ
タイ	部分消去	P.75	\circ	0	\circ	×
トルの編集	分割	P.77	\circ	\circ	×	×
の編	保護※	P.76	\circ	\circ	\circ	\circ
集	ジャンル変更※	P.80	\circ	\circ	×	×
	ジャンル名変更	P.80	\circ	\circ	×	×
	取り消し	P.81	×	×	\circ	\circ
のチ	分割	P.83	×	0	0	×
の編集	消去	P.82	×	0	0	×
ター	結合	P.83	×	0	0	×

** **②HDD**のみ[複数選択モード]が選べます。**③ P.81**



チャプターマーク(区切り)を追加/消去する

『チャプターを編集する』で分割/結合してください。 (ア.82-83)



- ・録画中はタイトルの消去や編集はできません。・ ③ DVD-R/-RW(VR)のプレイリストは編集でき
- ません。

タイトルを消去する 消去 ②HDD ②DVD-R/-RW





を押してディスクナビを表示する

ホームメニューから[ディスクナビ]を選んで ** を押しても表示できます。



消去したいタイトルを選ぶ



メニューを表示する



3 [消去]を選んで決定する





「はい」を選んで決定する



選んだタイトルが消去されます。

→ クリアボタンを使ってタイトルを消去する

編集メニュー欄で[消去]を選ぶ必要はありません。

1 消去したいタイトルを選ぶ



かん を押す

3 [はい]を選んで 寒 を押す






残量について

- 🕡 HDD、 🕲 DVD-RW(VR) では、タイトルを消去すると残量が増えます。不要なタイト ルを消去することで繰り返し録画できます。
- **❷ HDD**、**❸ DVD-RW(VR)**では、約 1 分以上連続した映像を消去しないと残量は増えま せん。残量を増やすには、できる限り長い範囲の映像を消去することをお勧めします (短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間と残量が一致 しないことがあります)。
- ③ DVD-R、③ DVD-RW(Video)では、タイトルを消去しても消去されたタイトルが表示 されなくなるだけで残量は増えません。ただし、② DVD-RW(Video)の最後に録画した タイトルを消去したときは残量が増えます。

編集を取り消す (ア P.81)

直前に行った編集を取り消して1 つ前の状態に戻せます。 最大3つ 前の編集まで取り消せます。ただ し、 MHDD では取り消せません。





タイトルの不要な部分を消去する(部分消去)

DHDD ODVD-R/-RW(VR)



N諸島2005後編 ② Nam HD DR 2h00m(4.76)

3/26(土) 6:00PM 見本テレビ S プロ野球開幕戦

消去したいタイトルを選ぶ



メニューを表示する



[編集]を選んで決定する





アナログ放送や外部機器から MHDD VR/Video(PS)に録画したタイトルでは編 集方法を選びます。 (ア 下記)

[ここから]を選んで決定する

- 部分消去する場面の開始点を指定します。
- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、頭出し(スキッ プ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチ(→ HDD HD/SD(TS) を除く)およびタイムサーチができま す(を押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。

[ここまで]を選んで決定する 6

- 部分消去する場面の終了点を指定します。
- 編集結果がプレビューされます。

[はい]を選んで決定する

選んだ範囲の映像が消去されます。



消去しますか?

- 🕢 HDD HD/SD(TS) に録画したタイトルは、部分消去してもチャプターマーク 🥡 P.72 は入りません。
- **② HDD VR/Video(PS)** に録画したタイトルは、部分消去するとチャプターマーク **() P.72** が入ります。
- 5 秒未満の映像は消去できないことがあります。

DVD RECORDER

はい いいえ

- 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像は多少ずれることがあります。
- 編集した場面では、一瞬再生が一時停止したように見えますが故障ではありません。[シームレス再生] 🕡 P.110 を[オン]に設定する と、映像のつなぎ目が多少ずれますが編集した映像をスムーズに再生できます(M HDD HD/SD(TS) を除く)。

アナログ放送や外部機器から録画したタイトルの編集方法

アナログ放送や外部機器から Phdd VR/Video(PS)に録画したタイトルを編集するときは編集 方法を選びます。編集方法には下記の2種類があります。

□ビデオモード互換編集:

約0.5~1秒単位で編集できます。 ③ DVD-R/-RW(Video) に高速でダビングしたいときにお 勧めです。フレーム編集した編集位置や[アナログ放送HDD記録モード] (ア・P.109) が[ビデ オ互換オフ]のときに、[オートチャプター(DVD VRモード/HDD)] ** P.72で入った区切り (チャプターマーク)が 1 秒以内でずれることがあります。

□フレーム編集:


1/30秒(フレーム)単位で編集できます。映像を正確に編集したいときにお勧めです。フ レーム単位で編集すると (DVD-R/-RW(Video)に高速でダビングしたときに、編集位置が1秒 以内でずれることがあります。

📖 フレームとは

フレームとは映像の構成単位(1 コマ)です。映像は 1 秒間が 30 フレームで構成されて います。フレーム番号は0~29で表示されます。

CM を残したくないとき

コマ送り/コマ戻しで微調整して、CMの少し前や 少し後ろを指定します。





下記のタイトルの編集方法は[フレーム編集]にな ります。

- MDD HD/SD(TS)または ODVD-R/-RW(VR)に録 画したタイトル
- [1回だけ録画可能] な映像を含むタイトル

75

タイトルを保護する

DVD-R/-RW



保護されたタイトルは消去 / 編集できません。保護を解除すると再度消去 / 編集できます。

保護



保護したいタイトルを選ぶ



メニューを表示する



3 [編集]を選んで決定する





[保護]を選んで決定する 4

> 選んだタイトルが保護されます(タイトル欄に ⋒ が表示されま す)。

→ 保護を解除する

2 りでメニューを表示する

3 ♥ で[編集]を選んで 寒 を押す

4 🕶 で[保護]を選んで 🕦 を押す



☑ HDD の複数のタイトルをまとめて保護 / 保護解除する(一括保護 / 一括保護解 除) IP P.81





[HDD 記録領域設定] (F.118 を変更すると保護されている (PHDD のタイトルも消去されます。

タイトルを分割する 分割

(MDD

5

6



異なる番組を続けて録画すると1つのタイトルとして録画されます。このようなタイトルを番組ごとに分割できます。



1 分割したいタイトルを選ぶ



2 メニューを表示する



3 [編集]を選んで決定する





4 [分割]を選んで決定する

アナログ放送や外部機器から **PHDD VR/Video(PS)**に録画したタイトルでは編集方法を選びます。 **P.75**



分割したい位置で決定する

- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- チャプターサーチ(**PHDD HD/SD(TS)** を除く)およびタイム サーチができます(を押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。



[はい]を選んで決定する

タイトルが分割されます。

タイトルの名前を編集する

タイトル名編集 PHDD � DVD-R/-RW



名前を編集したいタイトル を選ぶ



メニューを表示する 🕨 🖪

[編集]を選んで決定する



[タイトル名編集]を選んで決定する

タイトル名を入力する


入力方法について詳しくは (ア右記をご覧ください。ま た、カーソルで入力する方法は、ア下記をご覧ください。

タイトル名を確定する









1 文字を入力したい位置に カーソルを合わせる


文字の種類を選ぶ

文字を選んで 🕦 を押す

文字を漢字に変換する

タイトル名を確定する

例・「夏」と入力するとき



1 で文字を入力したい位置にカー ソルを合わせる

録画したタイトルには自動で名前が付きます。


2 ☆ ☆ で文字の種類を選ぶ 例では[かな]を選びます。

3 数字ボタン (🖺 ~ 🔞) で文字を入力

例では 6 を 1 回、 4 を 3 回押します。

▶ で漢字に変換して で確定する 4

文字を変換しないときはでかを押します。



文字を消去する

2秒以上押すと入力した すべての文字が消去され ます。

濁点または半濁点を入力 する

スペースを入力する

濁音「ば」を入力する

1 6 を1回押す(=「は」)



2 を1回押す(=「ば」)

入力できるタイトルの文字数は

- Phdd、 DVD-R/-RW(VR) では、半角 64(全角 32)文字です。
- **③ DVD-R/-RW(Video)** では、半角 40(全角 20)文字です。

半濁音「ぱ」を入力する

1 を1回押す(= 「は」)



2 を2回押す(=「ぱ」)

うまく漢字に変換できないときは

₫ ♪ で文節の区切りを変更することで目的の漢字に変換できます。

入力文字一覧

青字を押したあとに 前 を押すと濁点/半濁点をつけられます。

	かな	全カナ/半カナ	全	英数/半英数
1	あいうえおぁいうえぉ	アイウエオァィゥェォヴ	1	
b'ABC	かきくけこ	カキクケコ カケ	ABCabc2	
SDEF	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	
ÆGHI	たちつてとつ	タチツテト ッ	GHIghi4	
ts JKL	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	
BMN0	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno6	
#PQRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	は半角英数で入力で
VUT¢	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	きない文字を示していま ⁻ す。(〜を半英数で入力す -
5WXYZ	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	ると一になります。)
10	わをんゎゐゑ	ワヲンヮヰヱ	0	_
	.° - 5 i L] "".	、。-?![] *°·	,.?! <mark>~</mark> ()_/:;	'"`^@#&*%¥\$
		ヴ、ヵ、ヶ、ヮ、ヰ、ヱは半 カナで入力できません。	+ - = { } [] < > .	。 — [] "。.



番組表を使って予約したと きに、二カ国語放送やステ レオ放送などを表す記号(三 や 図 など)がタイトル名に 付くことがあります。番組 を予約したあと、または録 画したあとにこれらの記号 はつけられません(ただし、 キーワードを入力するとき はこれらの記号を入力でき ます (P.34)。

ディスクナビのサムネイル画面をお好みの場面に変更する

● サムネイル変更 ● HDD ● DVD-R/-RW

サムネイル画面(タイトルの小画面)をお好みの場面に変更できます。







[編集]を選んで決定する

メニューを表示する



[サムネイル変更]を選んで決定する

サムネイル変更画面を表示します。



🕰 ディスクナビ (HDD)

- 表示したい場面で決定する
 - 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
 - チャプターサーチ(**図 HDD HD/SD(TS)** を除く)およびタイム サーチができます(を押します)。
 - CM X + y J + b X CM X + b X
- 下 50m HD DR 1h00m(2.4G) 3/20(日) 7:00AM 地上D ニジテレビ 3/20(日) 7:00Am 早起きサンデーフラッシュ SP 2h00m(4.7G) 3/20(日) 0:00AM 地上D PBS

白い諸島2005後編

[確定]を選んで決定する

サムネイルが変更されます。

「終了]を選んで決定する

サムネイル変更画面が終了します。

79

♠ ディスクナビ (HDD)





3/26(±) 6:00PM

早起きサンデーフラ

白い諸島2005後編 **93** (S) (199

3/20(日) 0:00AM スペシャルサッカー (家) (別の) (3/19(土) 9:00PM HD DR 2h00m(4.7G)





メニューを表示する





3 [編集]を選んで決定する



[ジャンル変更]を選んで決定する

ジャンルを選んで決定する


ジャンルについて詳しくは (P.43 をご覧ください。

ジャンル名を変更する ジャンル名変更 **D**HDD

[フリー1]~[フリー5]のみ変更できます。



メニューを表示する





[ジャンル名変更]を選んで決定する



名前を変更したいジャンルを選んで決定する

入力できる文字数は半角22(全角11)文字です。



ジャンル名を入力する

文字の入力方法は P.78 をご覧ください。

いくつかのタイトルをまとめて編集する 複数選択モード


▶ HDD では複数のタイトルをまとめて消去 / 保護 / 保護解除 / ジャンル変更できます。



メニューを表示する

「複数選択モード]を選んで決定する)





- タイトルに ▼ が付きます。
- ・ 最大 24 タイトルまで選べます。
- 編集したいタイトルをすべて選んだら(4)に進みます。



メニューを表示する 🕨 4

5 編集したいメニューを選んで決定する

─ 一括消去 :

選んだすべてのタイトルを消去します。確認画面で[はい]を選んで 🔊 を押してください。

□一括保護:

選んだすべてのタイトルを保護します(タイトル欄に ↑ が表示されます)。

□ 一括保護解除:

選んだすべてのタイトルの保護を解除します(タイトル欄の ♬ が消えます)。

□ 一括ジャンル変更:

選んだすべてのタイトルのジャンルを変更します。ジャンルを選んできを押してください。

□ 複数選択解除:

[複数選択モード]を終了します。

[複数選択モード]ではディスクナビの[並び 替え]および[ジャンル切換]は変更できませ ん。 **(ም P.67**

直前の編集操作を取り消す

操作取り消し ODVD-R/-RW

最大3つ前(VRモードのDVD-RDL(デュアル・レイヤー)ディスクは1つ前)の編集操作まで取り消せます(**図HDDの編集操** 作は取り消せません)。





を押してディスクナビを表示する







[操作取消]を選んで決定する



取り消しできないとき

下記の操作をしたときはそれまでの編集を取り消せなくなります。

- ディスクナビを終了したとき
- ・ HDD と DVD を切り換えたとき
- 本機の電源をオフにしたとき
- ディスクを取り出したとき
- 新しく録画したとき

- 初期化またはファイナライズしたとき
- [ディスク保護] P.116 や[保護] P.76 を設定 / 解除したとき
- ※編集直後でなくても上記の操作を行わなければ前に行った編集操作 を取り消すことができます。

チャプターを編集する チャプター編集 ② HDD VR/Video(PS) ③ DVD-R/-RW(VR)



図HDD VR/Video(PS) または ③ DVD-R/-RW(VR) に録画したタイトルではチャプター編集ができます。



- ① を押してディスクナビを表示する
- ② 編集したいチャプターが入っているタイトルを選ぶ
- ③ 🕟 でメニューを表示する
- ④ ◆ で[編集]を選んで (決定) を押す
- ⑤ ** で[チャプター編集]を選んで ** を押す アナログ放送や外部機器の映像を Phon VR/Video(PS) に録画したタイトルでは編集方法を選びます。 P.75

チャプターを消去する(消去)



[消去]を選ぶ 🕨 👚



消去したいチャプターを選んで ▶ 📞 🗈 🕽 決定する



4

[はい]を選んで決定する

選んだチャプターが消去されます。

[終了]を選んで決定する

ディスクナビに戻ります。

- → クリアボタンを使ってチャプターを消去する

○ で消去したいチャプターを選ぶ

🎁 を押す



5秒未満の映像を消去できないことがあり

[はい]を選んで 😠 を押す



- ② HDD HD/SD(TS) に録画したタイトルはチャプター編集できません。
- 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像は多少ずれることがあります。
- 編集した場面では、一瞬再生が一時停止したように見えますが故障ではありません。[シームレス再生] 🥡 P.110 を[オン]に設定すると、映 像のつなぎ目が多少ずれますが編集した映像をスムーズに再生できます。
- **②HDD VR/Video(PS)** では 1 タイトルに最大 99 の区切りを入れられます。
- (DVD-R/-RW(VR) では 1 枚のディスクに最大 999 の区切りを入れられます。

______ チャプターを分割する(<u>分割)</u>



[分割]を選ぶ 🅨 🥌



分割したいチャプターを選ぶ ▶ 🕻 🖒



分割したい位置で決定する ▶ 🙊



チャプターが分割されます。

- 再生、再生一時停止、早送り/早戻し、コマ送り/コマ戻し、 頭出し(スキップ)、およびスロー再生ができます。
- 押します)。
- CM スキップおよび CM バックができます。
- [終了]を選んで決定する

ディスクナビに戻ります。

前後のチャプターを 1 つに結合する(結合)



[結合]を選ぶ 🅨



結合したいチャプターの間を ▶ 🔞 🖘 🕽 選んで決定する



[終了]を選んで決定する

ディスクナビに戻ります。



[部分消去] (ア P.75 や[チャプター消去] (ア P.82 によって隣り合わせに なったチャプターは結合できません。

CHP1 CHP2 CHP3 🖒 CHP1 CHP3

消去

結合できません



録画からダビングまでの流れ

Ø HDD に録画したタイトルを ⑤ DVD にダビングして MY DVD を作ります



録画する



STEP 2

録画したタイトルを編集する?しない?

録画したタイトル(オリジナル)の編集については P.73 をご覧ください。 もちろん、編集しなくてもダビングできます。



STEP 3

ダビングリストを作成/編集する ③ P.86 ⑤ P.90



STEP 4

リストを確定してダビングを開始する

- デジタル放送を録画したタイトルのダビングについて詳しくは (F.86 をご覧ください。
- 高速ダビングと等速ダビングについて詳しくは (F.96 をご覧ください。





MY DVDのできあがり

ダビング別 "できること" 一覧表

	ダビング元	HDD HD/SD(TS) *1	HDD VR/Video(PS)		⑤ DVD-R/-RW (VR)	(Video)
"できること"	マ ダビング先		OVD-R/-RW (VR)	OVD-R/-RW (Video)	MDD VR	Video(PS)*3
高速でダビングできる		×	○*4	○ *4 ○ *5	○ *5 ○ *6	×
録画モードを変更してダビングできる		○ *7	0	○*5	× *5 *8	×
二カ国語放送の音声を切り換えられるように	ダビングできる	△ *9	△ *9	×	△ **9	_
ワンタッチダビングできる		×	○ **5	○ **5	×	×

- *1 ダビング元のタイトルは、ダビング終了後に 2 HDD から消 去されます(『ムーブ(移動)とは』 (P.86)。
- **2 「1回だけ録画可能」なタイトルは ③ DVD-R/-RW(Video)には ダビングできません。
- **3 PMD HD/SD(TS) にはダビングできません。
- ** **4** 録画モードを[XP+]に設定して録画したタイトルは **DVD** に高速ダビングできません。
- **5 アナログ放送や外部機器から録画したタイトルのみダビング できます。
- **6 (DVD-R/-RW(VR)のオリジナルのタイトルのみ高速ダビング できます。
- *7 ハイビジョン画質ではダビングできません(録画モードで設定 した画質になります)。 (JP P.27
- ** ⁸ 高速ダビングになります。 **P.96**
- **9 タイトルによって条件が異なります。詳しくは 🕡 P.29をご 覧ください。



- 録画中はダビングできません。
- 他の DVD プレーヤーや DVD レコーダーなどで再生したいときはファイナライズしてください。 🦭 P.57
- ダビングが終了してから何も操作しない状態が約20分続くと自動で電源がオフになります。

録画するディスクと記録方式を選ぶ

こんなときは

- デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組を録画してダ ビングしたい*1。
- 録画したあとに映像を編集したい。
- 録画中の番組を録画しながら再生したい*2。
 P.68
- 16:9の映像の横と縦の比率(アスペクト比)をそのままの 比率で録画したい。
- 二カ国語放送の音声を切り換えられるように録画したい^{※3}。



VRモードで録画

使うディスクは...

録画用《DVD-R 緑画用《DVD-RW

繰り返し録画/消去ができます。



一度録画すると消去でき ますが残量は増えません。

⑤ DVD-RをVRモードで録 画するには、未使用のディ スクをVRモードで初期 化する必要があります。





RW 2







こんなときは

本機で録画したディスクを他のDVDレコーダー、DVD プレーヤー、カーDVD、または市販のDVDビデオを再 生できるパソコンで再生したい。(再生できないプレーヤー もあります。)




ビデオモードで録画

使うディスクは...

録画用③DVD-R 録画用《DVD-RW

繰り返し録画/消去ができます。 未使用の ③ DVD-RWをセット するとお買い上げ時の設定で は自動でVRモードに初期化 されます。 ③ DVD-RWにビデ オモードで録画するには、ビ デオモードで初期化する必要 があります。 P.117











RW 2



ファイナライズする **(**) P.57



• 本機は、DVD+RW、DVD+R、およびDVD-RAMに録画できません。

- 「録画用」または「for Video」と記載されてい る ③ DVD-R/-RW をお使いください。
- 未使用の ③ DVD-R は VR モードで初期化しない と自動でビデオモードで録画されます。一度ビ デオモードで録画した ③ DVD-R は VR モードで 初期化できません。
- ※1 CPRM対応の ⑤ DVD-R/-RWにダビングしてくだ さい(ワンタッチダビングはできません)。 (P.89
- *2 下記のディスクをお使いください。
 - \rightarrow Ver. 1.1/2x \mathcal{O} \bigcirc **DVD-RW**
 - → Ver. 1.2/4x Ø **③ DVD-RW**
 - → Ver. 1.2/6x Ø **DVD-RW**
- ** 録画モードを[LPCM]以外に設定してください。

DVD-RWの Ver.1.2 ディスクをお使いになるときのご注意

DVD-RW Ver.1.2ディスクをすでに発売さ **DVD-RW Ver.1.2ディスクに非対応の** れている DVD レコーダーや DVD/CD ライ パイオニア製 DVD レコーダー ターにセットすると、ディスクトレイが出て きてしまうことがあります。 DVD-RW ディ スクを本機以外のDVD記録機器でもお使い になるときは、Ver.1.1 をお使いください。

* 4 本機でファイナライズしてから再生して ください。VRモード/ビデオモード共に ファイナライズしないと再生できないこ とがあります。 (JP P.57 (JP P.117

型番	録画	再生
DVR-1000 / DVR-2000 DVR-3000	×	○* 4 5
DVR-7000	×	○*456
DVR-55 / DVR-77H DVR-99H / DVR-310 DVR-510H / DVR-515H DVR-610H / DVR-710H	×	○ * 4

- *5 [1 回だけ録画可能] な番組を録画したディスクは再生できません。
- ※6 [CPRM 情報が正しく読めません。]と表示されますが、再生に支障はありません。

85

いくつかのタイトルを選んでダビングする








デジタル放送を録画したタイトルのダビングについて


デジタル放送の番組には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

- ・ MHDDに録画した [1回だけ録画可能] な番組は CPRM対応 P.29の ® DVD-R/-RW(VR)にのみダビングできます。
- ・ CPRM対応 (P.29の ③ DVD-R/-RW(VR) に録画した [1回だけ録画可能] な番組は (PHDD にダビングできません。また、他の録画機器にもダビングできません。



☑ HDD HD/SD(TS) に録画したデジタル放送のタイトルをダビングするとき

- 必ず等速でダビングされます。
- ハイビジョン画質のまま ③ DVD-R/-RW(VR)にはダビングできません。設定した録画モードの画質になります。
 P.27
- ダビング元のタイトルは、ダビング終了後に自動で 伊HDDから消去されます(『ムーブ(移動)とは』 下 記)。



☑ HDD VR/Video(PS) に録画したデジタル放送のタイトルをダビングするとき

- 高速でダビングできます(等速でもダビングできます)。
- ダビング元のタイトルは、ダビング終了後に自動で
 伊DDから消去されます(『ムーブ(移動)とは』 下記)。
- ダビングした ③ DVD-R/-RW(VR) のタイトルは、コピー禁止になります。 ☑ HDD や他の録画機器にはダビングできません。

■ ムーブ(移動)とは

「1回だけ録画可能」な番組をダビングすると、ダビング元のタイトルが消去されるため、タイトルがダビング元からダビング 先へ移動したように見えます。これをムーブ(移動)といいます。



デジタル放送の番組を Phdd Hd/SD(TS) に録画したタイトルでは、オリジナルやダビングリストでチャプター編集はできません(タイトルに区切りを入れられません)。 P.72

2パスプロダビング(MHDD VR/Video(PS) ▶ ♦ DVD)

❷ HDD VR/Video(PS)に録画モード[XP+] **P.107**または[XP]で録画したタイトルを等速で**③ DVD**にダビングするときは「2パスプロダビング」になります。情報量の多い、動きの激しいシーンや少ないシーンに合わせて最適なビットレート量を計算することで、より高画質にダビングできます。



4 HDD のタイトル 1、3、および5を選んで DVD にダビングする



含みます。

① ダビング先のディスクをセットする

デジタル放送の番組を録画したタイトルをダビングするときは、CPRM対応 🧊 P.29の 🕲 DVD-R/RW(VR)をセッ トしてください。

- ② ホームメニューから[ダビング]→[HDD → DVD]を選んで ® を押す
- ③ すでに作成されたダビングリストがあるときは[新しく作る]か[前回の続き]を選ぶ [前回の続き]を選んだときはダビングリストの画面に進みます。
- ④ 作成するディスクの記録方式(VRモード/ビデオモード)を選んで 🔤 を押す ①でセットしたディスクの記録方式を選んでください。デジタル放送の番組を録画したタイトルをダビングする ときは、[VR モード]を選んでください。記録方式については (JP P.85 をご覧ください。



(1)(OPY) があるタイトルは「1回だけ録画可能」な映像を

MDD VR/Video(PS)から ⑤ DVD-R/-RW(Video) にダビン

タイトル 1 を選んで決定する



タイトルの色が変わります。

高速ダビング可能なタイトルは録画モードが[高速]でダビングリス トに追加されます。それ以外のタイトルは等速(例:EPで録画さ れたタイトル→[EP])でダビングリストに追加されます。

2 続けてタイトル3と5を選んで決定する

右のメニューにカーソルを 移動する



[次画面へ]を選んで決定する

次のページへ続く(5)~(6)



- 保護されている「1 回だけ録画可能」な映像を含むタイトルはダビングできません。保護を解除してからダビングしてください。 🔐 P.76
- 「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルは、2回以上ダビングリストに追加できません。
- ☑ HDD HD/SD(TS) に記録したテレビ放送と同時に送られてくる連動データは ℚ DVD-R/-RW(VR) にダビングできません。
- 🕝 HDD HD/SD(TS) に録画した字幕を含むタイトルを 🕲 DVD-R/-RW(VR) にダビングしたときは、字幕はダビングされません。



複数の音声が含まれている(復音) が表示されている)タイトルでは、実際にダビングされる音声が表示されます(例。[音声 1])。変更したいときは[複数音声変更] P.91 をご覧ください。

があるタイトルは二カ国語音声が記録されています。(主)または[副]は二カ国語音声で実際にダビングされる方の音声です。変更したいときは ♥ P.91をご覧ください。

ダビングするタイトルの合計より残量が少ないときは赤 -色で表示されます。

DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクにダビングするときは (P.59をご覧ください。



録画モードー括変換:

すべてのタイトルを同じ録画モードでダビングします。ハイビジョン画質のまま ③ DVD-R/-RW(VR) にはダビングできません。録画モードについては WP.27をご覧ください。

ディスク名入力:

ディスクに名前を付けられます。 (JP P.78)

ファイナライズ:

☑ HDD VR/Video(PS)から ③ DVD-R/-RW(Video)にダビングするときのみ、ダビングしたあとに続けてディスクをファイナライズするか選びます。 ☑ P.57 予約録画やその他の録画と重なるときはファイナライズできないことがあります。



DVD の残量が足りないとき

- タイトルを分割して複数枚のディスクにダビングしてください。で P.77
- 録画モードを変更してダビングしてください。 P.93
 録画モードはタイトルごとに設定できます。ダビングされたタイトルの映像は設定した録画モードの解像度になります。ハイビジョン画質のまま ② DVD-R/-RW(VR)にはダビングできません。

5 [次画面へ]を選んで決定する

- タイトルを選んで乗を押すと編集メニューが表示されます。P.91
- **②HDD**から **③DVD**にダビングするときはタイトル名の右側にダビング時の録画モードが表示されます。

• 5.1チャンネルサラウンド音声(MPEG-2 AAC音声) **▼ P.155**の タイトルは、音声をドルビーデジタルに変換してダビングします。録画モードを[LPCM]に設定したときのみ、音声がリニア PCM **▼ P.155** で記録されます。

) [ダビング開始]を選んで決定する

• 確認画面が表示されることがあります。[はい]を選んで ** を押すとダビングを開始します。



- ダビングリストに録画モードが[高速]のタイトルとそれ以外のタイトルが混在するときは録画モード[等速(混在)]と表示されます。
- [等速]または[等速(混在)]ダビング中はタイマー予約録画は実行されません。また、他の操作もできません。

→ ダビングを中止する



6

を 1 秒以上押す

ダビングを中止すると、ダビング先にタイトルはコピーされません (ダビング先のタイトルは消去されますが、ダビング元のタイトル は残ります)。 (② DVD-R では残量が減り、元には戻りません。

→ ダビング中の状態を確認する

下記の画面が表示されるまで

画面表示 ご **を数回押す**

例. ②HDD VR/Video(PS)から**③DVD**に等速ダビング中



再生中のタイトルをダビングする(ワンタッチダビング)

アナログ放送や外部機器から**図HDD VR/Video(PS)**に録画したタイトルは、ワンタッチで再生中のタイトルを まるごとダビングできます(再生中のタイトルのみダビングします)。



ダビングしたいタイトルを ▶ ■■■ 再生する



ワンタッチダビングを始める 2



→ HDD VR/Video(PS) → → DVD

必ず高速でダビングされます。タイトルの再生は継続されます。

→ ダビングを中止する



を 1 秒以上押す



ディスクナビでダビングしたいタイトルを選んで (深辺) を押しても ダビングできます。



自動で CM をカットして 🧑 HDD VR/Video(PS) ▶ 🗘 DVD にダビ ングする(オートCM カットダビング)

録画したタイトルの音声がモノラルまたは二カ国語の場合、CM(ステレオ 音声部分)をカットしてダビングします。

- 1 ダビングしたいタイトルを再生する
- --- を2秒以上押して、[オート]を選ぶ
 - [オート]を選べないことがあります。詳しくは (JP P.63 をご覧くださ い。
 - しばらく再生してダビングしたい部分がとばされるときは、正常にダ ビングできません。ダビングを中止してください。
- 3 マンタッチ を押す

テレビ画面に[表示中もう一度[ワンタッチダビング]を押すとCMカット ダビングを開始します。]と表示されます(CM をカットする前と CM を カットしたあとのタイトルの総時間も表示されます)。

4 プタッチ を押す

ダビングを開始します。CM が多少残ることがあります。

ダビングリストを作成してもオートCMカットダビングできます(『CMをま とめて消去する』(JP P.92)。



- **DVD-R/-RW(Video)**にダビ ングしたときは、編集位置が 1 秒以内でずれること があります。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」なタイトルはワ ンタッチダビングできません。

ダビングリストを編集してからダビングする

進 備

- ① ホームメニューから[ダビング]を選んで決定する
- ② ダビング先([HDD → DVD]または[DVD → HDD])を選んで 乗 を押す
 - [HDD → DVD]を選んだときは録画できるディスクがセットされているか確認してください。
 - デジタル放送の番組を録画したタイトルをダビングするときは、CPRM対応 ☞ P.29の @ DVD-R/-RW(VR) をセットしてください。
- ③ すでに作成されたダビングリストがあるときは[新しく作る]か[前回の続き]を選ぶ [前回の続き]を選んだときはダビングリストの画面に進みます。
- ④ [HDD→DVD]を選んだときは作成するディスクの記録方式(VRモード/ビデオモード)を選んで (***) を押す ②でセットしたディスクの記録方式を選んでください。デジタル放送の番組を録画したタイトルをダビン グするときは、[VR モード]を選んでください。記録方式については (F.85 をご覧ください。



MHDD から ③ DVD にダビングするとき

™があるタイトルは「1回だけ録画可能」 な映像を含みます。

MHDD VR/Video(PS)から ③ DVD-R/-RW(Video) にダビングするとき

■があるタイトルは高速ダビングができます。 ∞ があるタイトルは二カ国語音声が記録さ れています。

[主]または「副]は二カ国語音声で実際にダビン グされる方の音声です。変更したいときは

● P.91 をご覧ください。





ダビングしたいタイトルを選んで 決定する



タイトルの色が変わります。複数のタイトルを選びたいときはこの手順 を繰り返します。

右のメニューにカーソルを移動する 🕨 🖪



3 [次画面へ]を選んで決定する ▶ 決定



編集したいタイトルを選んで決定する

編集メニューが表示されます。 (ア P.91 詳しい操作方法については各項目の参照ページをご覧ください。

5 右のメニューにカーソルを移動する

6 「次画面へ」を選んで決定する

[ダビング開始]を選んで決定する

確認画面が表示されることがあります。[はい]を選んで 🙊 を押すとダ ビングを開始します。

録画モードー括変換: すべてのタイトルを同じ録画モードでダビングします。ハイビジョン画

質のまま (DVD-R/-RW(VR)にはダビングできません。 録画モードについ

ては **P.27** をご覧ください。


ディスク名入力: ディスクに名前を付けられます。 (JF P.78)

ファイナライズ: MDD VR/Video(PS)から OVD-R/-RW(Video) にダビングするときの

み、ダビングしたあとに続けてディスクをファイナライズするか選びま す。 (JP P.57 予約録画やその他の録画と重なるときはファイナライズで

きないことがあります。

ダビングリスト編集メニュー



タイトルを選んで 🏂 を押すと編集 メニューが表示されます。



ダビングするタイトルの合計より残量 が少ないときは赤色で表示されます。 DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディス クにダビングするときは (FP.59をご 覧ください。

詳しい操作方法については各項目の参照ページをご覧ください。

21 0 t 3/((1/35/24) =	10 1 X 1 2 X 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3		
1ページ目			
消去	ダビングリストのタイトルを1つ消去する		
移動	ダビングリストのタイトルを移動する (F) P.92		
自動CM選択	CMのチャプターを消去する (ア P.92 **1 ([オートチャプター(DVD VR モード/HDD)] (ア.72 ですでに本編とCMが分割されているときに、CM部分のチャプターをまとめて消去します。)		
プレビュー	ダビングリストのタイトルを再生する		
キャンセル	編集メニューを終了する		
2ページ目			
サムネイル変更	サムネイル(タイトルの小画面)を好きな場面に変更する 🥡 P.79 * 1		
録画モード変更	タイトルの録画モードを変更してダビングする (P.93 * 2		
二力国語音声変更	二カ国語放送をダビングするときに記録する音声([主音声]または[副音声])を選ぶ※3		
複数音声変更	複数の音声が含まれているタイトルをダビングするときに記録する音声を選ぶ * 4		
キャンセル	編集メニューを終了する		
*1 PHDD VR/Video(PS) から ③ DVD にダビングするときのみ			


- **2 **PHDD** から **DVD** にダビングするときのみ
- **3 PHDDから DVD-R/-RW(Video) にダビングするときのみ
- **4 PHDD HD/SD(TS) から (DVD-R/-RW(VR) にダビングするときのみ



☑ HDD VR/Video(PS) から ③ DVD-R/-RW(Video) に高速ダビングしたときは、プレビューの映像と実際に編集された映像で編集位置が 1 秒 以内でずれることがあります。

91

タイトルを並べ替える 移動



移動したいタイトルを選んで決定する



[移動]を選んで決定する

移動したい位置を選んで決定する

選んだタイトルが移動します。

CM をまとめて消去する 自動 CM 選択

[オートチャプター(DVD VRモード/HDD)] P.72 ですでに本編とCMが分割されているときは、[自動CM選択] でCM部分のチャプターをまとめて消去できます。



CM を消去したいタイトルを > s 選んで決定する



[自動 CM 選択]を選んで決定する



消去するチャプターを確認する

でチャプターサムネイル欄にカーソルを移動して、 去するチャプターを確認します。消去したくないチャプターが含 まれているときは、「チャプター編集] P.82 で編集してください。

- [実行]を選んで決定する 4
- 5 [はい]を選んで決定する



- 編集(部分消去など)したタイトルでは、[自動 CM 選択]を選べないことがあります。
- [アナログ放送 HDD 記録モード] 🕡 P.109 を[ビデオ互換オフ]に設定して録画したタイトルは、編集方法を[ビデオモード互換 編集]に設定すると[自動 CM 選択]を選べないことがあります。

録画モードを変更する 録画モード変更


タイトルの録画モードを変更する(ダビング先「HDD → DVD]のみ)



録画モードを変更したい タイトルを選んで決定する




2 [録画モード変更]を選んで決定する



変更したい録画モードを選んで決定する

録画モードは下記から選んでください。



ダビングリストの録画モードを一括して変更する(ダビング先「HDD → DVD]のみ)

1



[次画面へ]を選んで決定する



[録画モードー括変更]を選んで決定する

 ダビング HDD → DVD(ビデオモード) HDD → DVD-RW ビデオモード 録画モードー括変換 ディスク名入力 ファイナライズ 所要時間 00時間14分 ダビング開始 ファイナライズ する ダビングリスト合計 現在のDVD残量

変更したい録画モードを選んで決定する

録画モードは下記から選んでください。



録画モード[高速]

- データコピーなので画質や音質が劣化しません。ダビング所要時間は P.96 をご覧ください。
- [アナログ放送HDD記録モード] (アナログ放送HDD記録モード) (アナログ放送 (アナログ放送 (アナログなど) (アナログな て録画したタイトルを ③ DVD-R/-RW(Video)に高速ダビングできないこと があります。

録画モード[MN]

お好みの録画レベルに変更してダビングします。[マニュアル録画]を[オ ン]に設定しているときのみ選べます。 🕼 P.107 録画レベルを選んで 📾 を押してください。

録画モード[ジャスト]

自動で録画レベルを設定して、セットされているディスクの残量に収ま るように等速ダビングします。 Phddから OVDにダビングするとき のみ選べます。

ディスクバックアップ

ディスク内容をまるごと他の DVD にダビングする



DVD-R/-RW(Video)

ファイナライズ済の®DVD-R/-RW(Video)のディスク内容を、まるごと他の®DVD-RWまたは未使用の®DVD-Rにダ ビングできます。 **②HDD VR/Video(PS)**に高速で一時的に保存してから他の ③ DVD に高速でダビングします。



ホームメニューから[ダビング]→[ディスクバックアップ]を選んで (決定)



[新規にディスクバックアップを開始] を選んで決定する



バックアップ元のディスクをセットする



[開始]を選んで決定する ▶ **(□)**



⇒ 読み出しを中止する



を1秒以上押す



書き込み用のディスクをセットする



4

3

[開始]を選んで決定する

うディスクバックアップ HDD上のバックアップデータを書き込みます。 ディスクの内容は全て上書きされます。 開始しますか?

1714

開始 -

⇒ 書き込みを中止する



- を 1 秒以上押す
- ② DVD-R への書き込みを中止するとディスクが使えなくなります。
- のDVD-RWへの書き込みを中止すると録画および再生ができないディ スクになります。このようなときはディスクを初期化してください。



[中止]を選んで決定する

続けて同じディスクを作成するときは、新しい書き込み用ディスクをセット してから[開始]を選んで (決定) を押してください。

[いいえ]を押すと、[データの書き込みから再開する]からディスクへの書き込 みができます。 (P.95

[はい]を押すと MHDD VR/Video(PS)に保存されているバックアップデータを消去します。



• 録画中はディスクバックアップできません。

いいえ

HDD上にバックアップデータが残っています。 消去するとHDDの残量が増えます。

はい?

消去しますか?

- 同 HDD VR/Video(PS)へ一時的に保存(バックアップ)しているディスク内容 は再生できません。
- バックアップデータを作成するとその分 PhDD VR/Video(PS)の残量が減少 します(目安としては[SP]で最大2時間分減少します)。
- ③ DVD-R から ③ DVD-RW にディスクバックアップしたときはファイナラ イズを解除できません。
- [HD/SD録画(TS)]領域が100%に設定されているときは、ディスクバッ クアップできません。
- DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクはディスクバックアップできません。



書き込み用ディスクについて


- Ver.1.1/1.2の (**DVD-RW** または未使用の Ver.2.0/ 2.1 の (DVD-R をお使いください。
- ② DVD-RWに書き込むと、記録されているすべての内 容が上書きされます。ご注意ください。

データの書き込みから再開する

すでにMHDD VR/Video(PS)にバックアップデータが保存されているときは、MHDD VR/Video(PS)からディスクへのデータ 書き込みから再開します。


- 書き込み用のディスクを セットする
- 2)[データの書き込みから 再開する]を選んで 決定する






[はい]を選んで決定する 🕨 🕞 🕞











5 [中止]を選んで決定する



·続けて同じディスクを作 成するときは、新しい書 き込み用ディスクをセッ トしてから[開始]を選んで (決定) を押してください。



[いいえ]を押すと、(1)か らディスクへの書き込み ができます。

[はい]を押すと MHDD に保存 されているバックアップデー 夕を消去します。

HDD に保存したバックアップデータを消去する

[バックアップデータの消去] を選んで決定する

> 新規にディスクバックアップを開始 データの書き込みから再開する

● バックアップデータの消去


りディスクバックアップ



2

[はい]を選んで決定する ▶ 🕻 🖘 🕞





ディスクバックアップの所要時間

ディスクの種類 バックアップ方向				⑤ DVD-RW Ver.1.2/6x (6倍速記録対応)		♦ DVD-R Ver.2.1/16x
読み出し ③DVD→ 愛 HDD	約12分	約12分	約12分	約12分	約12分	約12分
書き込み ❷HDD→ ⑤DVD	約 60 分	約 30 分	約15分	約10分	約8分	約7分

ディスクによっては、 速度を落として読み出 しまたは書き込みをし ます。

ダビングについての注意

高速ダビング

データコピーすることでダビングします。

- データコピーなので画質や音質が劣化しません。
- 録画モードは変更できません。
- PHDD HD/SD(TS) に録画したタイトルは高速ダビングできません。
- ダビング中に **PHDD** の再生ができます(ただし、所要時間は表示される時間よりも多少長くなります)。また、ダビングが終わったあとカウンター表示の時間が正しく表示されないことがあります。
- 所要時間は下記の表をご覧ください。

高速ダビング所要時間

ディスクの 種類 番類モード	Ver.2.0	(2倍速記錄)	◆ DVD-R Ver.2.0/4x ◆ DVD-RW Ver.1.2/4x ◆ DVD-R DL Ver.3.0/4x (4倍速記錄)	DVD-RW Ver.1.2/6x (6倍速記録)	(8倍速記錄)	DVD-R Ver.2.0/16x Ver.2.1/16x (16倍速記録)
XP	約 60 分	約 30 分	約 15 分	約10分	約8分	約7分
SP	約 30 分	約 15 分	約 7.5 分	約5分	約4分	約 3.5 分
LP	約 15 分	約 7.5 分	約4分	約 2.5 分	約2分	約 1.75 分
EP	約 10 分	約5分	約 2.5 分	約2分	約 1.25 分	約 1.1 分
SLP	約 7.5 分	約4分	約2分	約 1.25 分	約 1.1 分	約1分
SEP	約6分	約3分	約 1.5 分	約1分	約1分	約1分

- 上記の表は、1 時間のタイトルを PHDD から ® DVD にダビングする ときの目安です。
- 実際のダビング所要時間は、ディスク管理情報などを作成するために 条件によってはもう少々時間がかかります。
- 16 倍速記録対応の ③ DVD-R は 最高 12 倍速でダビングします。
- ディスクの状態によっては、16/8/4/2倍速記録対応ディスクでも速度を落としてダビングします。たとえば8倍速記録対応のディスクでも4倍速でダビングすることがあります。
- 未使用ディスクを他の DVD レコーダーで初期化したときは、1 倍速でのダビングになることがあります。

動作確認済みの 16 倍速記録対応 DVD-R ディスク(Ver.2.1/16x)のメーカー

- □ SONY 株式会社
- □ 太陽誘電株式会社(That's)
- □ TDK 株式会社
- □ 日立マクセル株式会社(maxell) (2005年1月現在)
- 上記メーカーにおいても16倍速記録未対応のディスクがあります。で使用するディスクの対応状況についてはディスク発売元にご確認ください。
- 未掲載メーカーのディスクについては、弊社での確認作業が終了しておりません。

動作確認済みの 6 倍速記録対応 DVD-RW ディスク(Ver. 1.2/6x)のメーカー

- □ 日本ビクター株式会社(JVC)
- □ 三菱化学メディア株式会社(MITSUBISHI)
- (2005年1月現在)
- 上記メーカーにおいても6倍速記録未対応のディスクがあります。ご使用するディスクの対応状況についてはディスク発売元にご確認ください。
- 未掲載メーカーのディスクについては、弊社での確認作業が終了しておりません。

等速ダビング

再生しながら録画することでダビングします。

- 録画モードが変更できます。
- 『画質 / 音質設定』 (ア.129-131 の設定は反映されません。
- 所要時間は再生時間と同じです。
- ダビング元より高画質 / 高音質の録画モードを選んでも、画質 / 音質 は向上しません。また、高速ダビングは等速ダビングよりも高画質で ダビングできます。
- ダビング中はタイマー予約録画が実行されません。
- ダビング中に他の操作はできません。

デジタル放送などの「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルをダビングするときの制限

同HDD から ⊕DVD にダビングするとき・

- CPRM 対応 (P.29 の (DVD-R/-RW(VR) にのみダビングできます。
- ダビングしたタイトルは PHDDから消去されます。このため、タイトルが保護されているときはダビングが実行できません。
- 同じタイトルは2回以上ダビングリストに追加できません。

◎ DVD から ⋒ HDD にダビングするとき

ℚDVD から **⋒HDD** にはダビングできません。

ダビングできないとき

MHDD から ♠ DVD にダビングできないとき

- 録画中
- ③ DVD の残量が足りない
- ③ DVD のタイトル数がすでに 99 になっている
- 録画できない ③ DVD がセットされている
- 2 秒未満のタイトル

③ DVD から ☑ HDD にダビングできないとき

- 録画中
- ダビング先が Phdd HD/SD(TS)(Phdd HD/SD(TS)にはダビングできません)
- [VR/ビデオ録画(PS)]領域が 0 %に設定されているとき **() P.118**
- Phod vR/Video(PS)の残量がない(足りないときはできる限り録画します)
- ❷HDDのタイトル数がすでに999になっている
- **⑤ DVD-R/-RW(Video)** のタイトル
- 他機器で作成した ③ DVD(再生中に<PLAY>と本体表示窓に表示されるタイトルなど)
- 12 時間を超えるタイトル
- 2 秒未満のタイトル

● DVD から Ø HDD VR/Video(PS) にダビングするときの制限

- ダビングが始まってから12時間経過したときは、ダビングが自動で停止します。
- 「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルではワンタッチダビングは開始されますが、「1回だけ録画可能」な映像の部分は録画されません。
- ダビングリストを作成して (DVD-R/-RW(VR)からダビングするときの み高速でダビングできます。ただし、「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルは高速でダビングできません(ダビングリストに追加することはできます)。

上記以外にも、他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。

ダビングリストでダビングするときの ディスクの記録方式による制限([HDD → DVD])

○…ダビングできます。 ×…ダビングできません。

ダビング先のディスク 映像の種類	OVD-R/-RW (VR)	(Video)
「1回だけ録画可能」な映像	O ^{*1}	×
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が [ビデオ互換オフ]時に[MN1]~[MN15]、[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時に[MN1]~ [MN11]で録画した16:9(ワイド)の映像	0	○ *2
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	0	○*4
[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のとき [LP]/[MN9]~[MN15]で録画した映像	0	○*3
二カ国語放送が録画されているタイトル	0	○ *5
XP+で録画した映像	○ **3	○ **3
上記以外の録画可能な映像	0	0

- *1 CPRM 対応ディスクにのみダビングできます。
- *2 4:3の映像として等速でダビングされます。
- **3 等速でダビングされます。
- *4 ダビングリストに追加すると、下記のときに映像の横と縦の比率の変 化点でタイトルが分割されます。
 - → [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]時[SP][XP]/[MN16]~ [MN32]で録画した二カ国語放送ではないタイトル
 - → [HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時[SP][XP]/[MN12]~ [MN32]で録画したタイトル
 - → [LPCM]で録画したタイトル
- ※5 等速でダビングされます(どちらか一方の音声しかダビングできません)。
- [HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]で録画したタイトルや、編集方法で 「フレーム編集」を選んだタイトルは、(DVD-R/-RW(Video)に高速ダビング するとチャプターマークやその他の編集位置が多少ずれることがあります。

ダビングリストが消去される条件

- - →新規にダビングリストを作成したとき
 - →ダビングリストのタイトルをすべて MHDD から消去したとき
 - →すべての設定をお買い上げ時に戻したとき
- ♠ DVD から ☑ HDD にダビングするとき
 - →新規にダビングリストを作成したとき
- →ディスクに録画されているタイトルを消去 / 編集したとき
- →ディスクトレイを開けたとき
- →オリジナルとプレイリストを切り換えたとき
- →ディスクをファイナライズしたとき
- →すべての設定をお買い上げ時に戻したとき

MDD VR/Video(PS) に録画したタイトルを O DVD にダビングしたときの チャプターマーク(区切り)について

○…コピーされます。 ×…コピーされません。

ダビングの 方法	ダビング先	ダビング 速度	チャプターマーク のコピー
ワンタッチ ダビング	⊕ DVD	高速のみ	0
	(\$\text{DVD-R/-RW(VR)}	高速	0
ダビング	(Thirthwoldh)	等速	○*7
リスト	A DVD D/ DW/Videe)	高速	0
	⊕DVD-R/-RW(Video)	等速	×*8

- *⁷ 編集箇所が多いとコピーされる位置のずれが大きくなります。
- **8 10分間隔でチャプターマークが入ります。[オートチャプター(DVD ビ デオモード)] (JP P.108 の設定でチャプターマークが入る間隔を設定で きます。
- 1秒以内の間隔のチャプターマークはコピーされないことがあります。
- チャプターマークのコピーされる位置は多少ずれることがあります。
- ② DVD から MHDD VR/Video(PS) にダビングしたときも、チャプター マークはコピーされます。
- MHDD HD/SD(TS)ではタイトルにチャプターマークは入れられません。

ダビングしたときの タイトル名やサムネイル位置について

- タイトル名やサムネイル位置もコピーされます。
- **③ DVD-R/-RW(Video)**にダビングしたときのタイトル名は半角40(全角 20)文字までコピーされます。
- Phod VR/Video(PS)にアナログ放送の番組表から番組名を取得して録 画したタイトルを (DVD にダビングしたときは、タイトルの末尾に [GG]が付いて記録されます(タイトル名を編集したときを除く)。
- コピーされたサムネイル位置は多少ずれることがあります。

ワンタッチダビングできないとき[HDD → DVD]

○…ワンタッチダビングできます。

×… ワンタッチダビングできません(ダビングリストを作成してダビング することはできます)。

ダビング先のディスク	(S) DVD-R/-RW	⊕ DVD-R/-RW
映像の種類	(VR)	(Video)
MDD HD/SD(TS)に録画したタイトル	×	×
「1回だけ録画可能」な映像	×	× *9
[LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD記録モード]が [ビデオ互換オフ]時に[MN1]~[MN15]、[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]時に[MN1]~ [MN11]で録画した16:9(ワイド)の映像	0	×
16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトル	0	×
[HDD記録モード]が[ビデオ互換オフ]のとき [LP]/[MN9]~[MN15]で録画した映像	0	×
二カ国語放送が録画されているタイトル	0	×
XP+で録画した映像	×	×
上記以外の録画可能な映像	0	0

*9 **OVD-R/-RW(Video)** にはダビングできません。




設定を変更する




ホームメニューから[本体設定]を 選んで決定する





移動する。





- ①簡単な操作および選択している項目の内容説明
- ② HDD/DVD の動作状態
- ③ 本体設定画面で主に使うリモコンのボタン

→ ホームメニューを終了する




を押す



再生中などに設定できない項目

変更できない項目は灰色で表示されます。また、本機の状態によって選べる項目が異なります。

何も操作しない状態で約20分が経過すると、自動で設定画面が終了します。すでに決定ボタンを押して設定した項目は有効になります。



決定

項目を決定する



1つ前の画面に戻る

本体設定

ディスク設定

画質/音質設定

時計やチャンネルなど本体に関する設定を変更します。





初期化やファイナライズなど ディスクに関する設定をします。

P.116




画質や音質の設定をします。

P.129-131



基

太



基本/デジタル放送/アナログ放送/映像出力/音声入力/音声出力/言語/録画/再生/

時計合わせ

メニュー 設定項目

本体設定

[西暦]→[月]→[日]→[時]→[分]→[自動時刻設定] の順に 設定します。 定 を押すと時計が動作します。「自動時刻 設定」については **準備ガイド P.27** をご覧ください。

■ はお買い上げ時の設定です。

● 省エネ

待機時の消費電力を低減する設定をします。

FL表示

電源がオフのときに本体表示窓に時計などを表示 する、または表示しないを設定します。

■ オン:表示します(時計などを表示します)。

□ オフ:表示しません(<AUTO>と<</p>
を除く)。

デジタル放送アンテナ出力

電源がオフのときに本機の地上デジタルまたは BS/110度CSアンテナ出力(テレビへ)端子から 信号を出力する、または出力しないを設定しま す。

オン:

本機の地上デジタルまたはBS/110度CSアンテ ナ出力(テレビへ)端子に地上/BS/110度CSデジ タルチューナー内蔵テレビを接続しているときに選 びます。常に本機の地上デジタルまたはBS/110 度CSアンテナ出力(テレビへ)端子から信号を出力 します。

□ オフ:

本機の地上デジタルおよびBS/110度CSアンテナ 出力(テレビへ)端子の両方に何も接続していないとき に選びます。電源がオフのときは信号を出力しませ ho


● 気がきくナビ設定

各種情報や操作ガイド画面を自動で表示する、ま たは自動で表示しないを設定します。

■ 0 オン:自動で表示します。

□ オフ 00:自動で表示しません。

例. PHDD の残量が少ないとき



[オフ]に設定しても画面右下に€」が表示され ているときは、 を押して各種情報や操作ガ イド画面を参照できます。

セットアップナビ

本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をしま す。 (原) 準備ガイド P.24

HDD 記録領域

P.118

基本

メニュー 設定項目

● 設定リセット



- [設定リセット]を実行しても録画予約や **② HDD** に録画されているタイトルは残ります。
- [設定情報]をお買い上げ時の設定に戻しても下記の設定は残ります。

 - → HDD 記録領域 (F) P.118
 - → デジタル放送HDD記録モード **P.109**
 - → 自動録画優先順位 (F) P.109
- リセットしてお買い上げ時の設定に戻った 内容は元に戻せません。
- すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す ときは (ア P.135 をご覧ください。

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

設定情報:

[本体設定] P.99-116 および[画質/音質設定] P.129-131 で設定した内容をお買い上げ時の設定 に戻します(リモコンモード P.133 も[レコーダー] に戻ります)。

□ 個人情報:

下記の項目をお買い上げ時の状態に戻します。本機を譲渡または廃棄するときに必ず実行してください。

- お知らせメッセージ (アP.25)
- 購入記録 (F) P.24
- 地上デジタル放送のチャンネル設定 (ア P.119)
- [リモコンキー設定] (FP.121)
- [お好みチャンネル設定] **() P.122**
- データ放送関連情報
- 1 登録した暗証番号を入力して を押す すでに暗証番号が登録されているときのみ表示 されます。 F.110
- 2 [はい]を選んで 🗪 を押す

● 居住地域設定

天気情報や緊急警報放送を見るときの地域を設定 します。



[郵便番号]と[地域設定]は両方設定してください。

□ 郵便番号

1 数字ボタン(① ~ ⑩ ₀)で入力して ◆ ◆ を押す [0]を入力するときは ⑩ 。を押します。



2 でお住まいの地域または最寄りの地域を選んで s を押す

● 地上デジタルチャンネル設定

₹ P.119

BS/CS アンテナ電源

本機とBS/110度CS デジタルアンテナを直接接続したときに設定します。常に本機からBS/110度CS デジタルアンテナに電源が供給されます。

■ オフ:

□ オン:

本機と BS/110 度 CS デジタルアンテナを接続していない、またはマンションなどの共同受信システムと接続したときに設定します。

連動:

本機と BS/110度 CS デジタルアンテナを直接接続したときに設定します。下記のいずれかの条件を満たしているときのみ BS/110度 CS デジタルアンテナに電源が供給されます。

- 本機の電源がオンのとき
- 本機の電源がオフになっていて、テレビから本機 のBS/110度CSデジタルアンテナ出力端子に 電源が供給されているとき

デジタル放送

メニュー		設定内容 ■ はお買い上げ時の設定です。
	● アンテナ合わせ	₹ P.120
デジタル放送	● リモコンキー設定	₩ P.121
夕儿	● 番組表設定	₩ P.11
放	● お好みチャンネル設定	₩ P.122
区	● 自動アップデート	₩ P.123
	● 自動チャンネル設定	□ オートスキャン P.125□ 一括チャンネル設定 P.125
	● 個別チャンネル設定	₹ P.126
アナロ	● 番組表設定 ● P.14 番組表を取得するチャンネルと時刻を設定します。 通常は本機が自動で取得しますので設定する必要は	■ 自動 □ 手動
ログ放送	ありません。ホスト局の都合によって変更があった ときのみ手動で設定します(間違って設定すると番組 表が使えなくなることがあります)。	[手動]に設定したあとに番組表を受信すると [自動]に戻ります。
	● 番組表受信感度 番組表を受信するときの感度を切り換えます。受信が不安定なときのみ[高い]に設定します。症状が改善されないときは[通常]に戻してください。	■ 通常 □ 高い
	● 接続テレビ お使いのテレビに合わせてテレビ画面の横と縦の 比率(アスペクト比)を設定します。	□ 4:3:従来サイズのテレビと接続したときに選びます。■ 16:9:ワイド(16:9)テレビと接続したときに選びます。
	● 接続テレビ D端子 お使いのテレビに合わせてD1/D2/D3/D4映像出力端子から出力される映像信号を切り換えます。	□ D1 (525i/480i)□ D2 (525p/480p)□ D3 (1125i/1080i)□ D4 (750p/720p)
映像出力		このようなときは本体の ■停止ボタン を押しながら ▶再 lます。このとき、[プログレッシブ出力] ③ P.102と[画素数] す。
	● 接続テレビ S端子S1/S2映像出力端子から出力される映像信号を切り換えます。	□ S1: 16:9の映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でフルモードに切り換わります。 ■ S2: S1の機能に加えて、4:3 レターボックスの映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でズームモードに切り換わります。

映像出力

メニュー 設定項目

プログレッシブ出力

MDD VR/Video(PS)に録画したタイトルや ⑤ DVD のタイトルを再生するとき、またはアナログ放送や 外部機器の映像を視聴するときにD1/D2/D3/D4 映像出力端子から出力される映像信号を切り換えま す。[接続 TV D端子] (P.101 を [D]] に設定してい るときは[オフ(インターレース)]になります。

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

■ オフ(インターレース):

プログレッシブ映像信号に対応していないテレビま たはプロジェクターのときに選びます。

□ オン(フル):

プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまた はプロジェクターのときに選びます。

□ オン(ノーマル):

「プログレッシブ(フル)]に設定しているときに、4:3 映像が横長に表示され、テレビ側で正しく縦横比に 切り換えられないときに選びます。



- プログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているとき「オン(フル)]または「オン(ノーマル)] に設定すると映像が映らなくなります。このようなときは、本体の**■停止ボタン**を押しながら**▶再生ボ タン**を押してください。[オフ(インターレース)]に切り換えられます。このとき、[接続テレビ D端子] (F.101 と[画素数] (F.111 の設定もお買い上げ時の設定に戻ります。)
- [オン(フル)]または[オン(ノーマル)]に設定しているとき、映像が不自然に見えることがあります。このと きは「画質設定」(P.131 の[ピュアシネマ]の設定を切り換えてください。

ワイド映像出力設定

お使いのテレビが従来サイズ(4:3)のときに、16: 9の映像の見えかたを設定します。

本機の設定	レターボックス	パンスキャン
映像の見えかた	16:9の映像 4:3の映像	16:9の映像 4:3の映像

■ レターボックス:

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9 の映像を再現する方式で見たいときに選びます。

□ パンスキャン:

16:9の映像の左右をカットして4:3の画面全体に 映し出す方式で見たいときに選びます。



PHDD VR/Video(PS) または **QDVD** に録画した 16:9の映像を等速ダビングするときは、ここで の設定が有効になります。

● 外部音声

本機の入力1~3端子またはDV入力端子に接続 した外部機器の入力音声を選びます。

■ ステレオ:

左右のスピーカーから音声を出力します。

二カ国語:

主音声と副音声を切り換えて出力します。



音声入力



- 外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声/副音声)の映像を録画するときは、必ず[二カ国語] を選んでください。[ステレオ]を選んでいると再生したときに2つの音声(主音声/副音声)が重なって 聞こえます。
- [二カ国語]に設定して外部機器からの映像を録画するときは[二カ国語時記録音声] (P.103の設定が 必要なことがあります。


メニュー 設定項目

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

二力国語時記録音声

二カ国語放送を録画するときの音声を選びます。





下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。記録する音声をあらかじめ選んでください。

- 録画先が MHDD VR/Video(PS) で録画モードが[LPCM]に設定されているとき
- 録画先が (DVD-R/-RW(VR)で録画モードが[LPCM]に設定されているとき
- 録画先が (DVD-R/-RW(Video)のとき
- 録画先が → HDD VR/Video(PS) で[アナログ放送 HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン]に設定されているとき

音声入力

OV 入力音声

本機にデジタルビデオカメラの映像を取り込むと きの音声を選びます。 ステレオ 1 とステレオ 2の 比率を設定します。

デジタルビデオカメラの音声がサンプリング周波 数 32 kHz、量子化 12 bit のときに働く機能で す。 (JP P.56

■ ステレオ 1

- □ ステレオ 2
- Mix(ステレオ 1 75 %)
- Mix(ステレオ 1 50 %)
- Mix(ステレオ 1 25 %)

入力 1 音声レベル 入力2音声レベル 入力3音声レベル

本機の入力(1~3)端子に接続した外部機器から 入力される音声のレベルを調整します。

-6dB~+6dB(3dBごと)の範囲で調整できます(お 買い上げ時: OdB)。ただし、受信しているテレビ番組 から入力される音声のレベルは調整できません。

Dolby Digital 出力

本機と光デジタルケーブルで接続しているAVア ンプがドルビーデジタル音声に対応していないと き は[Dolby Digital → PCM]を選びます。

Dolby Digital :

ドルビーデジタル信号を出力します。

Dolby Digital → PCM :

ドルビーデジタル信号をリニアPCM信号に変換し て出力します。

音声出力

DTS 出力

本機と光デジタルケーブルで接続しているAVア ンプがDTS音声に対応していないときは[オフ]を 選びます。

オン:

DTS 信号を出力します。

□ オフ:

DTS信号を出力しません。ただし、DTS CDでは、 常に DTS 信号が出力されます。



DTS に対応していないアンプに接続しているときに[オン]を選ぶと異音が出ることがあります。このとき、 スピーカーを破損したり耳に悪影響を及ぼす恐れがあります。DTSに対応していないアンプに接続するとき は必ず[オフ]を選んでください。

メニュー 設定項目 設定内容 はお買い上げ時の設定です。 96 kHz PCM 出力 □ 96 kHz: 本機と光デジタルケーブルで接続しているAVア 96 kHzの信号を出力します。HDMI対応テレビと接 ンプが96 kHzリニアPCM音声に対応している 続しているときは、48 kHzに変換して出力します。 ときは[96 kHz]を選びます。 96 kHz → 48 kHz : 96 kHzの信号を48 kHzに変換して出力します。 MPEG 出力 MPEG: 本機と光デジタルケーブルで接続しているAVア MPEG 音声を出力します。 音声出力 ンプが MPEG 音声に対応しているときは MPEG → PCM : MPEG 音声信号をリニア PCM 信号に変換して出力 「MPEG1を選びます。 します。 AAC 出力 AAC: 本機と光デジタルケーブルで接続しているAVア AAC音声を出力します。 ンプが AAC 音声に対応しているときは[AAC]を ■ AAC → PCM: AAC音声信号をリニアPCM信号に変換して出力し 選びます。 ます。 □ 自動: AAC 2ch 音声のときにはリニア PCM 信号に変換して出 力します。それ以外のときには AAC 音声を出力します。 DVD 音声言語 ■日本語 ②DVD-Video の音声言語を変更します。 □ 英 語 ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ □ その他 (F) P.106 とがあります。 ■ DVD 字幕言語 ■ 日本語 ® DVD-Video の字幕言語を変更します。 □ 英 語 ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ □ その他 ● P.106 とがあります。 DVD 自動言語設定 ■ オン: ♠ DVD-Video の音声や字幕を自動で選びます。 [DVD音声言語]と[DVD字幕言語]で選んでいる言 語が同じで、さらに「DVD字幕表示]が「オン]のとき 有効となります。たとえば[日本語]を選んだときは、 一般の洋画 (DVD-Video では、音声がオリジナル言 語、字幕が日本語になります。また、邦画 ® DVD-Video では、音声が日本語、字幕がオフになります。 □ オフ:

音声が[DVD 音声言語]、字幕が[DVD 字幕言語]で

選んでいる言語になります。

メニュー 設定項目

言語

DVD メニュー言語

③ DVD-Videoのディスクメニューに表示する言語 を変更します。

ディスクによっては選んだ言語に変更されないこ とがあります。

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

■ 字幕言語に連動:

[DVD 字幕言語]で選んでいる言語でディスクメ ニューを表示します。

□ 日本語:

日本語でディスクメニューを表示します。

□ 英 語:

英語でディスクメニューを表示します。

□ その他: P.106

■ DVD 字幕表示

(3) DVD-Video の字幕を表示する、または表示しな いを設定します。

オン:

字幕を表示します。

□ オフ:

字幕を表示しません。ただし、@DVD-Videoの中に は強制的に字幕を表示するディスクもあります。

□ アシスト字幕:

アシスト字幕を表示します。ただし、アシスト字幕が ディスクに収録されていないときは表示されません。

● デジタル放送字幕表示

デジタル放送で字幕がある番組、または MHDD HD/SD(TS) に録画した字幕のあるタイトルを視聴 するときの字幕表示を設定します。

□ 日本語優先:

日本語字幕があるときは日本語字幕を表示します。

□ 外国語優先:

外国語字幕があるときは外国語字幕を表示します。

■ オフ:

字幕を表示しません。

○ デジタル放送文字スーパー表示

デジタル放送で文字スーパーがある番組、または MHDD HD/SD(TS)に録画した文字スーパーのある タイトルを視聴するときの文字スーパー表示を設 定します。

■ 日本語優先:

日本語の文字スーパーがあるときは日本語の文字 スーパーを表示します。

□ 外国語優先:

外国語の文字スーパーがあるときは外国語の文字 スーパーを表示します。

□ オフ:

文字スーパーを表示しません。

[その他]を選んだとき(言語を設定する)

136 言語の中から言語を選ぶことができます。 (ア 下記)







2 [言語]を選んで決定する



→ 番号で言語を選ぶ

数字ボタン(\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc で番号を入力して \bigcirc を押す

[0]を入力するときは 🕡 を押します。

言語コード表

言語名(言語コード),番号

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el), 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am) 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218

Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), **0401** Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu) 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), **0615** Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (ad), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919

Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks) 1119 Kurdish (ku), 1121 Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (ln), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (It), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405

Norwegian (no), 1415

Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908 Sinhalese (si). 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005

Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

メニュー 設定項目

マニュアル録画モード

録画先が → HDD VR/Video(PS)または → DVDのときは、 6 つの録画モード([XP]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]/ [SEP])に加えて、[MN1]~[MN32]、[LPCM]*、 [XP+](34段階)からお好みの録画レベルを選べます。 ※音声がリニア PCM (P.155 で記録されます。

録画レベル	り 録画時間		解像度	
	⊘ HDD		HDD VR/Video(PS)	HDD VR/Video(PS
	♠DVD-R/-RW	ODVD-R DL	ビデオ互換オフ	ビデオ互換オン
	(1層ディスク)	(2層ディスク)	♦ DVD-R/-RW(VR)	♦ DVD-R/-RW(Video
MN1	803分	1440分		
MN2	720分	1292分	352×240	352×240
MN3 SEP	600分	1077分		
MN4 SLP	480分	861分		
MN5	420分	754分		
MN6 EP	360分	646分		
MN7	300分	538分	352×480	
MN8	270分	484分	33277400	
MN9 LP	240分	431分	480×480	352×480
MN10	230分	413分		
MN11	220分	395分		
MN12	210分	377分	544×480	
MN13	200分	359分		
MN14	190分	341分		
MN15	180分	323分		
MN16	170分	305分	720×480	720×480
MN17	160分	287分		
MN18	150分	269分		
MN19	140分	251分		
MN20	130分	233分		
MN21 SP	120分	215分		
MN22	110分	197分		
MN23	105分	188分		
MN24	100分	179分		
MN25	95分	170分		
MN26	90分	161分		
MN27	85分	153分		
MN28	80分	144分		
MN29	75分	135分		
MN30	70分	126分		
MN31	65分	117分		
MN32 XP	61分	111分		
LPCM	61分	111分		
XP+	41分	75分		

- 録画時間は12 cm片面未使用ディスクの容量を4.7 GB(1層ディ スク)または8.5 GB(2層ディスク)として算出した場合の目安です。
- 画質が大きく変わる録画レベルの境界を線で示しています。



録

画



で[MN]を選んだとき

テレビ画面に下記が表示され ているときに で録画レベル を変更できます。



設定内容

はお買い上げ時の設定です。

□ オン(設定画面へ):


録画モードに[MN]が追加され、[MN1]~[MN32]お よび「LPCM1、「XP+1から録画レベルを選べます。

1 () で録画レベルを選ぶ

[™] を押すたびに下記のように切り換えられます。 $[MN3] \leftarrow [MN4] \leftarrow [MN6] \leftarrow [MN9] \leftarrow [MN21]$ \leftrightarrow [MN32] \leftrightarrow [LPCM] \leftrightarrow [XP+]

→ 録画する前に画質を確認する







[XP+]では録画先にかかわらず、約15 Mbps の録画レートでプレビューされます。



2 画質を確認したあとに 寒 を押す

録画レベル設定画面に戻ります。



デジタル放送を視聴しているときは画質を確 認できません。

② 録画レベルを決定して *** を押す



■ オフ:

[XP]/[SP]/[LP]/[EP]/[SLP]/[SEP]から録画モー ドを選びます。



- [デジタル放送 HDD 記録モード]を[HD/SD 録画 (TS)固定]に設定してデジタル放送を録画するとき は、マニュアル録画モードに切り換えられません (録画モードは[DR]になります (JP P.27)。
- [LPCM]以外に設定したときは音声がドルビーデ ジタルで記録されます。
- [MN6]と[MN7]の境界で音質が変わります。
- VBR(可変ビットレート)制御*1で録画されるた め、映像によって録画時間が変わります。録画時 間は目安としてお考えください。
- *1 Variable Bit Rate 制御の略で、動きの速い部分 や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映 像には符号量を多く割り当て、逆の場合には少な く割り当てるというようにビットレート(一定時 間に転送する符号量)を可変で制御することです。



録画モード[XP+]

同HDD VR/Video(PS) に最高画質(約 15 Mbps の録画レート)で録画して再生できます。

- 録画先が @ DVD-R/-RW で録画モードを[XP+]に設定したときは、[MN32]で録画されます。
- [XP+]で録画した → HDD VR/Video(PS) のタイトルを → DVD-R/-RW にダビングするときは等速ダビングになります。
- [XP+]を選んでいるときは[アナログ放送 HDD 記録モード] 🥡 **P.109** が設定できません。



メニュー 設定項目

● ジャスト録画 ⑤ DVD-R/-RW

(® DVD-R/-RWの残量が不足していると予約してい る番組を最後まで録画できないことがあります。 [オン]に設定すると自動で録画レベルを変更して、 セットされている @ DVD-R/-RWの残量に収まるよ うに録画します。録画レベルが[MN1]でも収まら ないときは、あらかじめ設定していた録画レベル で MDD VR/Video(PS)に録画します(「おたすけ録 画」 (FP P.49)。

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

□ オン:

ジャスト録画機能が働きます。

オフ:

ジャスト録画機能が働きません。

● サムネイル設定

ディスクナビに表示するサムネイル画面(タイトル の小画面)の取り込み位置を変更します。サムネイ ル画面をお好みの場面に変更することもできま す。 (JP P.79

■ 0秒:

録画を始めたときの映像をディスクナビに表示します。

録画を始めてから30秒後の映像をディスクナビに 表示します。

□3分:

録画を始めてから3分後の映像をディスクナビに表 示します。

オートチャプター

トルに自動で入る区切り(チャプターマーク)を設 定します。



デジタル放送を MHDD HD/SD(TS) に録画す るときは、タイトルに区切り(チャプター マーク)を入れられません。

録 画

DVD VR E- F/HDD

番組の音声(モノラル/ステレオ/二カ国語)の切り 換わりに合わせて、自動でタイトルに区切り(チャ プターマーク)が入ります。 **() P.72**



DV取り込み画面でDV入力端子から入力さ れた映像では、テープの日付または時刻情 報の切り換わりに区切りを入れます。

■ オン:

音声の切り換わりに連動してタイトルに区切りが入 ります。区切りは多少ずれることがあります。ステ レオ放送の番組ではCM部分に区切りは入りません。

□ オフ:

タイトルに区切りが入りません。

DVD ビデオモード

♠ DVD-R/-RW(Video)

タイトルに自動で区切り(チャプターマーク)が入 る間隔を設定します。区切りが入る時間は目安で す。設定した時間と多少ずれることがあります。 高速ダビングしたときは HDD VR/Video(PS)の任 意の位置に入れた区切りがコピーされます。詳し くは P.97 をご覧ください。

- □ 区切りなし:区切りが入りません。
- 10分:約10分ごとに区切りが入ります。
- □ 15分:約15分ごとに区切りが入ります。

DVD-RW 自動初期化

未使用の®DVD-RWをセットしたときに自動で初 □ ビデオモード:ビデオモードで初期化します。 期化するモードを選びます。

- **VRモード**: VRモードで初期化します。

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

● デジタル放送 HDD 記録モード ØHDD

□ HDD に録画するときの方法を選びます。

予約録画

デジタル放送を**PHDD**に予約録画するときの方法を選びます。

■ HD/SD 録画(TS)固定:

デジタル放送を[HD/SD 録画(TS)]で録画します。 録画先は **MHDD HD/SD(TS)** になります。 **(F) P.26**

■ VR/ ビデオ録画(PS)固定:

デジタル放送を[VR/ビデオ録画(PS)]で録画します。 録画先は **PHDD VR/Video(PS)** になります。 **P.26**

□ 固定しない:

予約入力画面で設定するときに選びます。 (F.42)

手動録画

デジタル放送を**PHDD**に手動で録画するときの方法を選びます。

■ HD/SD 録画(TS)固定:

デジタル放送を[HD/SD 録画(TS)]で録画します。 録画先は **MDD HD/SD(TS)** になります。**F.26**

□ VR/ ビデオ録画(PS)固定:デジタル放送を[VR/ビデオ録画(PS)]で録画します。

テンタル放送を[VR/ヒテオ録画(PS)] C録画します。 録画先は**②HDD VR/Video(PS)** になります。 **▼ P.26**

録画



録画モードが[XP+]になっているときは[アナログ放送 HDD 記録モード]を設定できません。

■ ビデオ互換オン:

愛HDD VR/Video(PS)から **® DVD-R/-RW(Video)**へ高速 でダビングできるフォーマットで録画します。二カ 国語放送を録画するときは、[二カ国語時記録音声] **☞ P.103** で設定した音声のみが記録されます。

□ ビデオ互換オフ:

二カ国語放送の主音声と副音声を同時に記録できます。音声を切り換えて再生できます。

● 自動録画優先順位

自動録画で同時刻に録画が重なったときに、どの 放送の番組を優先して録画するか設定します。 1 こで設定したい放送を選んで ○ で優先順位を設定する。



2 決定 を押す

● ポーズモード

一時停止しているときの映像の状態を切り換えます。



ディスクによっては[フィールド]を選んでいても[フレーム]と同じ映像になることがあります。

□ フィールド:

映像のブレをなくします。

□ フレーム:

映像はブレることがありますが、鮮明な映像を見られます。

■ 自動:

再生しているディスクに合わせて[フィールド]と[フレーム]を自動で切り換えます。

再生

シームレス再生



編集内容によっては[シームレス再生]しない ことがあります。

設定内容 □ オン:

編集作業などでできた映像のつなぎ目を滑らかに再生 します。ただし、映像のつなぎ目が多少ずれることが

あります。また、音声がとぎれることがあります。

はお買い上げ時の設定です。

オフ:

映像のつなぎ目で一瞬再生が一時停止したように見 えますが、映像のつなぎ目はずれません。

■ アングルマーク表示 ⑤ DVD-Video

◯₁ (アングルマーク)を表示する、または表示し ないを設定します。

■ オン:テレビ画面に ²⁰4 を表示します。

□ オフ: テレビ画面に [∞] を表示しません。

● 暗証番号登録

デジタル放送では、視聴できる年齢や購入金額の 上限などを設定して視聴する番組を制限できま す。制限した番組を見るとき、または「DVD 視聴 制限] (FP.111 を設定するときに入力する暗証番 号を登録します。すでに暗証番号が登録されてい るときは[暗証番号変更]が表示されます。

1 数字ボタン(1 ~ 10)で入力して № を押す [0]を入力するときは 🕡 を押します。



(2) 登録した暗証番号を再入力して 🗪 を押す



暗証番号を忘れてしまったときは、有料放送の放送局(WOWOWやスターチャンネルなど)までご連絡 ください。放送局で暗証番号を消去します。暗証番号の消去には手数料がかかります。 または、お買い上げ時の設定に戻して再度暗証番号を登録してください(暗証番号だけでなくすべての 設定がお買い上げ時の設定に戻ります)。 (アP.135)

PPV 購入制限

PPV(ペイ・パー・ビュー)番組を購入するときに、 暗証番号を入力する、または入力しないを設定し ます。

1 登録した暗証番号を入力して 📧 を押す



2 4 b で設定を変更して ^{★定} を押す

■ オフ:暗証番号を入力しないで購入します。

□ オン:暗証番号を入力して購入します。

○ デジタル放送視聴年齢制限

デジタル放送の番組の視聴制限年齢を設定しま す。

1 登録した暗証番号を入力して 🗷 を押す



- **2 4 か** で設定を変更して [★] を押す
 - オフ: 視聴制限年齢を設定しません。
 - □ [4歳]~[19歳]:

番組ごとに決められた視聴制限年齢がここで 設定した年齢よりも高いときに、暗証番号の 入力が必要になります。

視聴制限

聴制

限

Н

 D

M

出力

■ DVD 視聴制限 ⑤ DVD-Video

暴力シーンなどを含む (DVD-Video には、視聴制限 のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャ ケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルを ディスクのレベルより小さく設定しておくと、これ らのディスクの視聴を制限できます。

国/地域コード表

国/地域名,入力コード,国/地域コード 国/地域名,入力コード,国/地域コード

アメリカ, **2119, us** アルゼンチン, **0118, ar** イギリス, **0702, gb** イタリア, **0920, it** インド, **0914, in** インドネシア, **0904, id** オーストラリア. 0121, au オーストリア, **0120, at** オランダ, **1412, nl** カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール, **1907, sg** スイス, 0308, ch スウェーデン, 1905, se スペイン, **0519, es** タイ, 2008, th 台湾, 2023, tw

チリ. 0312, cl デンマーク, **0411, dk** ドイツ, **0405, de** 日本, 1016, jp ニュージーランド, 1426, nz ノルウェー, 1415, no パキスタン, **1611, pk** フィリピン, 1608, ph フィンランド, **0609, fi** ブラジル, **0218, br** フランス, 0618, fr ベルギー, **0205, be** ポルトガル, **1620, pt** 香港. 0811. hk マレーシア, **1325, my** メキシコ, 1324, mx ロシア, 1821, ru

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

□ レベル変更(お買い上げ時:オフ)

1 登録した暗証番号を入力して 🕦 を押す 視聴制限:レベル変更 暗証番号 オフ

2 () でレベルを変更して ** を押す

□ 国 / 地域コード(お買い上げ時: ip1016)

1 登録した暗証番号を入力して *** を押す



2 つりで国/地域コードを選んで 寒 を押す 数字ボタン(\bigcirc 0)で番号を入力しても国 コードを選べます([0]を入力するときは 100 を押 します)。『国/地域コード表』**(ア左記**をご覧くだ

● 画素数

中国, 0314, cn

HDMI出力端子から出力される映像信号の画素数 を切り換えます。通常は接続する機器に合わせて 自動で設定されます。

- □ 1920 × 1080i 固定: 1080i で出力します。
- □ 1280 × 720p 固定: 720p で出力します。
- □ 720 × 480p 固定: 480p で出力します。
- □ 標準: 画素数を切り換えないでそのまま出力します。



- [1920 × 1080i 固定]または[1280 × 720p 固定]に設定すると、SD(標準画質)のときに「アップス ケーリング機能しが働きます。
- 設定が合っていないと映像が映らなくなります。このようなときは本体の■停止ボタンを押しながら▶ **再生ボタン**を押してください。接続した機器に合わせた設定に切り換えられます。このとき、「プログレッ シブ出力] (P.102 と[接続テレビ D端子] (P.101 の設定もお買い上げ時の設定に戻ります。
- 音声はリニア PCM の2 チャンネルで出力します。ドルビーデジタル 🕼 P.154、MPEG-2 AAC P.155 の音声もリニア PCM の 2 チャンネルに変換して出力します(DTS P.155 の音声は 出力されません)。

4:3 映像出力

HDMI 出力端子から出力される4:3の映像信号 を切り換えます。通常は接続する機器に合わせて 自動で設定されます。

□ フル:

HDMI対応テレビまたはプロジェクターのときに選 びます(HDMI 対応機器と接続しているときに選び ます)。

□ ノーマル:

「フル」に設定しているときに、4:3の映像が横長 に表示されることがあります。このような映像の横 と縦の比率をテレビ側で正しく切り換えられないと きに選びます。



Н \Box M ı 出

メニュー 設定項目

カラー

HDMI出力端子から出力される映像の方式を選び ます。通常は接続する機器に合わせて自動で設定 されます。



接続した機器によっては、[カラー]の設定 を切り換えたときに正しく映像が映らない ことがあります。このようなときは、接続 した機器側で RGB/ 色差の入力を切り換 える(切り換えができる機器のみ)、または 正しく映像が映る設定に戻してください。

お使いの電話回線の種類がわからないとき

は[自動]に設定してください。

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

□ RGB フルレンジ:

色のりが良くなり、黒色が沈みます。色あいが薄い とき、黒色が浮いているときに選びます。

RGB:

[RGB フルレンジ]に設定すると色が濃く、黒が沈 みすぎてしまうときに選びます。

□ 色差:

色差(8bit)フォーマットで伝送されます。HDMI対 応テレビと接続したときの標準設定です。

● 電話回線

デジタル放送では有料放送の料金管理や視聴者参 加番組との通信に電話回線を使います。電話回線 を接続してから (準備ガイドP.18 設定してくだ さい。

ダイヤル種別

自動:

電話回線のテストをすると、自動的に電話回線が設 定されます。

□ トーン:

トーン回線のときに設定します。

20pps:

20pps のダイヤル回線のときに設定します。

10pps:

10pps のダイヤル回線のときに設定します。

外線発信番号

■ なし:

外線にかけるときO発信などをしていないときに選 びます。

\square (0 \sim 9):

外線にかけるときにO発信などをしているときはそ の番号を設定します。

発信者番号通知

設定しない:

何も付けずにダイヤルします。

□ 通知しない(184):

[184]を付けてダイヤルします(相手に電話番号を通 知しません)。

□ 通知する(186):

「186」を付けてダイヤルします(相手に電話番号を 通知します)。

電話会社番号

マイラインプラスで契約している電話会社とは別の 電話会社を利用するときに設定します。

数字ボタン(1 ~ 10,)で入力して 🕦 を押す

[0]を入力するときは 🕠 を押します。

通信

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

マイラインプラス



[電話会社番号] (アP.112を設定していないと きは[マイラインプラス]を設定できません。

解除しない:

マイラインプラスで契約している電話会社を利用す るときに選びます。

□ 解除する(122):

マイラインプラスで契約している電話会社を利用し ないときに選びます。

ポーズ付加

[発信者番号通知]、「マイラインプラス]、「電話会社番 号]、電話番号の間にポーズ(3秒)を入れる、または ポーズを入れないを設定します。

■ しない:ポーズ(3秒)を入れません。

□ する:ポーズ(3 秒)を入れます。

回線接続テスト

ダイヤルトーン(ダイヤル可能な状態を示す発信音) を検出して、電話回線が正しく設定されているか 確認します。電話料金はかかりません。

テスト結果が表示されます。「電話回線の接続に失敗 しました。」と表示されたときは、電話回線の接続 『準備ガイドP.18 を確認して、[本体設定]の[電話回 線] **P.112** で設定してください。

センター接続テスト

通

信

実際に電話をかけてつながるか確認します。成功 すると、全国一律、約10円の電話料金がかかりま す(2005年6月現在)。

テスト結果が表示されます。「電話回線の接続が失敗 しました。」と表示されたときは、電話回線の接続 『準備ガイドP.18 を確認して、[本体設定]の[電話回 線] **P.112** で設定してください。

ネットワーク設定

[PC・ケータイ予約] P.50 やソフトウェアを更新

IPアドレス自動取得

ブロードバンドルーターやルーター機能付きブ ロードバンドモデムをお使いのときは、通常IPア ドレスを自動で取得できます。

- する:IPアドレスを自動で取得します。
- □ しない:下記の項目を手動で入力します。
 - IPアドレス サブネットマスク
 - デフォルトゲートウェイ



② 数字ボタン(① ~ 10 ₀)で入力して ★章 を押す [0]を入力するときは 🕡 を押します。



DNS アドレス自動取得

ブロードバンドルーターやルーター機能付きブロードバンドモデムで DHCP 機能が使えるときは、通常 DNS サーバーアドレスを自動で設定できます。



[IPアドレス自動取得] (IPアドレス自動取得] (IPアドレス自動取得]も に設定すると、[DNSアドレス自動取得]も [しない]に設定されます。

設定内容

- はお買い上げ時の設定です。
- **する**: DNS アドレスを自動で取得します。
- □ しない:下記の項目を手動で入力します。
 - DNS(プライマリ)
 - DNS(セカンダリ)





🌓 で項目を選ぶ




2 数字ボタン(つ ~ ①₀)で入力して を押す [0]を入力するときは ①₀ を押します。

プロキシサーバー設定

プロバイダーからの指定があるときのみプロキシを設定します。

- 使用しない:プロキシサーバーを使用しません。
- □ 使用する:プロキシサーバーを使用します。
 - (1) 《 ♪ で[サーバー指定方式]を選ぶ



② [IPアドレス]のとき

数字ボタン(\bigcirc ~ \bigcirc 。)で入力して \bigcirc を押す [O]を入力するときは \bigcirc を押します。

[サーバー名]のとき

☞ を押して文字で入力する

文字の入力方法は P.78 をご覧ください。

(1) (1) ~ (1) (1) ○ (1) (1) ○ (1) (1) ○ (1) (1)(1) ○ (1) (1) ○ (

[0]を入力するときは 🕡 を押します。

ネットワーク情報表示

ネットワーク設定の一覧を表示します。

ネットワーク情報表示 MACアドレス IPアドレス サブネットマスク デフォルトゲートウェイ DNS(ブライマリ) DNS(セカンダリ)

テスト

通信

応用設定

メニュー 設定項目

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

PC・ケータイ予約設定

電子メールで録画予約するための設定をします。

P.50



本機が電子メールを受信するときは、電源 がオンになり本体から動作音がします(本 文表示窓に <MAIL> と表示されます)。

メールアカウント設定

メールアカウント設定	定	
ユーザー名	未設定	入力
パスワード	未設定	入力
メールアドレス	未設定	入力
POP3サーバー名	XXX.XXX	入力
SMTPサーバー名	XXX.XXX.XX	入力
APOP認証	オフ	
	確定	

1 😩 で項目を選んで 🚳 を押す

2) 文字を入力して 📾 を押す 文字の入力方法は (FP.78 をご覧ください。

(3) こで[APOP認証]にカーソルを移動して (4) で [オン]または[オフ]を選ぶ


ユーザー認証のAPOPを使用するときは「オン]に設 定します。メールサーバーの管理者やプロバイダの 指示に従って設定してください。

🚺) [確定]を選んで 💀 を押す

予約設定

通

信



1 😩 で[PC・ケータイ予約]にカーソルを移動し て《》で設定する

■ オフ:

予約メールを受信しません。

□ [30 分間隔]/[60 分間隔]/[90 分間隔]/ [120分間隔]/[180分間隔] 設定した間隔で予約メールを確認します。

2 💲 で[メールキーワード]にカーソルを移動して

寒 を押す

3 文字を入力して 📾 を押す 文字の入力方法は (FP P.78 をご覧ください。

4 😩 で[予約結果通知]にカーソルを移動して 🕻 🕻 で設定する

■オフ:

予約結果を送信しません。

□ [送信元に通知]:

予約メール送信元に予約結果を送信します。

| 「指定先に通知]:

指定したアドレスに予約結果を送信します。「通 知先アドレス]を入力してください。

□ [指定先と送信元に通知]:

予約メール送信元と指定したアドレスに予約 結果を送信します。[通知先アドレス]を入力し てください。

🚺) [確定]を選んで 📾 を押す

テスト

メール予約設定をテストします。

[テスト]を選んで 🗩 を押す

[予約設定] **上記**で指定したアドレスにテストメール を送信します。テスト結果が表示されます。

オプシ 3

メニュー 設定項目

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

● 画面表示

テレビ画面に操作表示(「再生]「停止]など)をする、 または表示しないを設定します。

■ オン:操作表示をします。

□ オフ:操作表示をしません。

リモコンモード

P.133

ソフトウェア更新

ネットワーク接続 (準備ガイドP.20 を使って本 機のソフトウェアを更新します。機能向上や新た なサービスに対応できるようになります。

更新中にディスクトレイが開閉します。本機を扉 付きのラックなどに収納しているときは、ラック の扉を開けておいてください。



- ソフトウェアの更新中は予約録画は実行さ れません(他の操作もできません)。
- ソフトウェアの更新中は電源プラグを抜か ないでください。ソフトウェアの更新が中 止され誤動作することがあります。誤動作 するようになったときは弊社カスタマーサ ポートセンターにご相談ください(カスタ マーサポートセンターのフリーフォンは **(ア 表紙**をご覧ください)。
- ソフトウェアの更新を終了すると電源がオ フになります。次回電源をオンしたとき に、ソフトウェアの更新に成功したことが 「お知らせメッセージ」に追加されます。 P.25

🚺 [ソフトウェア確認]を選んで 📧 を押す

[現在のバージョン]と[最新のバージョン]が表示されます。 最新のソフトウェアになっているときは、1つ前の画面に 戻ります。 を押して終了してください。

ソフトウェア更新 • ソフトウェア確認 現在のバージョン

確認画面で[はい]を選んで 🐲 を押す



中止するときは 決定 を押します

(3) 寒 を押す

ディスクトレイが開きます。ディスクトレイは自 動で閉じます。このあとの動作や手順について詳 しくは (FP.123 4) をご覧ください。

ディスク設定 基本 / 初期化 / ファイナライズ /HDD の最適化 /HDD の初期化

メニュー 設定項目

設定内容

はお買い上げ時の設定です。

ディスク名入力

ディスクに名前を付けられます。文字の入力方法は

⑤DVD-RWを初期化したとき、または未使用の⑥DVD-R に録画したときは、自動でディスク名が付きます。 ディスク名は[DISC **]と付けられ、**には 1~

99の数字が順に入ります。

基本

● ディスク保護

♥DVD-R/-RW(VR)のみ保護できます。



[ディスク保護]が[オン]に設定されていても 初期化 (JP P.117 できます。初期化するとき は十分にご注意ください。

□ オン:

ディスクを保護します。録画および編集などができ なくなります。

□ オフ:

ディスク保護を解除します。

初期化

ア

イナライズ

メニュー 設定項目

設定内容

■ はお買い上げ時の設定です。

● VRモード



一度ビデオモードで録画した © DVD-R は VR モードで初期化できません。

ビデオモード

ビデオモードで初期化します。

VRモードで初期化します。



- Ver.1.0 の **⑤ DVD-RW** はビデオモードで初期化できません。
- 一度 VR モードで初期化した ② DVD-R はビデオモードには戻せません。

ファイナライズ

- 本機で録画した ® DVD-R/-RW(VR) を他の DVD-RW 対応のプレーヤーやレコーダーで再生できないとき はディスクをファイナライズしてください。
- ⑤ DVD-R/-RW(Video) のファイナライズについて は P.57 をご覧ください。



- 本機でファイナライズした @ DVD-R/-RW(VR) はファイナライズしたあとも録画/編集できます(DVD-R DL(デュアル・ レイヤー)ディスクはファイナライズすると録画/編集ができなくなります)。
- 他機でファイナライズされた ® DVD-RW(VR) をセットすると[ファイナライズ解除してください]と表示されることがあります。このときは、ファイナライズを解除してください。 す記 本機で録画 / 編集できるようになります。
- ファイナライズに必要な時間は、ディスクの種類や録画されている時間/タイトル数によって異なります(数分~1時間程度)。 未録画部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。

- 1 ファイナライズしたいディスクをセットする
- 2 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで 🐲 を押す





→ ファイナライズを途中で中止する

[中止]が表示されているときに *** を押す([中止]が 最初から表示されていないときは中止できません)

→ ファイナライズを解除する

[ファイナライズ]→[ファイナライズ解除]→[開始] と選んで *** を押す

● HDDの最適化(∅HDD VR/Video(PS)のみ)

テレビ画面に[HDDの最適化を行うことをお奨めします。ディスク設定で設定することができます。] または[HDD の最適化を行ってください。ディスク設定で設定することができます。]と表示されたときに実行します(警告文が表示されなくても実行できます)。



- HDD の最適化には最大 8 時間かかります。HDD の最適化実行中は録画や再生など一切の機能が働きません。
- 途中で中止したときは、中止するまでの処理が有効になります。

- 1 ホームメニューから[ディスク設定]を選んで を押す
- (2) [HDD の最適化]→[最適化実行]→[開始]と選んでで を押す

⇒ HDD の最適化を途中で中止する

[中止]が表示されているときに ** を押す([中止]が 最初から表示されていないときは中止できません)



最適化とは

録画/消去を繰り返すことで発生した記録領域の不連続化を解消して整理することです。

IDDの初期

HDD 初期化



保護されているタイトルを含め、すべての 録画内容が消去されます。 **☑ HDD** の管理情報に不具合が生じたときのみ初期化します。通常は[HDD 初期化]は表示されません。テレビ画面に[HDD の情報が正しくありません。ディスク設定から HDD 初期化を行ってください。]と表示されたときのみ選べます。



HDD の記録領域を設定する

HDD の容量を下記の 2 つの領域に分割します。 (F.26)

- [VR/ビデオ録画(PS)]領域(→ HDD VR/Video(PS))

設定を変更すると録画されているタイトルはすべて消去されます。




ホームメニューから[本体設定]→ [基本]→[HDD 記録領域]→

「次画面へ」を選んで決定する



HDD の容量を分割する位置を 指定して決定する











- [HD/SD録画(TS)]領域を0%に設定すると、下記の録画はできません。
 - → ハイビジョン放送のハイビジョン画質での録画 (P.27
 - → デジタル放送とアナログ放送の2番組同時録画 (F.52)
- [VR/ビデオ録画(PS)]領域を0%に設定すると、下記の録画はできません。
 - → アナログ放送の録画
 - → [VR/ビデオ録画(PS)]領域への「自動録画」 P.36
 - → デジタル放送とアナログ放送の2番組同時録画 (JP P.52)
 - → 「オートスタート録画」 **P.54**
 - → 「DV 取り込み」 **()** P.56
 - → 「ディスクバックアップ」 **() P.94**
- 下記の設定のときは[HD/SD録画(TS)]領域に「自動録画」はできません。P.36
 - → [HD/SD 録画(TS)]領域を0~10%に設定しているとき(DVR-DT100/DVR-DT90)
 - → [HD/SD 録画(TS)]領域を 0~30% に設定しているとき(DVR-DT70)
- 最大録画時間について詳しくは (JF P.158 をご覧ください。

デジタル放送のチャンネルを設定する

受信できる地上デジタル放送局を自動で探してチャンネル設定をします。



◀ する →

初期スキャン

再スキャン

地上デジタルチャンネル設定

周波数自動変更

チャンネル設定

ホームメニューから「本体設定]→ 「デジタル放送]→「地上デジタル チャンネル設定]→[次画面へ]を 選んで決定する



2

[周波数自動変更]を設定する

■する:

チャンネルの周波数が変更されたときは自動で本機の設定を 変更します。

□しない:

チャンネルの周波数が変更されても本機の設定を変更しません。

4

[チャンネル設定]を選んで決定する

■初期スキャン:

受信できる地上デジタル放送局を自動で探してチャンネルを 設定します。はじめて使用するとき、またはお住まいの地域 が変更になったときに選びます。

□ 再スキャン:

新たに地上デジタル放送局が増えたときなど受信状況が変わっ たときに自動でチャンネルを設定します。 (5) に進みます。



[地域設定]を選ぶ 🕨 🐧



『地上デジタル放送放送局一覧』 (ア 準備ガイド P.30 をご覧にな り、お住まいの地域または最寄りの地域を選んでください。



スキャンが終わるまでしばらくお待ちくだ さい。決定を押すと中止できます。

- 5 [開始]を選んで決定する
- [チャンネル設定結果]を確認して決定する





地上デジタル放送のアンテナの向きを合わせる

受信状態を良くするために地上デジタル放送のアンテナの向きを合わせます。



ホームメニューから[本体設定]→ [デジタル放送]→[アンテナ合わせ]→ [地上デジタル]を選んで決定する ▶ ‡

2 アンテナの向きを合わせる

受信レベルが高くなるようにアンテナの角度を合わせます。

3 設定を終了する



受信中のチャンネル番号

₫ ♪ を押すとチャンネルが切り換わります。

アンテナ合わせ中の受信レベルの最大値が保持されます。地上デジタル放送を良好に受信するためのレベルの目安は43以上です。

BS/110度CS デジタル放送アンテナの角度を合わせる

受信状態を良くするために BS/110 度 CS デジタル放送のアンテナの角度を合わせます。



ホームメニューから[本体設定]→ [デジタル放送]→[アンテナ合わせ]→ [BS/CS]を選んで決定する

2 アンテナの角度を合わせる

受信レベルが高くなるようにアンテナの角度を合わせます。

BS/CSアンテナレベル
BS/CS 受信中

詳細設定

レベル

▼現在値 50

▼最大値 60

▼

マンノニナー会わり中の平/同し、バールの早上/店もがになった。

→ チャンネルの周波数を変更する 放送局からの案内があるときのみ、ト

設定を終了する

放送局からの案内があるときのみ、トランスポンダ(衛星放送の電波中継器)の周波数を設定します。通常は設定する必要はありません。

1 [詳細設定]を選んで 寒 を押す

で[トランスポンダ]にカーソルを移動して **()** でトランスポンダを切り換える

3 で[周波数]にカーソルを移動し、数字ボタン(①~10₀) で周波数を変更して を押す

[0]を入力するときは $\{0\}_0$ を押します。

アンテナ合わせ中の受信レベルの最大値が保持されます。BS/110度CSデジタル放送を良好に受信するためのレベルの目安は50以上です。



編集 終了

◀ 101 ▶

PHK BS1

終了

リモコンの数字ボタン(①~⑫)のチャンネルを設定する

デジタル放送を視聴するときのリモコンの数字ボタン(10~12)のチャンネルを設定します。



PHK BS1 PHK BS2 PHKハイビジョン

リモコンに割り当てるチャンネルを設定します

リモコン

放送CH名

PHKハイ BS見本 BS見本 BS見本 BS月日 BS-t JBS BSニジ VOVOV BSSpor

(青) 初期状態に戻す

ホームメニューから[本体設定]→ [デジタル放送]→[リモコンキー設定] を選んで決定する



設定したい放送を選んで決定する 2



チャンネルを選んで • で[編集]にカーソルを移動して 🕫 を 押 しても 4 に進めます。

チャンネルを変更する ▶ **《** 4

選んだ数字ボタンにチャンネルを設定しないときは空欄を選びます。

- → 数字ボタン(11~12)に設定されたチャンネルをお買い上げ 時の状態に戻す
 - 🦳 (青色)を押す
 - [はい]を選んで 🗩 を押す 2
- 5 [終了]を選んで決定する
- 6 設定を終了する





デジタル放送の番組表にお好みのチャンネルを表示する

デジタル放送の番組表に表示するチャンネルをお好みで設定できます。 (F.12)




ホームメニューから[本体設定]→ [デジタル放送]→[お好みチャンネル 設定]を選んで決定する



2 設定したい放送を選んで決定する





リモコン番号 1 101 放送CH名 PHK BS1 お好み登録 4 する ▶ ◆

3 変更したいチャンネルを選んで決定する

チャンネルを選んで で[編集]にカーソルを移動して ® を押しても 4 に進めます。

4 [お好み登録]を変更する



□する:

デジタル放送の番組表を[お好み]に切り換えたときにチャンネルを表示します。視聴中にでチャンネルを切り換えるときは、登録したチャンネルのみ切り換わります。

□しない:

デジタル放送の番組表を[お好み]に切り換えたときにチャンネルを表示しません。視聴中にでチャンネルを切り換えたときに、チャンネルが飛ばされます。

- → 番組表の表示設定ををお買い上げ時の状態に戻す
 - - (青色)を押す
 - 2 [はい]を選んで 🕦 を押す
- **5** [終了]を選んで決定する
- 6 設定を終了する 🄰



アナログ放送の番組表では番組表に表示するチャンネルをお好みで設定できません。

本機のソフトウェアを更新する

デジタル放送のデータで本機のソフトウェアを更新すると、機能向上や新たなサービスに対応できるようになります。

华 準 備

- ① ホームメニューから[本体設定]→[デジタル放送]→[自動アップデート]を選んで 🐲 を押す
- ② 設定を選んで 🙊 を押す
 - オン(お買い上げ時の設定):

ソフトウェアを更新(アップデート)できるときに、自動で更新データを取り込みます(ダウンロードします)。 通常は設定を変更する必要はありません。

□ オフ:

ソフトウェアを更新(アップデート)できるときに、自動で更新データを取り込みません(ダウンロードしません)。[お知らせメッセージ]にメッセージが追加されます。 (デ P.25

[気がきくナビ設定] (P.99 を[オン]に設定しておくと、更新情報を受信するとメッセージが表示されます。

<u>₩</u>

🥭 を押す

1 使用

使用後に電源をオフにする



DOWNLOAD •

• [お知らせメッセージ] **P.25**に書かれている指定の時間になると、ソフトウェア 更新データの取り込みを開始します。取り込みには最大40分程度かかります。

- 取り込み中は本体表示窓に左記のように表示され、本体から動作音がします。また、取り込み中は番組表データ (P.14 や予約メール) P.50 は受信できません。
- 取り込みを終了すると電源がオフになります。

DVD RECORDER
新しいソフトウェアに更新できます。
更新には約10分程度かかります。
更新中は他の操作ができません。
ソフトウェアを更新しますか?

Z

電源をオンにする

- 更新データの取り込みが終了しているときは左記の画面が表示されます。
- 更新中にディスクトレイが開閉します。本機を扉付きのラックなどに収納している ときは、ラックの扉を開けておいてください。ディスクトレイは自動で閉じます。
- DVD RECORDER

 ソフトウェア更新中、ディスクトレイが開きますのでご注意ください。
 扉付きラックに設置している場合は、
 扉を開けておいてください。
 更新中は、他の操作ができません。
 ソフトウェアの更新を開始しますか?

 ※更新中は電源プラグを抜かないで
 ください。

 ※亜新が終了すると、自動的にトレイが
- ※更新が終了すると、自動的にトレイが 閉じ、電源がオフになります。

はいっしいこ

例.

DL B1 P1

3 [はい]を選んで決定する

4 [はい]を選んで決定する

- 60 秒以内に操作するとソフトウェアの更新を始めます。電源がオフになったあと、本体表示窓に左記のように表示され本体から動作音がします(映像と音声は出力されません)。
- ソフトウェアの更新は最大 10 分程度の時間がかかります。ソフトウェアの更新中は予約録画は実行されません(他の操作もできません)。
- ソフトウェアの更新中は電源プラグを抜かないでください。ソフトウェアの更新が中止され誤動作することがあります。誤動作するようになったときは弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください(カスタマーサポートセンターのフリーフォンは で 表紙をご覧ください)。
- ソフトウェアの更新を終了すると電源がオフになります。次回電源をオンしたときに、 ソフトウェアの更新に成功したことが「お知らせメッセージ」に追加されます。 (**) P.25
- [DWLD ERR]と表示されたときは、電源をオフにして、しばらくしてから再度 ② ~ ④ の操作をしてください。
- [いいえ]を選んだとき、または60秒間なにも操作されなかったときは表示が消え、 ソフトウェアの更新は実行されません。次回電源をオンしたときに、③ の画面が 表示されます。

ソフトウェアの情報を確認する


- 1 ホームメニューから[インフォ メーション]を選んで (末記) を押す
- 2 [ソフトウェア情報]を選んで *** を押す



- デジタル放送が受信できないときは、更新データの取り込みはできません。
- 120 分以内に録画予約が設定されているときは更新データの取り込みは実行されません。
- 悪天候などにより受信状態が悪いときは更新データが取り込めないことがあります。
- 90 分以内に録画予約が設定されているときはソフトウェアの更新は実行されません。

本体設定からアナログ放送のチャンネルを設定する





ホームメニューを表示する

[本体設定]を選んで決定する



[アナログ放送]を選んで決定する





- □ 自動チャンネル設定 → オートスキャン (F) P.125 → 一括チャンネル設定 (F) P.125
- 個別チャンネル設定 P.126

オートスキャン

一括チャンネル設定

3

個別チャンネル設定



受信可能なすべてのチャンネルを 設定します。CATV やマンショ ンの共同アンテナで受信している ときはこの方法で設定します。

あらかじめ決められた放送局のみ 設定します。地域によってはほと んど映らないことがあります。

P.125



「自動チャンネル設定」で設定した あと、特定のチャンネルだけ受信 できなかったときまたは映りが悪 かったときはこの方法で設定しま

す。 (P.126



P.125

- 不要なチャンネルを削除したいときは (P.127 をご覧ください。
- 地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] 🔐 P.126で該当する 放送局の受信チャンネルを変更してください。

オートスキャン

地域名 ◆ 東京 ▶

コード 0 4 2

オートスキャン

受信可能な放送局を自動で選んでチャンネルを設定します。



[自動チャンネル設定]→[オート スキャン]を選んで決定する



3

[地域名]を選んで決定する


ここで選んだ地域の番組表を受信します。

- 『地域別地域コード・放送局一覧』 **準備ガイドP.32** をご覧にな り、最寄りの[地域名]を選んでください。
- 数字ボタン(① ~ ①。)で[コード]を入力しても地域名を選べ ます。[0] を入力するときは 🕡 を押します。
- 中止

オートスキャンが終わるまでしばら くお待ちください。

を押すと中止できます。






• ガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 **P.128**



設定したあとに映らないチャンネルがあるときは 🥡 P.137 の『故障かな?と思ったら(チャンネル設定 (アナログ放送))』をご覧ください。

-括チャンネル設定

地域ごとに決められた放送局の受信チャンネルを設定します。



一括チャンネル設定

地域名 ◆ 東京 ▶

コード 0 4 2

[自動チャンネル設定]→[一括チャ ンネル設定]を選んで決定する



2

[地域名]を選んで決定する

ここで選んだ地域の番組表を受信します。

- 『地域別地域コード・放送局一覧』 **準備ガイド P.32** をご覧にな り、最寄りの[地域名]を選んでください。
- 数字ボタン(① ~ ①。)で[コード]を入力しても地域名を選べ ます。[0] を入力するときは 🕡 を押します。



[一括チャンネル設定結果]を確認 して決定する





設定したあとに映らないチャンネルがあるときは 🥡 P.137の『故障かな?と思ったら(チャンネル設定 (アナログ放送))』をご覧ください。

個別チャンネル設定



山口放送 TVQ

テレビ山口

33ch

リモコン

放送局名

スキップ 放送局名表示

周波数微調整

表示チャンネル

受信チャンネル

ガイドチャンネル

......

11 19

38

80 9

11

11ch

テレビ山口

しない

オン

終了

編集

[個別チャンネル設定]→[次画面へ]を 選んで決定する



チャンネルの一覧が表示されます。

2 変更したいチャンネルを選んで 決定する



チャンネルを選んで で[編集]にカーソルを移動して を 押しても 3 に進めます。

3 [受信チャンネル]にカーソルを 移動して割り当てたいチャンネ ルを選ぶ



• 設定を変更したチャンネルはガイドチャンネルも変更してく ださい。 **☞ P.128**

• [時計合わせ] P.99の[自動時刻設定]を[アナログ放送]に設定しているときにNHK教育チャンネルの表示チャンネルを変更したときは、[ジャストクロックチャンネル]も設定してください。 準備ガイド P.27

4 [スキップ]にカーソルを移動して [しない]を選ぶ

[する]を選ぶとチャンネルを切り換えたときにチャンネルが飛ばされます。

5 [終了]を選んで決定する

→ 映像の映りが悪いとき

1 で[周波数微調整]にカーソルを移動する

2 🐧 🖒 で映りが良くなるレベルに調整する

→ 放送局名表示を設定する

1 で[放送局名表示]にカーソルを移動する

2 🐧 🖒 で[オン]または[オフ]を選ぶ

オン: 放送局名で表示します(放送局が表示される受信チャンネルに設定されているときに表示できます)。

オフ:表示チャンネルで表示します。



放送局が実際に送信しているチャンネルです。



アナログ放送の番組表ホスト局の表示チャンネルを変更すると、アナログ放送の番組表が受信できなくなります。

表示チャンネルを変更する

例。[一括チャンネル設定]で設定された受信チャンネル 33ch の表示チャンネルを 7ch から 33ch に変更する


2



[個別チャンネル設定]→ 「次画面へ」を選んで決定する



チャンネルの一覧が表示されます。



7ch(変更したいチャンネル) を選んで決定する



チャンネルを選んで 🌓 で[編集]にカーソルを移動して 📾 を 押しても 3 に進めます。

[表示チャンネル]にカーソルを移動する



33ch(表示させたいチャンネル) を選ぶ




表示チャンネルが 7ch から 33ch に切り換わります。

[終了]を選んで決定する 5

→ 不要なチャンネルを削除する



で削除したいチャンネルを選んで 🗯 を押す





📖 表示チャンネルとは

本体表示窓またはテレビ画面に表示されるチャンネルです。チャンネルを切り換 えるとき、または録画を予約するときは表示チャンネルを使います。

ガイドチャンネル設定

M. 「下関」の NHK 教育のガイドチャンネルを設定する

CH

6ch

6ch

90 6

NHK教育

しない

オン


0 終了





● 準備ガイド P.32

「下関」の NHK 教育のガイドチャンネルは「90]です。



本体表示窓に表示されるチャンネルを確認してください。 たとえば、NHK 教育が 6ch に映っているとき (このチャンネルを覚えておいてください)。



リモコン

放送局名

表示チャンネル

受信チャンネル

ガイドチャンネル

放送局名表示

周波数微調整

ホームメニューから[本体設定]→ 「アナログ放送]→「個別チャンネル 設定]→「次画面へ]を選んで決定する



(2) で確認したチャンネルを



選んで決定する

- 例では、6 チャンネルを選びます。
- チャンネルを選んで ♪ で[編集]にカーソルを移動して 🗪 を 押しても選べます。



4

[ガイドチャンネル]にカーソルを 移動する



6 (1) で確認したチャンネルに 合わせる



- 例では、「ガイドチャンネル」欄を「90」にします。
- 放送局名表示の設定は (FP.126 をご覧ください。

「終了]を選んで決定する



ガイドチャンネルとは

Gコードシステムでのアナログ放送録画 予約に使うチャンネルです。放送局ごと に指定されています。

また、アナログ放送の番組表を取得する ときも使います。



番組表の内容が表示されない 放送局があるとき

番組表に表示される放送局は地域ごとに決め られています。設定した地域に登録されてい ない放送局は、映像が受信できても番組表に は表示されません。

表示される放送局とそのガイドチャンネルは 『アナログ放送番組表対応放送局一覧』で確 認してください。 (ア 準備ガイド P.31



CATV(ケーブルテレビ)からBSアナロ グ放送を録画するときの WOWOW 放 送、および衛星放送のガイドチャンネ ルについては下記の表をご覧ください。

ガイドチャンネル

		_
衛星放送	WOWOW	73
	NHK衛星第一	74
	NHK衛星第二	76

128

オーディオ DRC(音質設定)

オーディオ DRC(ダイナミックレンジコントロール)には、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。たとえば、映画のセリフなどが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。

再生中に

1 ホームメニューを表示する 🕨



2 [画質 / 音質設定]→[音質設定]を選んで決定する


















• デジタル放送を視聴中または「DV取り込み」。 P.56 中は設定できません。

録画する映像の画質を調整する

ピクチャークリエイション

受信しているテレビ番組の映像や接続しているビデオ機器などから入力される映像の画質をお好みに調整できます。

停止中に





2 [画質/音質設定]→[画質設定]を選ぶ 🕨



3 画質を選ぶ ▶ 🕻 🕽

[アナログチューナー]、[ビデオ]、または[レーザーディスク]を表示中に を押すと設定値を確認できます。再度押すと画質選択画面に戻ります。

画質選択画面



■ アナログチューナー

テレビ番組を録画するときに選びます。

□ ビデオ

ビデオ機器などからの映像を録画するときに選びます。

□ レーザーディスク

映像信号処理を抑えた設定です。 レーザーディスクなどの映像を録画 するときに選びます。

□ メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶できます。設定項目の内容は **() 右記** を ご覧ください。

→ メモリー 1/2/3 を選んだとき

1

で[詳細設定]を選んで





2 で項目を選んで 🗘 🤈 で項目を調整する

を押すと、画質を確認しながら調整できます。再度押すと詳細設定画面に戻ります。



4 [画質設定]を終了する



デジタル放

デジタル放送を視聴中または「DV取り込み」。 P.56 中は画質を調整できません。

入力ごとに設定できます

チャンネル(+/-)ボタンまたは入力切換ボタンで入力を切り換えられます。テレビ番組(本機内蔵チューナー)と外部入力(L1/L2/L3)に接続している機器のそれぞれに個別に記憶できます。この設定は一部の項目を除き録画した映像にも反映されます。

外部入力(L1/L2/L3)のお買い上げ時の設定は[レーザーディスク]です。

メモリー 1/2/3 を選んだときの設定項目

3次元 YC 分離

入力信号の3次元YC分離の設定を動画向き、 または静止画向きに調整します。

YNR

入力信号の輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

CNR

入力信号の色(C)信号のノイズを軽減します。

ディテール

入力信号の画像の輪郭を強調します。

白AGC

白AGCを[オン]に設定すると、入力信号の輝度レベルが高すぎるときに自動で最適なレベルに補正します。

白レベル

入力輝度信号の白色のレベルを調整します(白レベル設定の値は、白AGCが[オフ]のときのみ有効です)。

黒レベル

入力輝度信号の黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は [O IRE]を選びます。入力信号の黒色が浮いているようなときは[7.5 IRE]を選びます。

ガンマ補正

入力信号の画像の暗い部分の見え方を強調します。

色あい

入力色信号の緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ


入力色信号の色の濃さを調整します。

130

再生する映像の画質を調整する

お使いのテレビに合わせて、再生する映像の画質をお好みに調整できます。

再生中に





2 [画質/音質設定]→[画質設定]を選ぶ



3 画質を選ぶ



「テレビ(CRT)]、「PDP]、または「プロフェッショナル]を表示中に ● を押すと設定値を確認できます。再度押すと画質選択画面に 戻ります。

画質選択画面



■ テレビ(CRT)

普通のテレビと接続しているときに 選びます。

PDP

プラズマテレビと接続しているとき に選びます。

□ プロフェッショナル

映像信号処理を抑えた設定です。 プロ用モニターと接続していると きに選びます。

□ メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶でき ます。設定項目の内容は () 右記を ご覧ください。

→ メモリー 1/2/3 を選んだとき



で[詳細設定]を選んで





2 で項目を選んで () で項目を調整する

> ** を押すと、画質を確認し ***** ながら調整できます。再度押 すと詳細設定画面に戻ります。



[画質設定]を終了する 🌗



ピュアシネマモード

◆DVD-Videoの映像信号には次の2種類があ ります。

- →「ビデオ素材」: 映像情報を30コマ/秒で記 録した信号
- →「フィルム素材」: 映像情報を24コマ/秒で 記録した信号

ピュアシネマモードは、「フィルム素材」の映 像信号を異なるコマが混じりあうことなく60 コマ/秒のプログレッシブ映像信号に変換し て、鮮明な映像を楽しめます。

「フィルム素材」の映像が再生されているとき は、ディスクの情報画面に[#]が表示されま す。 (JP P.132

メモリー 1/2/3 を選んだときの 設定項目

ピュアシネマ*

プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム 素材の入力信号に最適な設定にします。通常は [自動]に設定しますが、映像が不自然なときは [オフ]に切り換えてください。『ピュアシネマ モード』、ア上記もあわせてご覧ください。

YNR

輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

映像のブロックノイズ(MPEG圧縮時に発生す るブロック状の歪み)を軽減します。

ディテール

画像の輪郭を強調します。

白レベル

白色のレベルを調整します。

黒レベル

黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。通常は [O IRE]を選びます。接続するモニターとの組 み合わせによって黒色が沈みすぎているとき は[7.5 IRE]を選びます。

緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ

色の濃さを調整します。

- * 下記のときのみ設定できます。
 - HDMI 対応テレビを接続しないで、「プロ グレッシブ出力] **(ア.102**が[オン(フル)] または[オン(ノーマル)]に設定されている
 - HDMI 対応テレビを接続して、「画素数】 設定されているとき

131

ディスク情報を見る



表示される情報やディスク情報画面の数はディスクの種類や動作状態によって異なります。

ディスク情報を表示する



画面表示

押すたびにディスク情報画面が切り換わります。

- 放送を視聴中に1回押すと、番組の情報が表示されます。2 回押し以降は、現在操作しているディスクの詳しい情報が 表示されます。等速ダビング中、同時録画再生中、および 追いかけ再生中は再生中のディスク情報が表示されます。
- ディスク情報画面が消えるまで数回 を押す

→ ディスク情報画面を消す

• 数回押すと**PHDD**との**DVD**の動作状態が同時に表示されます。


M. MHDD HD/SD(TS) で追いかけ再生をして いるとき

2回押したとき



例。 ③ DVD-RW(VR) の停止中





①コピーコントロール情報

「1回だけ録画可能」または「録画 禁止」の番組を受信中に表示され ます。

例。 ③ DVD-Videoの再生中



- ①24コマ/秒で記録されたフィルム 素材の映像を再生中に[#]が表示さ れます。「1回だけ録画可能」な映 像を録画して再生すると[!]が表示 されます。
- ②転送レート

DVD に記録されている映像/音声 などの情報量(合計)を表示します。

テレビコントロール

お使いのテレビのメーカーを本機のリモコンに設定して、お使いのテレビを操作できます。





を押しながら、

メーカーコードを入力する

- [0]を入力するときは 00 を押します。
- 設定が完了するとインジケーターが点灯します。

メーカーコード表

75 —	1 24		
メーカー名	コード	メーカー名	コード
パイオニア	00	ビクター	07
シャープ	01, 14	サンヨー	08, 15
ソニー	02	富士通ゼネラル	10
東芝	03	フナイ	11
日立	04	NEC	12
松下	05, 09	アイワ	13
三菱	06		

「メーカーコード表」にあるメーカーのテレビでも操作できないことがあります。

2

テレビが操作できるか確認する

1 つのメーカーコードに複数のコードがあるときは、操作できるまで順にコードを設定してください。


3

リモコンモードを設定する

- [リモコンモード]を設定して、複数のパイオニア製 DVD レコーダーを使い分けることができます。ただし、本 体とリモコンのリモコンモードを必ず合わせてください。
- リモコンモードを変更するときは必ず本体から設定してください。また、本体でリモコンモードを変更したとき は、本体に合わせて必ずリモコンも変更してください。
- 🐠・本機のリモコンモードを「レコーダー 2]に設定して使用するには
- ホームメニューを表示する 1
- [本体設定]を選んで決定する 2
 - [オプション]を選ぶ

[オプション]は2ページ目にあります。

- 「リモコンモード]→「レコーダー 2]を選んで決定する 4
 - PM • 本体のリモコンモードの設定が完了しました。本体表示窓に <2> が表示されます。十(*)
 - 本体のリモコンモードを[1]に設定するときは[レコーダー 1]を選びます。本体表示窓に<1>は表示さ れません。
 - 本体のリモコンモードを[3]に設定するときは[レコーダー3]を選びます。本体表示窓に<3>が表示さ れます。
- 濸 を押しながら 🕗 を リモコンのリモコンモードを 5 3秒以上押す 「レコーダー 21に設定する
 - リモコンのインジケーターが点灯します(ボタンから指を離すとインジケーターは消えます)。リモコン モードの設定が完了しました。正しく動作するか確認してください。
- 切・リモコンモードを変更して、2台のパイオニア製 DVD レコーダーを使う



気がきくナビ

各種情報や操作ガイド画面を表示します。

気がきくナビボタンを押して表示する


画面右下に ご マークが表示されているときに ← を押す

もう一度押すとガイド画面が消えます。

例・[見る]画面の操作方法を確認する







こんなときに気がきくナビを表示します。



この画面は何ができるんだろう?



どのボタンを押せばいいの?




停止中に を押すと、まだ視聴していないタイトル を再生したり番組表データ送信時刻を確認することが できます。

自動で表示される気がきくナビ

本機の情報や、予約するときに最適な設定などを自動で表示します。

例。HDD 残量が不足すると、電源オン時にお知らせします。






自動で表示したくないときは、[本体設定]→[基本]→ [気がきくナビ設定]→[オフ]に設定してください。 示されているときは、を押して各種情報や操作 ガイド画面を参照できます。

チャイルドロック 本体やリモコンのボタン操作を禁止する

チャイルドロックを設定するとボタン操作ができなくなります。ボタンを押すと本体表示窓に<LOCK>と表示されます。

電源オフ中に ■(停止)ボタンを3秒以上押す

解除するときも同じ操作をします。




すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す

ディスクがセットされているときは、あらかじめ取り出してください。

電源オン中に ■(停止)ボタンを押しながら 🖰 電源ボタンを押す

- すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すと本機の電源がオフになります。
- 再度、電源をオンにするとセットアップナビが表示されます。 (ア 準備ガイド P.25





- 記憶していたメモリー(予約内容 など)も同時に消去されます (HDDに録画されているタイトル は残ります)。
- [リモコンモード] **() P.133** も[レ コーダー 1]に戻ります。

? 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら以下の項目を確認してください。また、本機と接続している機器(テレビなど)もあわせて確認してください。それでも正常に動作しないときは『保証とアフターサービスについて』(ア P.157 をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

症状

原因/対策

映像

- ・映像が映らない。
- ・画面にノイズが出る。

• アンテナが正しく接続されいるか確認してください。

- ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (MP 準備ガイド P.14-17
- テレビの入力を切り換えてください。
- D1/D2/D3/D4映像出力端子にプログレッシブ映像信号に対応していないテレビを接続しているときに、[プログレッシブ出力] P.102を[オン(フル)]または[オン(ノーマル)]に設定すると映像が映らなくなることがあります。もし、映らなくなってしまったときは本体の■停止ボタンを押しながら▶再生ボタンを押してください。
- D1/D2/D3/D4 映像出力端子に D1 映像信号のみ対応しているテレビを接続して、[接続テレビ D端子] (P.101 を[D1]以外に設定すると、映像が映りません。

HDMI 対応テレビと接続しているとき

- HDMI 対応テレビの電源を入れ直してください。
- 本機またはHDMI対応テレビの電源がオンのときにHDMI端子からケーブルを抜き差ししてください。
- HDMI対応テレビの電源をオンにしてから約30秒後に本機の電源をオンにしてください。
- HDMI 対応テレビの入力を本機に合わせてください。
- HDMI 規格に準拠したケーブルを使っているか確認してください。規格に準拠していないと正しく動作しないことがあります。
- コネクターを使って複数のケーブルを延長したときの性能は保証できません。
- 本機に内蔵されている PHDD が故障しているときはHDMI出力できないことがあります。
- ・ 画素数」 P.111 の設定を変更すると映像が映らなくなることがあります。もし、映らなくなってしまったときは本体の■停止ボタンを押しながら▶再生ボタンを押してください。
- D1/D2/D3/D4映像出力端子に接続したテレビでは映像が映らなくなることがあります。

外部機器(ビデオ、CATV(ケーブルテレビ) チューナーなど)の映像が映らない。

- リモコン右上の**入力切換ボタン**を数回押してください。
- ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (デン 準備ガイド P.14-17

映像が不自然に見える。

• [プログレッシブ出力] **P.102**を[オン(フル)]または[オン(ノーマル)]に設定していると映像が不自然に見えることがあります。このようなときは、[画質設定]の[ピュアシネマ]の設定を変更してください。 **P.131**

映像が横方向に伸びているように見える。

• 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、テレビによっては映像を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。このようなときは[接続テレビ S端子]を[S1]に設定してください。 (ア・101)

テレビ画面サイズが切り換わらない。 画面が縦、または横に伸びている。

- お使いのテレビに合わせて[接続テレビ]を設定してください。 (P.101
- ③ DVD-R/-RW(Video) に 16:9(ワイド)の映像を録画したときは切り換わりません。
- アスペクト信号(ID-1)が入っていない縦長の映像を外部入力(L1/L2/L3/DV)から録画したときは切り換わりません。外部入力端子に接続している機器側で4:3の正常な映像を出力させてから録画してください。
- 4:3(パンスキャン)に設定しても ③ **DVD-Video** のディスクや録画モードによっては 4:3 (レターボックス)に切り換わることがあります。
- 本機で設定できないときは、テレビ側で設定してください。

再生中に画像が乱れる、または画像が暗い。ビデオデッキで録画すると映像が乱れる。

• 本機はアナログコピープロテクションシステムに対応しています。コピー禁止信号が入っている ディスクをビデオデッキなどを経由して再生したりビデオデッキに録画して再生したりすると、コ ピープロテクションシステムにより正常に再生できません。本機とテレビは直接接続してください。

セットアップナビ

セットアップナビが表示されない。

- ホームメニューから「本体設定」→「基本」→「セットアップナビ」を選んで決定ボタンを押してください。
- テレビの入力を切り換えてください。
- ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (デン 準備ガイド P.14-17)

セットアップナビでチャンネルを設定したが映像が映らない、または映りが悪い。

- アンテナが正しく接続/設定されているか確認してください。 (準備ガイドP.10-13) P.120
- [本体設定]から再度チャンネルを設定してください。 P.119 P.124

原因/対策

チャンネル設定(地上デジタル放送)

- ・[初期スキャン]または[再スキャン]で設定 したが映像が映らない、または映りが悪 LA
- ・ブロックノイズ(部分的にモザイク状の映 像)が出る。
- お住まいの地域の地上デジタル放送エリアについては、ご購入店にご相談ください。地上 デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるため、当初は非常に小さい出力で送 信されますので放送エリアが限定されます。また、受信障害のある環境では、放送エリア 内でも受信できないことがあります。
- 地上デジタル放送対応のUHFアンテナが正しく接続されているか確認してください。 🔐 準 備ガイドP.10
- [アンテナ合わせ] (アンテナの) P.120で受信レベルができるだけ最大値に近くなるようにアンテナの 角度を調整してください。

チャンネル設定(アナログ放送)

[一括チャンネル設定]で設定したが、ほとん どのチャンネルが映らない、または映りが 悪い。

• マンションなどの共同アンテナでチャンネルを受信しているとき、またはCATV(ケーブルテレ ビ)をアンテナで受信しているときは[オートスキャン]で設定してください。また、[一括チャンネ ル設定]で隣接した地域コードを入力して再度設定すると改善されることがあります。 (P.125

[オートスキャン]で設定したが、ほとんど のチャンネルが映らない。

- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 () 準備ガイド P.11
- ・[一括チャンネル設定]または[オートス キャン]で設定できない。
- 一部のチャンネルが映らない、または映 りが悪い。
- ・CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルが映 らない。
- [個別チャンネル設定]で設定してください。 (P.126(チャンネルを追加または変更したと きは、ガイドチャンネルも設定してください。 (JP P.128)
- 本機で受信できないスクランブル処理された CATV のチャンネルなどがあります(詳しく はCATV 局にお問い合わせください)。CATV チューナーで受信できるチャンネルは、本 機の外部入力端子に接続してご覧ください。 () 準備ガイド P.22

番組表(デジタル放送/アナログ放送共通)

- ・番組表の内容が表示されない。
- ・番組表に表示されない番組がある。
- アンテナが正しく接続/設定されているか確認してください。 ** 準備ガイドP.10 ** P.119-120
- 本機の電源を入れた直後は、番組表や番組内容表示などの機能が働くまでに約1分程度か かることがあります。 (JP P.10 (JP P.14
- 15分未満の番組は、放送時間にカーソルを移動して[↑]ボタンまたは[↓]ボタンを押すと 画面上部に表示されます。 (JP P.32)
- ホスト局の都合により番組表データが送信されないことがあります。

番組表(アナログ放送)

番組表の内容が表示されない、または更新 されない。

- 時計が合っているか確認してください。 (JP P.99番組表データは 1 日数回送信されます。お買い上 げ時は番組表を表示できるまでに1日程度かかることがあります。また、番組表データの送信時刻 に本機をお使いのときは番組表を受信できません。電源をオフにしているときのみ受信できます。
- ホスト局とその他のチャンネルのガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してく ださい。 P.15(お住まいの地域のホスト局は ア 準備ガイド P.32 で確認してください)。
- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 () 準備ガイド P.11
- 取得チャンネルや時刻を手動で設定していないか([番組表設定]が[手動]に設定されていな いか)確認してください。[番組表設定]を[自動]に設定してください。取得チャンネルや時刻 が放送局などの都合で変更になったときのみ[手動]で設定してください。 (P.101
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (JP P.124
- ホスト局の受信状態が悪いときは表示/更新されません。
- 取得チャンネルや時刻が変更されたときは番組表を受信できません。[番組表設定]を[手動] に設定して取得チャンネルや時刻を選んでください。 (P.101

番組表に表示されない放送局がある。

- 表示されない放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (JP P.128
- 番組表に表示される放送局は地域ごとに決められています。設定した地域に登録されてい ない放送局の番組では、映像が受信できても番組表は表示できません。 (JP 準備ガイドP.31)

番組表に表示されない番組がある。

W

• 受信状態によっては、すべての番組表データを受信できないことがあります。「番組表受信 感度]を[高い]に設定すると改善されることがあります。 (F P.101)

予約して録画すると黒い画面が録画される。 間違った放送局が表示される。 予約するとチャンネルが正しく設定されな

- その放送局のガイドチャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (P.128
- 地域名や受信チャンネルが正しく設定されているか確認してください。 (P.124
- 「自動録画」は、番組表に表示されている番組を録画するため、映像が受信されていない放 送局の番組を録画することがあります。受信されていない放送局は[個別チャンネル設定]



原因/対策

番組表(アナログ放送)

録画した番組とタイトル名が合っていない。

- 番組を予約したあとに番組内容が変更されたときは予約したときのタイトル名で録画されます。
- **② DVD** に録画したときは、□ や 図 などの記号がタイトル名から削除されます。またタイトルの末尾に[GG]が付きます(タイトル名を編集したときを除く)。

視聴(デジタル放送共通)

- ・映像が映らない、または映りが悪い。
- ・映像や音声が出ない、またはときどき出 なくなる。
- ・映像が止まる、またはときどき止まる。
- ・ブロックノイズ(部分的にモザイク状の映像)が出る。
- ・特定のチャンネルが映らない。
- B-CASカードを挿入してください。 **準備ガイドP.2** 2004年4月からデジタル放送の著作権保護のため、コピー制御の仕組みが導入されています。B-CASカードを常時挿入していないとデジタル放送が視聴できません。
- アンテナケーブルが劣化していないか確認してください。
- 映像や音声のない放送の可能性があります。**番組情報ボタン**を押して映像や音声のある放送か確認してください。
- 他のチャンネルに切り換えて、映像や音声が出るか確認してください。
- デジタル放送ではデータを圧縮処理(エンコード)をします。動きの早い映像などで圧縮処理が正しくできないときに、この症状が発生します。本機の故障・不具合ではありません。

- ・電話機に雑音が入る。
- ・電話回線につないでいるときに電話機や ファクシミリの呼び出し音が鳴る。
- 付属のモジュラー分配器をお使いになると、一部の電話機やファクシミリで、この現象が起こることがあります。別売の自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善されることがあります。詳しくはお使いの電話機やファクシミリなどのメーカーにご相談ください。

電話回線につながらない。

• NTT以外の電話回線やIP電話をお使いのときは、NTTの電話回線に切り換えると、つながることがあります。切り換え方法は電話回線業者にお問い合わせください。

字幕や文字スーパーが出ない。

- メニュー画面などが表示されているときは**ホームメニューボタン**を押して、メニュー画面 や操作説明画面などを消してください。
- 番組表で字幕や文字スーパーがある番組か確認してください。 (P.12
- [デジタル放送字幕表示] **(ア.105** を[オフ]に設定しているときは字幕は表示されません。
- [デジタル放送文字スーパー表示] (P.105を[オフ]に設定しているときは文字スーパーは表示されません。

[ソフトウェア更新] **()** P.123をしたら受信できなくなった。

• 更新の内容によっては、各種設定がお買い上げ時の状態に戻ることがあります。このときは、[地上デジタルチャンネル設定] (P.119 でチャンネルの再設定をしてください。

リモコンの数字ボタンで希望のチャンネル が選局できない。 • リモコンの数字ボタンの設定を確認してください。 (P.121

視聴(地上デジタル放送)

特定のチャンネルが映らない。

・地上デジタル放送の電波の送出が変更される情報(周波数変更、新規の開局など)を電波を通して受信すると、[お知らせメッセージ] P.25にメッセージが追加されます。[周波数自動変更] P.119を[する]に設定しているときは自動で周波数が変更されます。[しない]に設定しているときは、[地上デジタルチャンネル設定] P.119でチャンネルの再設定をしてください。

ネットワークを使った視聴者参加番組が見られない。

- 天災やシステム障害などにより、表示できないことがあります。本機の故障・不具合ではありません。
- ブロードバンドモデムやブロードバンドルーターの電源を入れ直してください。また、ブロードバンドモデムの表示ランプ(ADSL、リンク、Link、LINE、PPPなど)の状態を調べて、回線につながっているか確認してください。(表示ランプの名称などはブロードバンドモデムによって異なります。お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。)それでもつながらないときは、プロバイダーや回線業者の説明書をご覧になりプロバイダーや回線業者にご相談ください。
- ファクシミリ、ホームテレホン、ビジネスホン、電話線付きのガスメーターなどをお使いのときは、プロバイダーや回線業者の説明書をご覧になりプロバイダーや回線業者にご相談ください。
- ブロードバンドモデムのPPPoAの設定、ブロードバンドルーターのPPPoEの設定、ID、パスワード、または DNS の設定などお使いの機器の取扱説明書をご覧になり、正しく設定してください。それでもつながらないときは、プロバイダーや回線業者の説明書をご覧になりプロバイダーや回線業者にご相談ください。

原因/対策

視聴(地上デジタル放送)

地上デジタル放送の放送局のマークが表示 されない。

• 放送局のマークを表示するまでには時間がかかることがあります。しばらく視聴すると マークが表示されます。

視聴(BS/110度CS デジタル放送)

- ・映像が映らない、または映りが悪い。
- ・映像も音声も出ない。
- ・ブロックノイズ(部分的にモザイク状の映 像)が出る。
- [BS/CS アンテナ電源] (P.100 が正しく設定されているか確認してください。
- 障害物があるときは受信状態が悪くなりますので、障害物のない場所にアンテナを移動し て設置してください。
- 契約していない有料放送や有料番組(ペイ・パー・ビュー) (P.23 を視聴するには、放送局 との契約が必要です。
- BS/110度CSデジタル放送は、雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに 付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、まったく受信できなく なることがあります。これは気象条件によるもので、本機の故障・不具合ではありません。 天候が回復すると、症状は発生しなくなります。
- 春分や秋分の前後20 日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が 止まります。本機の故障・不具合ではありません。

有料放送が視聴できない。

- 契約していない有料放送や有料番組(ペイ・パー・ビュー) JP P.23を視聴するには、放送局 との契約が必要です。
- 電話回線が正しく接続/設定されているか確認してください。 準備ガイドP.18 P.112

110 度 CS デジタル放送が受信できない。

- 110度CSデジタル放送対応のアンテナ、ブースター、または分配器が正しく接続されて いるか確認してください。 () 準備ガイド P.11
- 放送切換ボタン[CS1/2]を押して、110度 CS デジタル放送に切り換えてください。 P.19

視聴(アナログ放送)

映像が映らない。

• アンテナが正しく接続されているか確認してください。 (JP 準備ガイド P.11

映像が二重になる(ゴースト)。

- 近くに山、大きな建物、または樹木などがあるときは、それらの反射電波の影響も考えら れます。アンテナの向きや高さを変えてみてください。
- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 () 準備ガイド P.11
- アンテナケーブルが劣化していないか確認してください。

_____.

- ・色じま模様が出る。
- ・画像にはん点が出る。

• 近所のテレビや、自動車、電車、ネオンなどからの雑音・妨害の電波を受けているときは、 アンテナの向きや高さを調整すると妨害がある程度少なくなることがあります。アンテナ をできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に設置してください。

雪が降っているような画面になる。

- アンテナが正しく接続されているか確認してください。 () 準備ガイド P.11
- 混合器またはブースターをお使いのときは、故障していないか確認してください。
- アンテナの向きや高さを変えてみてください。

リモコンの数字ボタンで希望のチャンネル が選局できない。

- 放送切換ボタン[アナログ]を押して、アナログ放送に切り換えてください。 (JP P.19
- •「個別チャンネル設定」でリモコンの**数字ボタン**の設定を確認してください。 **(! P.126**

リモコンのチャンネル+/ーボタンで希望 のチャンネルが選局できない。

• 「個別チャンネル設定」で[スキップ]を[する]に設定しているチャンネルは選局できません。

特定のチャンネルが映らない。

• 「個別チャンネル設定」の[周波数微調整]で調整してください。 (P.126

視聴(その他)

- ・一部のチャンネルが映らない、または映 りが悪い。
- ・CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルが映 らない。
- 本機で受信できないスクランブル処理されたCATVのチャンネルなどがあります(詳しくは CATV局にお問い合わせください)。CATVチューナーで受信できるチャンネルは、本機の 外部入力端子に接続してご覧ください。 (ア 準備ガイド P.22)

原因/対策

緑画

ディスクトレイが出てきてしまう。

- ディスクをクリーニングしてください。 (P.156
- ディスク不良の可能性があります。新しいディスクまたは国内メーカーのディスクに交換してください。

録画できない、またはできなかった。

- ダビング中は録画できません(予約録画を除く)。
- デジタル放送のラジオ番組および独立データ放送は記録できません。
- [VR/ビデオ録画(PS)]領域を0%に設定しているときはアナログ放送は録画できません。 P.118
- [HD/SD録画(TS)]領域を0 %に設定しているときはハイビジョン画質で録画できません。 P.118
- •「録画禁止」信号が記録されている映像は録画できません(《DVD-Video、デジタル放送の 録画禁止の番組、またはCS放送のペイ・パー・ビューの映像など)。
- 残量が足りているか確認してください。残量がないときは不要なタイトルを消去してくだ
- 予約録画待機中または予約録画中に停電がなかったか確認してください。
- [お知らせメッセージ] (P.25 にメッセージが追加されていないか確認してください。
- 録画した時間(予約録画のとき)が重なっていないか確認してください。 P.44

録画先が M HDD のとき

• タイトル数がすでに999になっているときは録画できません。不要なタイトルを消去して ください。 (**JP P.74**

録画先が (DVD のとき

- タイトル数がすでに99になっているディスクがセットされているときは録画できません。 不要なタイトルを消去してください。 (JF P.74
- ③ DVD-R/-RW(Video) に「1 回だけ録画可能」な番組は録画できません。
- [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているときは録画できません。 (ア.116)
- 他機でビデオモード録画したディスクは本機で追加録画することはできません。

デジタル放送の番組(「1回だけ録画可能」 な番組)を録画できない。

• P.29 HDD または CPRM 対応の (DVD-R/-RW(VR) にのみ録画できます。 (P.29

DVDの記録方式(VRモードとビデオモー ド)を切り換えられない。

- ② DVD-RW では、お使いになるディスクを初期化してください。 JP P.117 ただし、録画さ れている映像がすべて消去されます。
- Ver.1.0 の (3) **DVD-RW** にはビデオモードで録画できません。Ver.1.1 または Ver.1.2 の ディスクをお使いください(バージョンはジャケットなどに表示されています)。
- 一度 VR モードで初期化した **◇ DVD-R** はビデオモードに戻せません。
- ・一度ビデオモードで録画した ③ DVD-R は VR モードで初期化できません。

録画したタイトルがなくなっている。

- [HDD記録領域設定]の設定を変更すると録画したタイトルはすべて消去されます。 F.118
- **同 HDD**に録画したデジタル放送のタイトルはCPRM対応の **ℚ DVD-R/-RW(VR)**にダビングす ると、ダビング元のタイトルがダビング終了後に MHDD から自動で消去されます。 (JP P.86)
- 「自動録画」 (駅 P.36で録画したタイトルは、 (P HDDの残量が少なくなる、または (P HDDの タイトル数が998以上になると自動で消去されます。消去したくないときはタイトルを保 護してください。 (P.76

二カ国語の主音声と副音声を同時に記録で きない。

- デジタル放送で複数の音声が含まれていても、多重音声(主音声+副音声)になっていない 番組を MHDD VR/Video(PS)または (DVD-R/-RW(VR) に録画するときは、2つの音声を同時に 記録できません。 (JP P.29)
- 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録できません。記録する音声をあらか じめ選んでください。

デジタル放送を録画するとき

- 録画先が MHDD VR/Video(PS)で録画モードが[LPCM]に設定されているとき (JP P.107)
- 録画先が (DVD-R/-RW(VR) で録画モードが[LPCM]に設定されているとき (P.107

アナログ放送を録画するとき

- 録画先が MHDD VR/Video(PS) で[アナログ放送 HDD 記録モード]が[ビデオ互換オン] に設定されているとき (JP P.109
- 録画先が PHDD VR/Video(PS)で録画モードが[LPCM]に設定されているとき IP P.107
- 録画先が 🕲 DVD-R/-RW(VR) で録画モードが[LPCM]に設定されているとき 🥡 P.107
- 録画先が (DVD-R/-RW(Video)のとき

症状 原因/対策 予約録画 下記のときは予約できません。 予約(G コード予約含む)できない。 予約の延長ができない。 → デジタル放送とアナログ放送を合わせてすでに48番組予約されているとき → ダビング中またはオートスタート録画中 (P.54 番組の予約をしても録画できないことがある。 • 契約していない有料放送や有料番組(ペイ・パー・ビュー) (P.23 を録画するには、放送局 との契約が必要です。 • [デジタル放送視聴年齢制限]を設定しているときは予約入力画面または予約録画開始時に 暗証番号を入力しないと正しく予約録画できません。 (ア P.110 Gコード予約が正しくできない。 ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 (JP P.128) 本体表示窓に < CODE ERROR > と表示された。 • G コードが正しく入力されているか確認してください。 (P.40 予約録画が始まらない。 • 下記の動作中は始まりません。動作が終了すると録画が始まります。 → **● 録画ボタン**を押してすでに録画が始まっているとき → 等速ダビング中 → 初期化中 → ファイナライズ中またはファイナライズ解除中 → MHDD の最適化実行中 本体表示窓の< か点滅している。 • 予約した番組を正常に録画できないときに点滅します。 録画先が MHDD のとき → 残量がないとき → タイトル数がすでに 999 になっているとき 録画先が (DVD のとき → ディスクがセットされていないとき → 録画できないディスクがセットされているとき → 残量がないとき → タイトル数がすでに99になっているディスクがセットされているとき → [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているとき (JP P.116 ______ 予約の開始時刻がずれる。 • デジタル放送を受信できるときは[自動時刻]設定]を[デジタル放送]に設定してください。 🕡 準備 ガイド P.27 • 自動時刻設定機能が働いているか確認してください。下記のようなときは自動時刻設定機 能が働きません。 (準備ガイド P.27 → [自動時刻設定]を[オフ]にしているとき → デジタル放送を受信できない、または受信設定をしていない状態で、[自動時刻設定]を[デジ タル放送]に設定しているとき → オートスタート録画が設定されているとき **()** P.54 • [自動時刻設定]を[アナログ放送]に設定すると、下記のときに自動時刻設定機能が働きません。 → ジャストクロックチャンネルが正しく設定されていないとき → 時報が放送されないとき(高校野球が放送されているときなど) → 時報が放送される時刻に本機の電源がオンになっているとき → 時報と本機の現在時刻が3分以上ずれているとき → 時報のバックに別の音声が流れているとき → 時報の前後数分間に録画が予約されているとき 予約録画実行中に予約の追加または延長が • オートスタート録画が設定されているとき 🍿 P.54 の予約録画中は、本体およびリモコン での操作ができなくなります。予約録画を解除すれば操作できます。 (P.46 できない。 オートスタート録画 「オートスタート録画」が設定できない。 下記のときは設定できません。 → [VR/ビデオ録画(PS)]領域を 0 %に設定しているとき (P.118 → 再生中、録画中、または予約録画待機中 → 残量がないとき(残量がないときは不要なタイトルを消去してください (P.74)

→ MHDD のタイトル数がすでに 999 になっているとき

予約録画実行中はオートスタート録画が始まりません。また、オートスタート録画中に他の予約録画の開始時刻になったときは、オートスタート録画は中断され、予約されていた

録画が始まります。録画が終わるとオートスタート録画が再開されます。

「オートスタート録画」が始まらない。

原因/対策

DV取り込み

DV取り込みできない。

「VR/ビデオ録画(PS)]領域を0%に設定しているときはDV取り込みできません。 (F.118)

本機の DV 入力端子に接続したデジタルビ デオカメラの映像がテレビに映らない、ま たは音声が出ない。

- 接続を確認してください。本機のDV入力端子には、1 台のデジタルビデオカメラのみ接 続できます。また、本機とデジタルビデオカメラは直接接続してください。 🕡 準備ガイド
- DV ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 **()** 準備ガイド P.23
- デジタルビデオカメラの電源を入れ直してください。
- 音声が出力されないときは「DV 入力音声」の設定を確認してください。 (JP P.103)
- 本機では、サンプリング周波数が 44.1 kHz の入力音声は扱えません。

本機の再生映像が DV 入力端子に接続した デジタルビデオカメラの画面に映らない、 または音が出ない。

・ 本機の DV 端子は入力専用であり、出力機能はありません。

DV 入力端子に接続したデジタルビデオカ メラを本機のリモコンで操作できない。

デジタルビデオカメラの機種によって操作できないことがあります。

ファイナライズ

背景が選べない(作成されたディスクメ ニューが文字情報のみだった)。

- ③ DVD-R/-RW(VR) では背景を選べません。
- 下記の機種で録画した ③ DVD-R/-RW(Video)はファイナライズできますが、背景は選べませ ん(作成されるディスクメニューは文字情報のみとなります)。 DVR-1000 アップグレード/DVR-2000/DVR-7000/DVR-3000

ファイナライズが解除できない。

- 下記のディスクのファイナライズは解除できません。
 - → 本機以外で録画した ③ DVD-R/-RW(Video) をディスクバックアップした ⑤ DVD-RW
 - → (DVD-R
 - → (**DVD-R/-RW(VR)**(ファイナライズ済でも追加して録画 / 編集できます)
 - → ③ DVD-R(Video) をディスクバックアップした ③ DVD-RW

ファイナライズできない。

・他機で録画したディスクはファイナライズできないことがあります。

再生

再生できない、またはディスクトレイが出 てきてしまう。

- デジタル放送を 🕢 HDD VR/Video(PS) または 🕲 DVD-R/-RW(VR) に録画しているときは、
- パソコンで記録されたディスクは再生できないことがあります。
- ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。
- ディスクの表裏を正しくセットしてください。
- ディスクをクリーニングしてください。 (JP P.156
- 本機で再生できるディスクであることを確認してください。 (P.70

本機で録画したディスクを DVD プレー ヤーまたは他の DVD レコーダーで再生で きない。

- (DVD-R/-RW(Video)を再生するときは、ファイナライズしてください(ファイナライズし ても再生できない DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブもあります)。 (P.57
- ③ DVD-R(VR) を DVD-ROM ドライブで再生するときは、ファイナライズしてください (ファイナライズしても再生できない DVD-ROM ドライブもあります)。
- [1回だけ録画可能」な番組を録画したディスクは、CPRM (P.29に対応していないDVD プレーヤーまたはDVDレコーダーで再生できません。 (P.60
- 記録したレコーダーの記録特性、ディスクの特性、ディスクの傷 / 汚れ、再生する機器の ピックアップレンズの汚れ/結露などにより再生できないことがあります。
- 本機で録画した ③ DVD-RW(VR) は RWの表記のある DVD-RW 対応プレーヤーや DVD レ コーダーで再生できます。再生できないときは、本機でディスクをファイナライズしてく ださい。 P.57 また、再生する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- **②DVD-R(VR)** は DVD プレーヤーでは再生できません。
- ③ DVD-R(VR) は DVD レコーダーでは再生できないことがあります。
- 録画されたタイトルの合計時間が12時間を超える(DVD-R/-RW(VR)は再生できないDVD レコーダーがあります。
- 片面2層DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクを再生できないDVDプレーヤーや DVD レコーダーがあります。 (P.61

原因/対策

再生

他の DVD レコーダーで録画したディスク を再生できない。

- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクは、本機で再生、追加 録画及び編集(ファイナライズ含む)できません。
- 記録したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの傷/汚れ、本機のピックアッ プレンズの汚れ / 結露などにより再生できないことがあります。

つづき再生機能が解除されてしまう。

- 本機をお買い上げ時の設定に戻したときはつづき再生が解除されます。
- (DVD では、下記のときも解除されます。
 - → ディスクを取り出したとき
- → オリジナルとプレイリストを切り換えて再生したとき(② DVD-R/-RW(VR)のみ)
- → 録画、消去、または編集したとき
- → [本体設定]の[言語] (P.104 または[視聴制限] (P.110 の設定を変更したとき
- → ③ DVD-R/-RW(Video) をファイナライズしたとき
- → ② DVD-RW(Video) のファイナライズを解除したとき

特殊再生(早送り/早戻し/コマ戻し/コマ送り/スロー再生)

特殊再生ができない、またはスムーズに再 生できない。

• **() DVD-Video** では特殊再生できないことがあります。

• 逆再生および逆方向のスロー再生がスムーズにできないディスクがあります。

通常の再生に戻ってしまう。

チャプターの変わり目などで通常の再生に戻ってしまうことがあります。

特殊再生中の画質が悪い。

• コマ戻し再生中、逆再生中、および逆方向のスロー再生中は画質が低下します。

再生一時停止の映像がブレている。

• [ポーズモード]を[フィールド]に切り換えてください。 (JP P.109

音声、字幕、映像/アングル切り換え

音声が出力されない。

- 早送り/早戻し中、コマ送り/コマ戻し中、およびスロー再生中は音声が出力されません。 ただし、早送り1中のみ音声が出力されることがあります。
- オーディオ・ビデオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (**準備ガイドP.14-17**
- 音声が出力されない HDMI 対応テレビがあります。 ______

_____.

字幕が表示されない。

• 早送り/早戻し、コマ戻し再生中、逆再生中、および逆方向のスロー再生中は字幕が表示されません。

音声ボタン/字幕ボタンを押しても音声/字 墓が切り換わらない。

- デジタル放送の番組を録画した **同HDD HD/SD(TS)** のタイトルでは、番組によって音声/字 幕を切り換えられないことがあります。
 - 再生中に音声/字幕が切り換えられない ③ DVD-Video があります。ディスクメニューで音 声/字幕を切り換えてください。 (F P.66)

切り換えた音声 / 字幕が元に戻ってしまっ

• ディスクを取り出したとき、またはつづき再生機能を解除したときは[DVD音声言語]およ び[DVD 字幕言語]の設定に戻ります。 (P.104

音声を切り換えたとき音声がしばらくとぎれた。

- 静止画再生中(スライドショー)は音声がとぎれることがあります。
- 二カ国語の音声が切り換えられない。
- デジタル放送で複数の音声が含まれていても、多重音声(主音声+副音声)になっていない 番組を MDD VR/Video(PS) または DVD-R/-RW(VR) に録画するときは2つの音声を同時に 記録できません。 **(JP P.29**
- ・ デジタル放送を多重音声(主音声+副音声)で MHDD VR/Video(PS)または ® DVD-R/-RW(VR)に 録画中は、音声を切り換えられません。
- 録画先がHDDで[アナログ放送HDD記録モード]を[ビデオ互換オン]に設定しているとき は、選んだ音声のみが記録されるため、再生中は音声を切り換えられません。
- 録画モードを[LPCM]に設定して録画されたタイトルでは、選んだ音声のみが記録される ため、再生中は音声を切り換えられません。
- 録画先が DVD で (DVD-R/-RW(Video) がセットされているときは切り換えられません。
- 外部入力(L1/L2/L3/DV)を選んでいるときは、[外部音声]を[二カ国語]に設定して録画 してください。 🔐 P.102
- 二カ国語放送の番組を録画したディスクを再生中にドルビーデジタル音声をそのままデジ タル出力しているときは音声を切り換えられません。付属のオーディオ・ビデオケーブル でアナログ音声端子を接続するか、または[Dolby Digital 出力] (JP P.103 を[Dolby Digital → PCM]に設定すると音声を切り換えられます。



原因/対策

音声、字幕、映像 / アングル切り換え

外部機器から二重音声(主音声と副音声)の収 録されている映像を録画して再生したとき、 主音声と副音声が重なって聞こえる。

• 外部機器から二カ国語放送などの二重音声の記録されている映像を録画するときは、必ず [外部音声]を[二カ国語]に設定してください。[ステレオ]に設定していると2つの音声(主音 声/副音声)が重なって聞こえます。 (JP P.102

[96 kHz PCM 出力]で[96 kHz]に設定 しているのにもかかわらず音声が48 kHz で出力される。

- ディスクによっては48 kHz に強制的に変換されることがあります。また、デジタル出力 されないこともあります。
- △ が表示されたがアングルが切り換えられ ない。
- 🅰 が表示されても切り換えられないディスクがあります。ディスクメニューで切り換え てください。 (JP P.66

プレイモード

「プレイモード再生」できない。 プレイモード画面が表示できない。

- デジタル放送を PhDD VR/Video(PS) に録画しているときはプレイモード再生できません。
- (DVD-Video によってはプレイモード再生ができません。
- (DVD-Video のディスクメニュー表示中はプレイモード画面を表示できません。

サーチモード

指定した時間にサーチできない。

• タイムサーチでは指定した時間より少しずれた位置から再生を始めることがあります。

A-B リピート再生

A-B リピート再生ができない。

• **② HDD**、**③ DVD-Video**、**⑤ DVD-R/-RW(Video)**では、タイトルをまたいだA-Bリピート再生がで きません。

消去と編集

消去や編集ができない。

- デジタル放送を MHDD HD/SD(TS)に録画したタイトルはチャプター編集できません(タイト ルに区切りを入れられません)。
- 録画中はタイトルを編集できません。
- (A) DVD-R/-RW(VR) では、オリジナルの5秒未満の映像を消去できないことがあります。
- ② DVD-R(VR)の残量がなくなると編集操作ができなくなることがあります(② DVD-Rに管 理情報を記録するための容量がなくなるためです)。
- オリジナルでは、消去によって隣り合わ せになったチャプターは結合できません。

消去

結合できません

編集部分の映像がずれる。

- 本機以外のDVDレコーダーで録画/編集したディスクを再生すると編集部分の映像が多少 ずれることがあります。
- [シームレス再生]を[オン]に設定すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。 (P.110

DVD プレーヤーまたは他の DVD レコー ダーでタイトル名が正しく表示できない。

- お使いのDVDプレーヤーまたはDVDレコーダーが全角文字表示に対応しているか確認して ください。
- タイトル名を全角文字で入力した (DVD-R/-RW(Video) を全角文字表示に対応していない DVDレコーダーでファイナライズすると正しく表示されません。このディスクは本機でも 正しく表示できませんのでご注意ください。

ダビング / ダビングリスト

高速でダビングできない。

- 録画中は高速ダビングできません。
- MHDD HD/SD(TS) に録画したタイトルは高速ダビングできません。
- [アナログ放送 HDD 記録モード]を[ビデオ互換オフ]に設定して録画すると (© DVD-R/-RW(Video)に高速でダビングできないことがあります。詳しくは『ダビングリストでダビン グするときのディスクの記録方式による制限(HDD → DVD)』をご覧ください。 (JP P.97
- Phod vr/video(PS)に録画モード[XP+]で録画したタイトルは Ovdに高速ダビングでき
- ③ DVD-R/-RW(Video) から MDD VR/Video(PS) に高速でダビングすることはできません。
- 下記のようなタイトルを (DVD-R/-RW(VR)から M HDD VR/Video(PS)に高速でダビングする ことはできません。
 - → 「1回だけ録画可能」な映像が録画されているタイトル
 - → プレイリストのタイトル

上記以外にも他のDVDレコーダーで録画したタイトルをダビングできないことがあります。



症状

原因/対策

ダビング / ダビングリスト

「1回だけ録画可能」な映像をダビングできない。

- 図HDDに録画した「1回だけ録画可能」な映像を ® DVDにダビングするには、作成するディスクの記録方式を[VRモード]に設定してダビングリストを作成したあとに、CPRM対応の ® DVD-R/-RW(VR)にダビングしてください。ただし、ダビングされたタイトルは ☑ HDDから 消去されます。また、タイトルが保護されているときはダビングが実行されません。
- ② DVD-R/-RW(VR) に録画した「1 回だけ録画可能」な映像は ② HDD にダビングできません。

ダビングリストにタイトルを追加できない。

- 録画しているときは、ダビングリストを編集できません。
- ⑤ DVDから ☑ HDD VR/Video(PS)にダビングするときは、12時間を超えるタイトルをダビングリストに追加できません。
- 下記のときは、**⊘ HDD** に録画した「1 回だけ録画可能」な映像を含むタイトルはダビングリストに追加できません。
- → ダビングリスト作成時に作成するディスクの記録方式を[ビデオモード]に設定したとき
- → すでに「1回だけ録画可能」な映像を含むタイトルがダビングリストに追加されている とき(すでに追加されている「1回だけ録画可能」なタイトルを消去すると、再度追加 できます)

ワンタッチダビング

ワンタッチダビングできない。

- デジタル放送を録画したタイトルはワンタッチダビングできません。
- 下記のときはワンタッチダビングできません。
 - → 録画しているとき
 - → 残量が足りないとき(録画モードを変更してダビングする方法があります (JP P.93)
 - → タイトル数がすでに99になっているとき
 - → 録画できないディスク(ファイナライズ済の o DVD-R/-RW(Video)など)がセットされているとき
- → 「1回だけ録画可能」な映像を ③ DVD-R/-RW にダビングしようとしたとき
- → [LP]、[EP]、[SLP]、[SEP]、[HDD 記録モード]が[ビデオ互換オフ]のときに[MN1]~ [MN15]、[HDD記録モード]が[ビデオ互換オン]のときに[MN1]~[MN11]で録画した 16:9(ワイド)の映像を(**DVD-R/-RW(Video**) にダビングしようとしたとき
- → 16:9(ワイド)と4:3の映像が混在したタイトルを(3) DVD-R/-RW(Video) にダビングしようとしたとき
- → 「HDD記録モード」を「ビデオ互換オフ」に設定して[LP]/[MN9]~[MN15]で録画したタイトルを(**DVD-R/-RW(Video**) にダビングしようとしたとき
- ightarrow 二カ国語放送が録画されたタイトルを O DVD-R/-RW(Video) にダビングしようとしたとき
- → 「XP+」で録画したタイトルをダビングしようとしたとき

ディスクバックアップ

- 録画しているときはディスクバックアップできません。
- **❷ HDD VR/Video(PS)**の残量が録画モード[SP]で2時間以下のときはディスクバックアップできません。
- ファイナライズ済の ③ DVD-R/-RW(Video)以外のディスク内容はバックアップできません。
- DVD-R DL(デュアル・レイヤー)ディスクはディスクバックアップできません。 P.59

書き込みが始まらない。

- 下記のときは書き込みが始まりません。
 - → 書き込み先がファイナライズ済の (DVD-RW(Video) のとき
 - → [ディスク保護]が[オン]に設定されているディスクがセットされているとき **()** P.116
 - → ディスク内容より少ない容量のディスクに書き込みしようとしたとき
 - → 書き込み先が使用済の (DVD-R のとき

本体設定 / ディスク設定

項目が灰色で表示された。

• 変更できない、または実行できない項目は灰色で表示されます。また、本機の動作状態により選べる項目が異なります。



原因/対策 症状 本体設定 / ディスク設定 初期化できない。 • (DVD-RをVRモードで使うときは未使用のものを初期化してください(初期化しないと自 記録方式を切り換えられない。 動でビデオモードで録画されます)。 • 一度 VR モードで初期化した ③ DVD-R はビデオモードに戻せません。 • 一度ビデオモードで録画した ③ DVD-R は VR モードで初期化できません。 音質設定 オーディオ DRC の効果が小さい。 • 効果の小さいディスクがあります。 • お使いのスピーカー、テレビ、またはAVアンプの音量設定によっても効果が異なります。 実際に設定を切り換えながら最も効果のある設定を選んでください。 ディスク情報表示 [!]が表示された。 「1回だけ録画可能」な映像を録画して再生すると表示されます。 ● P.132 [#]が表示された。 • 24 コマ / 秒で記録されたフィルム素材の映像を再生中に表示されます。 (JP P.132 ______ 録画または再生時間が実際の時間より短く • 本機の録画/再生時間は、実際の録画/再生時間より0.1 %程度短く表示されます。放送 表示される。 などの映像では、1秒当たり29.97フレームの映像が送られてきます。本機では、便宜上 30フレームを1秒として計算しています。このため、時間が約0.1%短く表示されます。 たとえば、1時間録画をすると実際に1時間録画されますが、本機の時間表示は 60(分) × $\frac{29.97}{30}$ = 59.94(分) = 59(分)56(秒) となります。 その他 電源がオフのときに本体から動作音がする • 下記のときは電源がオフのときも本体から動作音がします。 →番組表データ受信中 (F.11 (F.14) →予約メール受信中 (P.50 →ソフトウェア更新データ取り込み中、またはソフトウェアの更新中 (JF P.123) →予約録画待機中 (FP P.46 (FP P.153) DVD と CD で音量差を感じる。 • ディスクの記録方式の違いにより音量差を感じることがあります。 リモコンで操作できない。 ・本体とリモコンの[リモコンモード]を合わせてください。リモコンの[リモコンモード]は乾 電池を交換したときや消耗したときに[レコーダー 1]に戻ることがあります。 (P.133 • リモコン受光部との距離が 7m の範囲で操作してください。 • リモコンを本体前面部のリモコン受光部に向けて操作してください。 🕡 準備ガイド P.6 • 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光部に当たると、操作できないことがありま す。設置場所を変えるか本機を蛍光灯から離してください。 • 新しい乾電池と交換してください。このとき、テレビのメーカーコードが消えてしまうこ とがあります。再度メーカーコードを設定してください。 (JF P.132) ・ボタン操作ができない。 チャイルドロックが設定されていないか確認してください。 P.135 ・本体表示窓に <LOCK> と表示される。 スピーカーから音が出ない、または音が歪む。 • テレビまたは AV アンプなどの音量が最小になっていないか確認してください。 • 外部入力端子からの音声のときは[入力音声レベル]の設定を変更してください。 (ア.103) • オーディオケーブルが正しく接続されているか確認してください。 (準備ガイド P.14-17 • 接続プラグの差し込みが外れたり、不十分になっていないか確認してください。 🕡 準備ガ イドP.14-17 • DTS音声は光デジタル音声出力端子からのみ出力されます。 ② DVD-Video、 ③ CD(-R/-RW)の DTS音声を楽しむときは、本機の光デジタル音声出力端子とDTS対応アンプの光デジタ ル音声入力端子を接続して、[DTS出力] (P.103 を[オン]に設定してください。接続して いるAVアンプがDTS音声に対応していないときは、リモコンの音声ボタン、またはディ スクメニューで DTS 以外の音声を選んでください(② DVD-Video のときのみ)。 電源コードを抜いたあと、または停電が復 • 工場出荷後約5年間は、内蔵電池によって停電したあとも時計を保持(バックアップ)しま 帰したあとに時計が表示されない(時計が す。電池が消耗すると停電したときに時計の保持ができません。停電したあとは時計を合 [--:--]と表示される)。 わせてください。 P.99 内蔵電池の交換についてはお買い求めの販売店または修理受付

センターにご相談ください。 (JP P.160

症状

原因/対策

その他

本体表示窓に <DWLD ERR> が表示された。

• ソフトウェア更新の準備に失敗したときに表示されます。本体の**0電源ボタン**を押すと 電源をオフにできます。再度、電源をオンにするとソフトウェア更新の確認メッセージ が表示されます。 P.123

本体表示窓に <DL NG P * > P <DL B * NG > が表示された。


• 故障している可能性があります。弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください(カスタマーサポートセンターのフリーフォンは **ま紙**をご覧ください)。

画面が止まったり、操作を受け付けないときには…

- 再生中にこの症状が出たときは本体またはリモコンの■停止ボタンを押してから再度再生してください。
- ■**停止ボタン**を受け付けないときは、**0電源ボタン**を押して電源をオフにしてから再度電源を入れ直してください。
- **0電源ボタン**を受け付けないときは、本体の **0電源ボタン**を 5 秒以上押し続けると電源がオフになります。



• 本体の**0電源ボタン**を5秒以上押し続けても電源がオフにならないときは、**リセットボタン** 準備ガイドP.7 を押すと電源がオフになります(この操作を行いますと、電源コードを一度抜き差しした状態と同じになります)。



本機 (DVR-DT90/ドアを開いた状態)

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。それでも正常に動作しない場合は『保証とアフターサービスについて』 P.157をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- 電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『保証とアフターサービスについて』 ▼ P.157 をお読みのうえ、修理受付センター ▼ P.160 に点検をご依頼ください。



こんな表示が出たら

表示	コード	原因 / 対処		
テレビ画面				
■ B-CAS カードが正しく入って いません。カードを正しく入れ てください。	E100	B-CASカードの挿入方向が間違っているか、使用できないカードが挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。 準備ガイドP.2		
■ DNS サーバから応答がありません。DNS の設定を確認してください。	BB-ACS-04-003	DNS サーバーからの応答がなかったため、接続できませんでした DNS サーバーの設定を確認してください。 (P.114		
	BB-ACS-04-004	指定したアドレスが見つかりませんでした。IPアドレスの設定を確認してください。 (P.113		
■ DNS サーバが指定されていません。DNS の設定を確認してください。	BB-ACS-04-002	DNSサーバーが設定されていません。 DNSサーバーを設定してください。 (駅 P.114		
■ DNSサーバに接続できません。	BB-ACS-04-001	DNSサーバーのIPアドレスが正しくないため、DNSサーバーに接続できませんでした。DNSサーバーの設定を確認してください。 (P.114		
■ 暗証番号入力 PPV 購入制限が設定されてい ます。暗証番号を入力してくだ さい。		PPV購入制限が設定されています。 P.110 視聴するには、暗証番号を入力してください。		
■ 暗証番号入力 年齢制限が設定されています。 暗証番号を入力してください。		視聴年齢制限が設定されています。 (原) P.110 視聴するには、暗証番号を入力してください。		
■ 映像のない番組です。		映像のないラジオ放送を受信しています。		
■ 気象条件などにより、受信レベルが低下しています。	E201	雨や雪の影響によって、一時的に衛星からの電波が弱くなっています。 降雨対応放送に切り換えると引き続き放送が受信できるようになります。 降雨対応放送では画質、音質が少し悪くなったり番組表示ができない場 合があります。		
■ 気象条件などにより、受信レベルが低下しています。降雨対応放送に切り換えますか?		雨や雪など天候の影響により衛星からの電波が弱くなっています。降雨 対応放送に切り換えると引き続き放送が受信できるようになりますが、 画質や音質が落ちたり番組内容が表示されない場合があります。		
■ 緊急警報放送が検知されました。対応するチャンネルに切り換えますか?		緊急警報放送が始まっています。必ず確認してください。		
■ 契約期限が切れています。 ご覧のチャンネルのカスタマー センターへ連絡してください。	E205	契約期限が過ぎているチャンネルを選局しています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡して再契約してください。		
■ 現在、このチャンネルは放送を 休止しています。他のチャンネ ルを選局してください。	E203	放送が休止されているチャンネルを選んでいます。チャンネル番号を確認して別のチャンネルを選んでください。		
ご案内チャンネルに切り換えますか?切り換えない場合、他の CHを選局してください。		契約していない有料チャンネルを選局したときに表示されます。 決定ボタン を押すとそのチャンネルを運用している事業者の有料放送契約紹介 画面を表示します。		

表示	コード	
テレビ画面		
■ 購入した有料番組のうち未精算 のものが多いためこれ以上番組 を購入できません。電話回線の 接続と設定を確認して、購入履 歴を送信してください。		購入履歴が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えています。電話回線の接続を確認して購入履歴を送信してください。 P.24
■ このチャンネルはありません。 他のチャンネルを選局してくだ さい。	E204	受信できないチャンネルを選んでいます。チャンネル番号を確認して別のチャンネルを選んでください。
■ このチャンネルは契約されていません。で覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。	E103	契約していないチャンネルです。契約状況を確認して、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。
■ このチャンネルはご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。	E205	契約されていないチャンネルを選局しています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡して契約してください。
■ 視聴条件によりご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。	E205	視聴制限付きの契約をしたチャンネルです。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡して契約内容を変更して ください。
■ このチャンネルは放送されていません。他のチャンネルを選局 してください。	E200	放送されていない番組を選んでいます。別のチャンネルに切り換えてください。
■ この番組は引き続き、○○○× ××-× CH でご覧ください。		視聴中のデジタル放送番組が延長されて別のチャンネルで放送されるときに表示します。引き続き視聴するときはチャンネルを切り換えてください。
■ サーバからの応答がありません。	BB-ACS-04-012 BB-ACS-04-013	接続がタイムアウト(時間切れ)になりました。しばらく待って、再度実行してください。
■ 信号が受信できません。アンテナとの接続を確認してください。	E202	アンテナの設置や設定が正しくないか、雨や雪などの天候の影響により 一時的にアンテナレベルが低下しています。
■ 通信中にエラーが発生しました。	BB-ACS-04-005 ~ BB-ACS-04-011	接続中にエラーが発生しました。しばらく待って、再度実行してください。
■ データを表示できません。		 受信中のデータ放送から別の放送に選局したときにエラーが発生しました。別のチャンネルを選んでください。 記録したデジタル放送の連動データは表示できないことがあります。
	E402	データ放送が正しく受信できませんでした。ご覧になっているチャンネルとは別のチャンネルに切り換えたあと、左記のエラー表示がされたチャンネルに切り換えてください。
■ データを受信できません。	E400	データ放送が正しく受信できませんでした。別のチャンネルを選んでください。

表示	コード	原因 / 対処
テレビ画面		
■ 電話回線テストに失敗しました。電話回線の接続と設定を確認してください。		電話回線の接続と設定が正しくありません。電話回線の接続と設定を確認してください。 (ア) 準備ガイド P.18 (ア) P.112
■ 認証できません。	BB-ACS-13-007	認証に失敗しました。しばらく待って、再度実行してください。
■ 番組表データがありません。ア ナログ放送の番組表データは 1 日数回電源オフの状態で取得し ます。		地上アナログ放送の番組情報が取得できていません。番組表の受信条件を確認して番組情報を取得してください。 P.14
■ 番組の購入受付時間を過ぎてい るので、購入できません。	E206	番組の購入受け付け期間を過ぎています。他の番組を選んでください。
■ 本機ではこのチャンネルを受信 できません。他のチャンネルを 選局してください。	E210	本機が対応していないサービスのあるチャンネルを選びました。別の チャンネルを選んでください。
■ 本機では対応していないデータ 放送です。	E401	データ放送が正しく受信できませんでした。別のチャンネルを選んでく ださい。

表示	原因 / 対処
テレビ画面 ■ ディスクを初期化しています。 約 1 分ほどお待ちください。	未使用の ③ DVD-RW をセットすると自動で初期化を始めます。
■ リージョン No. が合っていません。	DVDプレーヤーと ③ DVD-Video には地域番号(リージョンNo.)が設けられています。左記内容が表示されるディスクは、本機(日本向け)で設定された番号(2番)を含んでいないため再生できません。
■ これ以上タイトルを録画できません。	 タイトル数が一杯です。不要なタイトルを消去してください。 P.74 予約録画中にタイトル数が一杯になり、自動で録画が停止したときに表示されます。
■ 管理情報が一杯です。■ これ以上チャプターマークを追加できません。	チャプター数、またはその他の管理情報が一杯です。不要なタイトルの 消去 (F) P.74や前後のチャプターの結合 (F) P.83などを行ってください。
■ このディスクは録画できません。 ファイナライズ解除してください。	他社DVD レコーダーでファイナライズされたディスクに録画しようと したときに表示されます。[ディスク設定]の[ファイナライズ解除]を実行 してください。 (P.117
 本機で対応していないディスク、または読込みできないディスクです。 このディスクは再生できません。 このディスクは録画できません。 CPRM情報が正しく読めません。 ディスクに情報を記録できませんでした。 編集できませんでした。 初期化できませんでした。 正しくファイナライズ呼除できませんでした。 正しくディスク保護解除できませんでした。 正しくディスク保護解除できませんでした。 	 ディスクに傷/汚れなどが付いている可能性があります。ディスクをクリーニングしてから、再度ディスクをセットしてください。それでも左記の内容が表示されるときは、新しいディスクまたは国内メーカーのディスクと交換してください。ディスクを交換しても表示されるときは『保証とアフターサービスについて』 P.157をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。 本機で録画できないディスク(DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM など)の可能性があります。
■ CPRM 非対応ディスクには録画できません。 ■ この映像はビデオモードでは録画できません。	「1 回だけ録画可能」な映像を録画しようとしています。「1 回だけ録画可能」な映像は、 ⊘ HDD または CPRM 対応の ⑤ DVD-R/-RW(VR) にのみ録画することができます。詳しくは ☞ P.29 をご覧ください。
■ 録画禁止の映像がありました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	「録画禁止」の映像を録画しようとしたときに表示されます(このとき、 録画禁止の部分は録画されません)。
■ CPRM 情報が正しくありません。	CPRM情報を正しく読み取れないときに表示されます。故障の可能性もありますので『保証とアフターサービスについて』 P.157 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 音声は「二カ国語時記録音声」の設定にしたがいま す。	録画モードを[LPCM]に設定しているときは、音声がリニア PCM で記録されます。このときニカ国語の音声は、[二カ国語時記録音声] (ア P.103 で設定したどちらか一方の音声しか記録されません。
■ ディスクを修復しています。	録画中に停電などで電源が切れ、次回電源が入ったときに表示されます。
■ ディスクを修復できませんでした。	録画中に電源が切れたあとで行われるディスク修復に失敗したときに表示されます。この場合、そのときに録画していたタイトルは失われることがあります。
■ DVD の管理情報が一杯になりました。 ■ HDD の管理情報が一杯になりました。	録画中に管理情報が一杯になり、自動で録画が停止したときに表示されます。
■ チャンネルが設定されていません。本体設定から自動チャンネル設定を行ってください。	[自動チャンネル設定]でチャンネルを設定してください。 (デ P.124

表示	原因 / 対処
テレビ画面	
■ 指定した地域での番組表取得チャンネルが受信できません。	指定した地域のホスト局が受信できていません。他の地域のホスト局を受信できるときは、その地域を指定してチャンネルを設定すると番組表を受信できます。 (デ P.124
■ HDD 情報が正しくありません。	②HDD の情報を正しく読み取れないときに表示されます。 ②HDD が破損している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』 ◎ P.157 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 辞書情報が正しくありません。	番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフターサービスについて』 P.157をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ 1つのタイトルとして録画できる時間を超えたので 録画を停止しました。	 ● HDD VR/Video(PS) では、1 タイトルとして記録できる時間が約 12 時間に制限されています。約12時間を超えると自動で録画を停止します。 ● HDD HD/SD(TS) では、1 タイトルとして記録できる時間が約24 時間に制限されています。約24 時間を超えると自動で録画を停止します。
■ HDD 情報が正しくありません。ディスク設定から HDD 初期化を行ってください。	☑ HDD の情報を正常に読み取れないため、録画などができない状態になっています。☑ HDDを初期化すると再度録画などができる可能性があります([HDD初期化] ☑ P.117)。ただし、☑ HDDを初期化すると、保護されているタイトルを含めすべての録画内容が消去されます。
■ 温度上昇により、動作を停止しました。 [画面表示]を押すと、この表示は消えます。	本体内部の温度が制限値を越えた場合に表示されます。繰り返し表示される場合は『保証とアフターサービスについて』 P.157をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。
■ HDD の最適化を行うことをお奨めします。 ディスク設定で設定することができます。	☑ HDD VR/Video(PS) の最適化をお勧めします。[ディスク設定] ● P.117 で設定してください。
■ HDD の最適化を行ってください。 ディスク設定で設定することができます。	このまま使い続けると PHDD VR/Video(PS) の情報を正しく読み出せなくなります。 PHDD VR/Video(PS) を最適化してください。[ディスク設定] P.117 で設定してください。
■ HDDの最適化が不十分です。もう一度実行してください。	☑ HDD VR/Video(PS)の最適化を実行しているのに何度も表示されるときは、☑ HDD VR/Video(PS) の最適化を実行するための残量が不足しています。タイトルを消去してください。 ☑ P.74
DV 取り込み	
■ DV カメラが接続されていません。	デジタルビデオカメラが接続されていない、またはデジタルビデオカメラの電源がオフのとき表示されます。デジタルビデオカメラが接続されているときにこの表示が出るときは、デジタルビデオカメラの電源を入れ直してください。
■ 複数の DV カメラは同時に接続できません。	本機のDV端子に、デジタルビデオカメラが2台以上接続されているとき表示されます。本機のDV端子は、1台のデジタルビデオカメラの接続にのみ対応しています。
■ DV カメラにテープが入っていません。	デジタルビデオカメラにテープが入っていないとき表示されます。
	 デジタルビデオカメラが録画一時停止中に表示されます。
■ DV カメラが録画状態になっています。	デジタルビデオカメラが録画中のときに表示されます。DV 取り込みするときは、デジタルビデオカメラの録画を停止してください。
■ DV カメラを操作できません。	デジタルビデオカメラが本機から操作できない状態のときに表示されます。デジタルビデオカメラの電源を入れ直してください。

原因/対処 表示 DV取り込み ■ DVカメラを操作できませんでした。 デジタルビデオカメラが動作しなかったときに表示されます。 DVカメラの再生が中断しました。 デジタルビデオカメラが早送り/早戻しや一時停止などの特殊再生状態になったときに表示 録画を一時停止します。 されます。このとき録画が一時停止します。 ■ テープの記録部分が終了したので デジタルビデオカメラから送られてくる映像が無信号になると録画が一時停止します。さら 録画を停止しました。 に10秒間無信号状態が続いて録画が停止したときに表示されます。 DV カメラの再生が停止したので デジタルビデオカメラの再生が停止したときまたは接続が切断されたときに表示されます。 録画を停止しました。 ■ DV カメラが再生できる状態に デジタルビデオカメラが撮影モードのとき表示されます。 なっていません。 DV入力端子に信号が入力されていないときに表示されます。また、デジタルビデオカメラ ■ DV入力がない、または録画できな い映像信号が入力されています。 側の再生を停止したり、無記録部分を再生したりしたときも表示されます。表示される原因 ■ DV 入力がない、または録画できない がわからないときは『故障かな?と思ったら』をご覧ください。 (JP P.142) 映像信号のためプレビューできません。 本体表示窓 TIMER RDY 録画開始時刻の約2分前になると表示されます。本機は予約待機状態になり、操作が制限されます。 再生、編集、または各種設定を行っているときは、強制的に操作を終了して予約待機状態になります。 ______ LOCK チャイルドロックが設定されています。本体の**■停止ボタン**を3秒以上押すとチャイルド ロックが解除されます。 (FP P.135) CODE ERROR • 入力した G コード番号が間違っていないか確認してください。 ガイドチャンネルが設定されているか確認してください。 (**) P.128 CAN'T SET 入力したGコード番号の番組がすでに終了してないか確認してください。 LSI NG 故障している可能性があります。『保証とアフターサービスについて』(ア P.157 をご覧にな り、お買い求めの販売店へお問い合わせください。 EPG 番組表(EPG)または番組表(Gガイド)データを受信中に表示されます。 DIC ERROR 番組表のキーワード検索に使う辞書情報が正しくないときに表示されます。『保証とアフター サービスについて』 P.157 をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。 HDD ERR HDD 情報に異常があるときに表示されます。 DOWNLOAD 下記のときに表示されます。 • 本機にソフトウェアを取り込んでいるとき (P.123 • 放送局のロゴや周波数の変更情報を取り込んでいるとき • 契約情報を更新しているとき 本機のソフトウェアを更新しているときに表示されます。 (ア P.116 (ア P.123) DWLD ERR ソフトウェア更新の準備に失敗したときに表示されます。 WP.123 MAIL 予約メールの受信中または確認中に表示されます。 (FP.50) TEL 本機が電話回線を使用しているときに表示されます。 ______ RDY 5分以内に予約録画が設定されているときに電源をオフにすると表示されます。 JUST CLOCK アナログ放送のNHK教育チャンネルの時報に合わせて時計を自動で修正しているときに表

示されます。 **()** 準備ガイド P.27



用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率です。従来サイズのテレビは画面の比率が4:3です。ハイビジョンテレビやワイドテレビは画面の比率が16:9となっているので臨場感あふれる映像を楽しめます。

イベントリレー

デジタル放送では放送中の番組が延長になったために、別のチャンネルで引き続き放送することがあります。複数のチャンネル(たとえば881ch、882ch、883ch)を持っている放送局で、放送中の野球中継が延長になったとき、881ch、および882chでは予定どおり次の番組を放送して、883chで野球中継を継続することがあります。このようなサービスのことをイベントリレーといいます。

インターレース(飛び越し走査)

映像の 1 画面を半分ずつ2 回に分けて描きます。最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面(フレーム)を表示します。従来のテレビの走査方式として採用されています。通常は、解像度の数字の後ろに"i"を付けて(525iなど)表記します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

オリジナル

たとえば、ある1つのテレビ番組を録画するとディスクにその番組の映像が記録されます。1回の録画が1つのタイトルになります。この実際に録画されたタイトルのことをオリジナルと呼びます。

音声言語

デジタル放送の番組やDVDビデオには複数の音声が記録されているものがあります(最大8言語(8ストリーム)の音声を記録できます)。記録されている音声を切り換えて視聴できます。

緊急警報放送

台風、地震などの災害時に、警戒警報や津波警報などが発令されたとき は、別のチャンネルで緊急警報放送が放送されます。

ケーブルテレビ(CATV)

テレビの有線(ケーブル)放送サービスです。放送を受信するには、地域のケーブルテレビ会社と契約する必要があります。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴ですが、最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ会社が増えています。ケーブルテレビ会社によって受信できる放送や接続方法は異なります。

降雨対応放送

BSデジタル放送では衛星から送られてくる電波が激しい降雨によって弱められ、放送を受けられなくなることがあります。これを避けるため、送るデータを少なくすることで映像・音声の内容をとぎれなく視聴できるようにしたサービスのことです。降雨対応の番組が放送されているときは、画面を小さくして番組を見ることができます。

視聴制限

暴力シーンなどを含むデジタル放送の番組や DVD ビデオには、視聴制限のレベル(大小)が設けられたものがあります。そのレベルより本機の視聴制限のレベルを小さく設定すると視聴するときに暗証番号の入力が必要になります。

字幕言語

映画などでおなじみの字幕の言語です。デジタル放送の番組やDVDビデオには複数の字幕が記録されているものがあります。記録されている字幕を切り換えて視聴できます。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジはデシベル(dB)単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオDRC)と最小の信号レベルが上がり最大の信号レベルが下がります。これにより、高いレベル音声信号(破裂音など)が低減され、低いレベルの音声信号(人の声など)がはっきりと聞こえるようになります。

地上デジタル放送

UHF帯の電波を使ったデジタル放送で、2003年12月より一部の地域で放送が開始され、徐々に全国に拡大されます。従来の地上アナログ放送に比べて高画質と高音質が特長で、データ放送や双方向通信サービスなどの幅広いサービスが楽しめます。

データ放送

デジタル放送では、地域に密着した情報などを静止画像や文字によって放送しています。これをデータ放送と呼び、視聴者参加型の双方向番組もあります。テレビ放送などと連動したデータ連動型放送と、独立データ型放送の2種類のデータ放送があります。

ドルビー※1デジタル

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトや現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録されているソフトがあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトには、5つのチャンネルにそれぞれのシーンに合った音声が個別で記録されています。また、サブウーファーから出力される低音も記録されています。本機をドルビーデジタル対応AVアンプなどと接続してこのソフトを再生すると臨場感あふれるマルチチャンネル再生を楽しめます。

ドルビー*1 デジタルステレオクリエーター

ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成することができるようになります。この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDはすべてのDVDビデオプレーヤーで再生することが可能です。

ハイビジョン放送

デジタル放送の高画質放送のことです。現行の地上アナログ放送が525本の走査線で表示しているのに対し、デジタルハイビジョン放送は750本や1125本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像を楽しめます。画面サイズも16:9のワイド画面になります。

ビデオモード

市販のDVDビデオと同じ記録方式です。本機で録画した映像を他のDVDプレーヤー、DVDレコーダー、またはDVDビデオ対応パソコンで再生できます。他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナライズという処理が必要です。

プレイリスト

オリジナルの映像をもとに作成した編集用の映像のことをプレイリストと呼びます。オリジナルの映像をお好みの順番に並べ替えて再生できます。プレイリストのタイトルを編集してもオリジナルの映像には影響がありません。また、プレイリストの中にいくつタイトルやチャブターを作成してもディスク残量は減りません。本機ではプレイリストを作成できません。

プログレッシブ(順次走査)

映像の 1 画面を 2 回に分けずに 1 画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、または横線などの多い画像でチラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに " p " を付けて (525p など)表記します。

ペイ・パー・ビュー(PPV)

利用した分だけ支払う方式の有料番組です。110度CSデジタル放送 などでは、番組単位で購入して視聴できるペイ・パー・ビュー(PPV) があります。視聴するには、放送局との契約が必要です。

マルチアングル

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合が ほとんどです。DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影され た映像を同時に収録できます。アングルマークが付いたDVDビデオでは、 同一場面を複数のアングルで楽しめます。

マルチビュー放送

1つの番組の中で、最大3つの場面に分けて放送するデジタル放送のサー ビスです。たとえば、野球中継で、レフト側観客席から見た映像、ライト 側観客席から見た映像、バックネット裏から見た映像を1つのチャンネル で放送することができます。

ラジオ放送(デジタル音声放送)

デジタル放送には、音声を中心としたラジオ放送が多数あります。音楽CD並 みの音質でさまざまな音楽を楽しめます。朗読やニュースなどの幅広い番組が あります。

リージョン No.

ディスクの地域番号です。 DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーと DVD ビ デオディスクには、発売地域ごとに地域番号が設定されています。再生する ディスクに記載された地域番号がお使いの DVD レコーダーまたは DVD プ レーヤーに設定されている番号に含まれていないときは、そのディスクを再生 できません。本機(日本向け)で再生できるディスクの地域番号は2番ですので、 地域番号が "2" を含むか "ALL" となっているディスクのみ再生できます。

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収 録した DVD ビデオによく使用されます。48 kHz/16 bit、96 kHz な どの表示があることもあります。

110度CS デジタル放送

BS デジタル放送の放送衛星(BS)と同じ東経110度に打ち上げられた通 信衛星(CS)を利用したデジタル放送です。細かいジャンルに特化した多数 の専門チャンネルから、見たいチャンネルを購入して視聴します。一部、 無料放送もあります。

BS デジタル放送

2000年12月から本格的なサービスが開始された衛星放送です。高品質 のハイビジョン放送に加えて、高品位のデジタル音声放送(BS ラジオ)、 ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピング やクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスが楽しめ ます。

D映像端子

デジタル放送に対応したテレビなどに装備されている映像信号(Y、CB/ PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を 1 つのコ ネクタで接続する端子です。

DTS*2

DTSとはデジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems)の略 です。5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式で、DVDビデオのオ プション音声タイプとして認められています。本機をDTS対応AVアン プなどと接続して DTS デジタル・サラウンドで記録された DVD ビデオ を再生すると、ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソ フトと同様に5.1ch音声を楽しめます。

HDMI

High-Definition Multimedia Interface の略です。パソコンディスプレ イなどで使われているDVI(Digital Video Interface)端子を拡張した、次 世代テレビ向けのデジタルインターフェースの規格です。圧縮されていな いデジタル映像と音声(ドルビーデジタル、DTS、MPEG、またはリニア PCM)を1つのコネクターで伝送できます。

HD(High Definition)

デジタル放送のハイビジョン画質です。走査線の数は750本(有効走査線 数 720 本)または 1125 本(有効走査線数 1080 本)です。

MPEG(エムペグ)

Moving Picture Experts Group の略です。これは動画音声圧縮方法の 国際標準です。DVDビデオの映像やビデオCDの映像/音声はこの方式 で記録されています。DVDビデオには、この方式でデジタル音声を圧縮 して記録しているディスクもあります。

MPEG-2 AAC(MPEG-2 Advanced Audio Coding)

MPEG-2音声圧縮技術の符号化方式の1つです。高音質・高圧縮率・マル チチャンネル音声フォーマット対応が特長で、デジタル放送の5.1チャン ネルサラウンド放送などに使われます。MPEG-2 AAC対応のAVアンプ を本機に接続すると、臨場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。

Program Streamの略です。デジタル映像とデジタル音声の多重信号で、 DVDなどに使われています。

SD(Standard Definition)

テレビ放送の標準画質です。走査線の数は525本(有効走査線数480本)です。

S映像出力

S1とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識別信号の入ったS映像信号 です。S2とはS1に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン) の識別信号の入ったS映像信号です。S2対応のワイドテレビでは、適切 な映像モードに自動的に切り換わります。

TS

Transport Streamの略です。デジタル放送の多重信号として使われています。

VR モード

VRはVideo Recording(ビデオレコーディング)の略です。DVD-RWの 基本記録方式で、録画または消去を繰り返すことができます。また、部分 消去などの編集もできます。

%1 DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR

> ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの 商標です。



"DTS" および "DTS Digital Out" は米国 Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。米国Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。

末永くお使いいただくために

▼ 電源オン中に衝撃や振動を与えない

電源オン中はHDDが動作していますので、本機を持ち上げたり、動 かしたり、たたいたりしないでください。HDDが故障する恐れがあ ります。ディスク再生中および録画中はディスクが高速回転している ためディスクを傷つける恐れがありますので特にご注意ください。

▼ 電源オン中に電源コードを絶対に抜かない

電源オン中に電源コードを抜いてしまうと、本機が故障したりHDD やディスクを破損したりする恐れがあります。本機の動作中には電源 コードを抜かないでください。電源コードを抜く前は必ず電源を切っ て[POWER OFF]表示が消えたことを確認してください。 (ア P.5

▼ 本機を移動する場合のご注意

本機を移動したり引っ越しなどで梱包したりする場合は、必ずディス クを取り出し、ディスクトレイを閉じてください。ディスクを内部に 入れたまま移動しますと故障の原因となります。また、電源コードを 抜く前には、必ず電源を切って「POWER OFF]表示が消えたことを 確認し、その後2分以上経過してから移動してください。

設置する場所について

- ▼ 組み合わせて使用するテレビや他の機器の近くの安定した場所を選ん でください。
- ▼ テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセッ トデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してくだ さい。
- ▼ 次のような場所は避けてください。
 - 直射日光のあたる所
 - 湿気の多い所や風通しの悪い所
 - 極端に暑い所や寒い所
 - 振動のある所
 - ホコリの多い所
 - ・油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

▼ 上に物をのせない。

本機の上に物をのせないでください。

▼ 通気孔をふさがない。

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を布 などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因とな ります。

▼ 熱を受けないようにする。

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに 入れる場合は、アンプや他の機器から出る熱をさけるため、アンプよ りできるだけ下の棚に入れてください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設 置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレン ズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作しませ ん。結露の状態にもよりますが、本機の電源コードを抜いた状態でしば らく放置し、完全に本機が乾燥するまで待ってから電源を入れてくださ い。また夏でも、エアコンなどの風が本機に直接あたると結露が起こる ことがあります。その場合は、本機の設置場所を変えてください。

製品のお手入れについて

- ▼ 通常は柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は、水 で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったもの で汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。
- ▼ アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、 塗装などがはげることがありますのでご注意ください。
- ▼ ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネットを傷め ますので避けてください。
- ▼ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意 事項をよくお読みください。
- ▼ お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。

ディスクの取り扱いについて

▼ ディスクのお手入れ

- ディスクに指紋やホコリが付いたときは、録画や再生ができなくな ることがあります。このようなときは、市販のクリーニングクロス で内周から外周方向へ軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れ を拭き取り、そのあと乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでく ださい。
- ディスクの信号面に傷や汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクに そりが発生し、録画や再生ができなくなる恐れがあります。また、 レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがは み出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないこと を確認してからご使用ください。

▼ 特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は再生できませ ん。故障の原因になりますので、そのようなディスクは使用しないで ください。

▼ レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音とびしたり画像が乱れたりする ことがあります。このような場合、『保証とアフターサービスについ て』 P.157 をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。 市販されて いるクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがあり ますので、使用しないでください。

個人情報について

本機はデジタル放送のサービスを利用するためにお客様の個人情報を保 存する場合があります。本機に保存されるお客様の個人情報に関しまし ては、お客様と放送事業者様との間で交わされるものであり、情報の漏 洩に対して当社は責任を負いません。情報の漏洩を防ぐためにも、本機 を譲渡または廃棄するなどの場合は、必ず、個人情報をリセットしてく ださい([設定リセット(個人情報)]P.100または『すべての設定をお買い上 げ時の状態に戻す』(ア P.135)。

保証とアフターサービスについて

保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販 売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してくださ い。

保証期間は購入日から1年間です。

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因により HDDやディスクの録画内容が損なわれた場合、その録画内容 の保証およびそれに附随する損害に対して、当社は一切の責 任を負いかねます。あらかじめご了承願います。

補修用性能部品の最低保有期限

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有 しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご 贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受 付センター (アP.160 にご相談ください。

修理を依頼されるとき

『故障かな?と思ったら』 (ア・P.136 に従って調べていただき、なお 異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店に修理 をご依頼ください。

ご連絡していただきたい内容

- ご住所: 「付近の目印もあわせてお知らせください」
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD レコーダー
- 型番: DVR-DT100/DVR-DT90/DVR-DT70
- ・お買い上げ日
- 故障または異常の内容: 「できるだけ具体的に」「ディスクのタイトル」
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記 載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理いたします。

仕様

一般				
電源定格	AC 100 V, 50/60 Hz			
消費電力	DVR-DT100 66 W DVR-DT90 65 W DVR-DT70 56 W			
待機時消費電力	0.6 W 下記の設定がすべて[オフ]になっているとき • [FL表示] P.99 • [デジタル放送アンテナ出力] P.99 • [BS/CSアンテナ電源] P.100			
外形寸法	420(W)×94(H)×363(D) mm(突起含む)			
本体質量	DVR-DT100 6.9 kg DVR-DT90 6.9 kg DVR-DT70 6.2 kg			
使用温度範囲	+5 ℃~+35 ℃			
使用湿度範囲	5 %~ 85 %(結露のないこと)			
記録				
記録フォーマット	DVD Video Recording(VRモード) DVD Video(ビデオモード)			
記録可能ディスク	DVD-RW(DVD Re-recordable disc) DVD-R(DVD Recordable disc)			
映像記録方式	圧縮方式:MPEG-2			
音声記録方式	サンプリング周波数:48 kHz 圧縮方式:Dolby Digital およびリニア PCM (非圧縮)			
記録時間	DVD-R/RW (12 cm(片面 4.7 GB)のディスクを使用したときの目安です) XP:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間 SLP:約8時間 SEP:約10時間 MN1:約13時間			
	DVR-DT100 HDD(800 GB) [HDD 記録領域設定]がお買い上げ時の設定の とき			
	[HD/SD録画(TS)]領域:80% HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質17Mbps基準):約73時間 HD(BS/110度CSデジタル放送ハイビジョン画質24Mbps基準):約54時間SD(標準画質):約161時間[VR/ビデオ録画(PS)]領域:20% XP+:約23時間 XP:約34時間SP:約67時間 LP:約136時間EP:約204時間 SLP:約272時間SEP:約340時間 MN1:約455時間[HDD記録領域設定]で[HD/SD録画(TS)]領域を100%にしたときHD(地上デジタル放送ハイビジョン画質17Mbps基準):約92時間HD(BS/110度CSデジタル放送ハイビジョン画質24Mbps基準):約68時間SD(標準画質):約202時間			

[HDD 記録領域設定]で[VR/ビデオ録画(PS)] 領域を 100 %にしたとき

XP+:約116時間 XP:約173時間

 SP:約340時間
 LP:約680時間

 EP:約1021時間
 SLP:約1361時間

 SEP:約1702時間 MN1:約2278時間

DVR-DT90

HDD(500 GB)

[HDD 記録領域設定]がお買い上げ時の設定の

[HD/SD 録画(TS)]領域:80%

HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質 17

Mbps 基準):約46時間

HD(BS/110度CSデジタル放送

ハイビジョン画質 24 Mbps 基準):約34 時間

SD(標準画質): 約101時間

[VR/ビデオ録画(PS)]領域:20% XP+:約14時間 XP:約22時間 SP:約42時間 LP:約84時間 EP:約128時間 SLP:約170時間 SEP:約212時間 MN1:約284時間

[HDD 記録領域設定]で[HD/SD 録画(TS)]領 域を 100 %にしたとき

HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質 17

Mbps 基準):約58時間

HD(BS/110度CSデジタル放送

ハイビジョン画質 24 Mbps 基準):約 42 時間

SD(標準画質): 約126時間

[HDD 記録領域設定]で[VR/ビデオ録画(PS)] 領域を 100 %にしたとき

XP+:約72時間 XP:約106時間 SP:約212時間 LP:約424時間 EP:約638時間 SLP:約850時間 SEP:約1064時間 MN1:約1422時間

DVR-DT70

HDD(250 GB)

[HDD 記録領域設定]がお買い上げ時の設定の とき

[HD/SD録画(TS)]領域:80%

HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質 17

Mbps 基準): 約23時間

HD(BS/110度CSデジタル放送

ハイビジョン画質 24 Mbps 基準): 約17時間

SD(標準画質): 約50時間

[VR/ビデオ録画(PS)]領域:20%

XP:約11時間 XP+:約7時間 LP:約42時間 SP:約21時間 EP:約64時間 SLP:約85時間 SEP:約106時間 MN1:約142時間

[HDD 記録領域設定]で[HD/SD 録画(TS)]領 域を 100 %にしたとき

HD(地上デジタル放送ハイビジョン画質 17

Mbps 基準):約29時間

HD(BS/110度CSデジタル放送

ハイビジョン画質 24 Mbps 基準):約21 時間

SD(標準画質):約63時間

[HDD 記録領域設定]で[VR/ビデオ録画(PS)] 領域を 100 %にしたとき

XP+:約36時間 XP:約53時間 SP:約106時間 LP:約212時間 EP:約319時間 SLP:約425時間 SEP:約532時間 MN1:約711時間

714-	
プログラム数	1 カ月 48 プログラム
時計	クオーツロック、12時間デジタル表示
停電補償期間	工場出荷後約5年間
入出力端子	
地上デジタル アンテナ入出力	75 Ω F型コネクター
BS/110度CS アンテナ入出力	75 Ω F型コネクター
VHF/UHF アンテナ入出力	VHF/UHF 1軸 75 Ω F型コネクター
映像入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の3系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
映像出力	出力 1 系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
S映像入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の3系統 4ピンミニ DIN: Y=1 V p-p(75 Ω不平衡) C=0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
S1/S2映像出力	出力 1 系統 4 ピンミニ DIN: Y = 1 V p-p(75 Ω不平衡) C = 0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
音声入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の3系統 (L/R) ピンジャック:2 V rms(入力インピーダンス 22 k Ω以上)
音声出力	出力1、2の2系統(L/R) ピンジャック:2 V rms(1 kHz 0 dB、出力 インピーダンス 1.5 k Ω以下)
コントロール入力	ミニジャック入力 1 系統
デジタル音声出力	光コネクタ:角型光ジャック出力 1 系統
D1/D2/D3/D4 映像出力	出力 1 系統 Y = 1.0 Vp-p(75 Ω不平衡) CB/PB、CR/PR = 0.7 Vp-p(75 Ω 不平衡)
DV入力	4 ピン(i.LINK/IEEE 1 3 9 4 準拠)入力 1 系統
HDMI 出力	19ピン出力 1 系統
LAN(10/100)	10 BASE-T/100 BASE-TX1 系統
回線	V.22bis(2400 bps)1 系統
単3形乾電池オーディオ・ビデオ: RF アンテナケーブル電源コード モジュラーケーブルモジュラー分配器 B-CAS カード かんたんガイド	コープリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

タイマー

本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリ サーチの「Fugue」を搭載しています。





Fugue © 1999-2005 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.

本製品には、データ放送 BML ブラウザとして(株) ACCESS の NetFront DTV Profile を搭載しています。

Copyright © 1996-2005 ACCESS CO.,LTD.

NetFront は株式会社 ACCESS の日本およびその他の国におけ る登録商標または商標です。

本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発したモ ジュールが含まれています。

ACCESS NetFront® DTV Profile

本機では、画面表示に NEC のフォント「Font Avenue*」を使 用しています。

※ Font Avenue は NEC の登録商標です。

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ご相談窓口のご案内

VOL.14

パイオニア商品の修理・取り付け・他の商品との組み合わせなどについては、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

お取り扱いについてお困りのときは

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00(弊社休業日は除く)

□家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓口 およびカタログのご請求窓口 🐸 0070-800-8181-22

一般電話 【一般電話】03-5496-2986

□ファックス受付 03-3490-5718

🌕 修理窓口のご案内

パイオニア商品の修理については、<u>お買い求めの販売店様</u>へお問い合わせください。なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③ 故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理のご依頼、お問い合わせは

お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

修理受付センター 受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

□電話(フリーダイヤル): 0120-5-81028 □一般電話: 03-5496-2023 □ファックス(フリーダイヤル): 0120-5-81029

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ) 受付 月曜~金曜 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

□一般電話:098-879-1910 □ファックス:098-879-1352

部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については

部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

部品受注センター 受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜·日曜·祝日 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

□電話(フリーダイヤル):▼▼ 0120-5-81095 □一般電話:0538-43-1161 □ファックス(フリーダイヤル):▼▼ 0120-5-81096

<上記の各窓口へのお問い合わせの時のご注意> 市外局番「0070」で始まる ∰ フリーフォンおよび「0120」で始まる ፙ フリーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。

インターネットホームページのご案内

インターネットによる修理受付が出来ない場合は、修理受付センターへお問い合わせください。

パイオニアホームページ http://www.pioneer.co.jp/

- □**お客様サポート** 商品についてよくあるお問い合わせ・カタログ請求・お客様登録など
- http://www.pioneer.co.jp/support/index.html

函館市富岡町 2-18-7

□修理の窓口 問い合わせ先案内・修理受付(家庭用オーディオ/ビジュアル商品対象)・進捗状況確認など

http://www.pioneer.co.jp/support/repair.html

サービスステーションリスト 平成 17年7月現在

サービスステーションへの電話は、上記の<u>修理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします。) 認定店は、不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、修理受付センターにご確認ください。

北海道地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

札幌サービスセンターFAX 011-611-5694〒 064-0822札幌市中央区北2条西20-1-3クワザワビル旭川サービス認定店FAX 0166-55-7207〒 070-0831旭川市旭町1条1丁目438-89帯広サービス認定店FAX 0155-23-7757〒 080-0015帯広市西5条南28丁目1-1

東北地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

仙台サービスセンター 仙台市泉区上谷刈 6-10-26 山形サービス認定店 郡山サービス 認定店 FAX 023-615-1627 **T 990-0023** 山形市松波 1-8-17 FAX 024-991-7466 T 963-8861 郡山市鶴見坦 1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第 2 ビル 1 F D 号 盛岡サービスステーション FAX 019-659-1895 ₹ 020-0051 盛岡市下太田下川原 153-1 青森サービス認定店 FAX 017-735-2438 青森市勝田 2-16-10 T 030-0821 八戸サービス認定店 FAX 0178-44-3351 T 031-0802 八戸市小中野 4-3-34 秋田サービス認定店 FAX 018-869-7401 T 010-0802 秋田市外旭川字梶の目346-1

函館サービス認定店

```
関東・甲信越地区(1) 受付 月〜土 9:30〜18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
                                         ₹ 155-0032
世田谷サービスステーション
                        FAX 03-3419-4234
                                                      世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション
                            03-3621-7610
                                         T 130-0011
                                                      墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
                        FΔX
城北サービスステーション
                                         T 175-0083
                        FAX
                            03-3550-3625
                                                      板橋区徳丸4-11-4
多摩サービスステーション
                        FAX 042-524-5947
                                         T 190-0003
                                                      立川市栄町 4-18-1 エクセル立川 1 F
関東・甲信越地区(2) 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社体業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社体業日は除く)
新潟サービスステーション
                        FAX 025-241-1879
                                         T 950-0913
                                                      新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店
横山電機商会
千葉サービスセンター
                        FAX
                            0259-63-3400
                                          T 952-1209
                                                      佐渡市金井町千種 1158-1
                        FAX
                            043-207-2555
                                         T 263-0014
                                                      千葉市稲毛区作草部町 1369-1 椎の実ハイツ 1F
水戸サービス認定店
                        FAX
                            029-248-1306
                                          T310-0844
                                                      水戸市住吉町 307-4
つくばサービス認定店
                        FAX
                            0298-58-1369
                                          ₹ 305-0045
                                                      つくば市梅園 2-2-6
埼玉サービスセンター
                        FAX
                            048-651-8030
                                          T331-0812
                                                      さいたま市北区宮原町 1-310-1
川越サービス認定店
                        FAX 049-233-6581
                                          T 350-0804
                                                      川越市下広谷 1128-11
宇都宮サービス認定店
                        FΔX
                            028-657-5882
                                         T 321-0912
                                                      宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店
                        FAX
                            0270-22-1859
                                          〒 372-0801
                                                      伊勢崎市宮子町1191-17パサージュ808伊勢崎101号
神奈川サービスセンター
                        FAX
                            045-943-3788
                                          T 224-0037
                                                      横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店
                        FAX 045-943-3155
                                         T 224-0036
                                                      横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店
                        FAX
                            046-224-7724
                                          ₹ 243-0807
                                                      厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
                            04994-6-1246
三宅島サービス指定店 勝見電機
                        TEL
                                          ₹ 100-1211
                                                      三宅村大字坪田
松本サービスステーション
                        FAX
                            0263-48-2768
                                         ₹ 390-0852
                                                      松本市大字島立 180-5
長野サービス認定店
                        FAX
                            026-229-5250
                                          T 380-0935
                                                      長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店
                        FAX
                            055-228-8003
                                         T 400-0035
                                                      甲府市飯田 4-9-14
中部地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
名古屋サービスセンター
                        FAX 052-532-1148
                                         T 451-0063
                                                      名古屋市西区押切 2-8-18
                        FAX 0564-33-7080
岡崎サービス認定店
                                         7 444-0931
                                                      岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジ B-1
津サービス認定店
                        FAX
                            059-213-6712
                                         T514-0821
                                                      津市垂水 522-5
岐阜サービス認定店
静岡サービスステーション
                        FAX
                            058-274-5256
                                          〒 500-8356
                                                      岐阜市六条江東 1-1-3
                        FAX
                            054-237-5691
                                          T 422-8034
                                                      静岡市駿河区高松 1-6-5
沼津サービス認定店
                        FAX
                            055-967-8455
                                         T410-0876
                                                      沼津市北今沢 12-7
浜松サービス認定店
金沢サービスステーション
                        FAX
                            053-422-1401
                                          T 435-0042
                                                      浜松市篠ヶ瀬町415ビラモデルナ5号
                                                      金沢市古府 1 丁目 178
                        FΔX
                            076-269-4758
                                          T 920-0362
富山サービス認定店
                        FAX
                            076-425-3027
                                         T 939-8211
                                                      富山市二口町 1-7-1
福井サービス認定店
                            0776-27-1768
                                         ₹910-0001
                        FAX
                                                      福井市大願寺 3-5-9
関西地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
                                         T 564-0052
                        FAX 06-6310-9120
大阪サービスセンター
                                                      吹田市広芝町 5-8
大阪北サービス認定店
                        FAX
                            06-6453-5666
                                         T 531-0076
                                                      大阪市北区大淀中3-9-4
大阪南サービス認定店
                        FAX
                            0722-75-2625
                                         T 593-8322
                                                      堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F
神戸サービス認定店
                        FAX
                            078-265-0832
                                         T 651-0093
                                                      神戸市中央区二宮町 1 丁目 10-1 ローレル三宮ノースアベニュー 1F
姫路サービス認定店
                                          T 671-0224
                        FAX
                            0792-51-2656
                                                      姫路市別所町佐土 4-2
和歌山サービス認定店
                        FΔX
                            0734-46-3026
                                          ₹ 641-0021
                                                      和歌山市和歌浦東 3-1-25
京都サービスステーション
                        FAX
                            075-352-2588
                                         〒 600-8322
                                                      京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2五条久保田ビル1F
奈良サービス認定店
                        FAX
                            0742-36-8713
                                          T 630-8132
                                                      奈良市大森西町 21-26
福知山サービス認定店
                        FAX
                            0773-24-5375
                                         T 620-0055
                                                      福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション
中国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
広島サービスセンター
                        FAX 082-248-9939
                                         T 730-0041
                                                      広島市中区小町 2-30 第二有楽ビル 1F
岡山サービス認定店
                                         ₹ 700-0975
                                                      岡山市今8-15-21
                        FAX 086-244-8748
                        FAX
松江サービス認定店
                            0852-22-7779
                                         T690-0017
                                                      松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
福山サービス認定店
                        FAX
                            0849-31-2791
                                          T 720-0815
                                                      福山市野上町 3-12-9
鳥取サービス認定店
                            0857-29-1290
                        FΔX
                                         T 680-0061
                                                      鳥取市立川町 5-240-1
徳山サービス認定店
                        FAX
                            0834-33-5759
                                         T 745-0006
                                                      周南市花畠町 3-11 森広事務所 1F
四国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
高松サービスステーション
                        FAX 087-861-4841
                                         T 760-0078
                                                      高松市今里町 1-16-1
徳島サービス認定店高知サービス認定店
                        FAX
                            088-669-6076
                                         ₹ 770-8023
                                                      徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号
                                         ₹ 780-0051
                        FAX
                            088-802-3321
                                                      高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1 F
松山サービス認定店
                        FAX 089-951-6270
                                                      松山市古三津 5-10-35 商船ビル 1 F
                                         T 791-8067
九州地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 青字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
福岡サービスセンター
                        FAX 092-412-7460
                                         T812-0016
                                                      福岡市博多区博多駅南2-12-3
北九州サービス認定店
                        FAX 093-941-8354
                                         T 802-0044
                                                      北九州市小倉北区熊本1丁目9-4 植田ビル1F
博多サービス認定店
                            092-461-1643
                                          ₹812-0006
                        FAX
                                                      福岡市博多区上牟田 2-6-7
長崎サービス認定店
                        FAX
                                                      長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
                            095-849-4606
                                          T 852-8145
熊本サービス認定店
                        FAX
                            096-331-3323
                                         ₹ 862-0918
                                                      熊本市花立5丁目14-17
                                                      大分市大石町5丁目1-1
大分サービス認定店
                        FAX
                            097-549-2420
                                          T 870-0851
鹿児島サービスステーション
                        FAX
                            099-224-7692
                                         T 892-0841
                                                      鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル 2 F
宮崎サービス認定店
                            0985-27-3136
                                         T 880-0821
                        FAX
                                                      宮崎市浮城町 98-1
沖縄地区(沖縄県のみ) 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
沖縄サービスステーション
                        TEL 098-879-1910
                                         ₹ 901-2122
                                                      浦添市勢理客 4-18-1 トヨタマイカーセンター 3F
                        FAX 098-879-1352
```



青字は取扱説明書 / 準備ガイド(接続 / 設定編)(別冊)のページです。

5	ジャストクロック	27	(d		b	
	ジャスト録画	108				
アシスト字幕 105	ジャンル検索	38	ハイビジョン放送			
アスペクト比 154	主音声	103	早送り/早戻し		ワンタッチダビング	
頭出し(スキップ)64	受信チャンネル		番組追従		ワンタッチ録画	31
アップスケーリング機能 111	消去	74, 82	番組表		数字	
アナログ放送14, 26, 52	初期化	117	パンスキャン			
アナログ放送番組表対応放送局一覧	スロー再生		ピクチャークリエイショ	i ン 130		
31	設定		ビデオ互換		110度CS デジタル放	
アングル 65,110	音質設定	129	ビデオデッキ		1.5 倍早見	
暗証番号	画質設定	130, 131	ビデオモード 60, 61		3 桁入力	
一回休止46	ディスク設定	116-117	ピュアシネマモード			
一括チャンネル設定	本体設定	99-116	表示チャンネル		96 kHzPCM	104
移動	セットアップナビ	25, 99	ファイナライズ		アルファベット	
イベントリレー18, 154	ソフトウェア更新	123	ファイナライズ解除.			
インターレース 102, 154			副音声	103	AV アンプ	
インフォメーション	た		部分消去		B-CAS(ビーキャス)カ	
映像出力(コンポジット)	タイトル	72	プレイモード	69	BS デジタル放送	11, 18
枝番	タイトルサーチ	69	プレイリスト	67	CATV(ケーブルテレビ	<u>(</u>) 10, 22, 55
延長48	タイトル消去		フレーム編集	75	CD(音楽用 CD)	70
追いかけ再生	タイトル保護		プレビュー	91	CM カット	72, 89, 92
お好みチャンネル 12, 122	タイトル分割		プログレッシブ	102, 154	CM スキップ	63
お知らせメッセージ 25	タイトル名編集		分割		CM バック	
おたすけ録画49	ダイナミックレンジ		ペイ・パー・ビュー(PF		CPRM	
オーディオ DRC 129	タイムサーチ		ポーズモード		D(D1/D2/D3/D4)映	
オートスキャン 25, 125	ダビング		ホームメニュー			
オートスタート録画 54	ダビングリスト		ホスト局		Dolby Digital	
オートチャプター 72, 108	地上デジタル放送		保護		DR	
オート CM カットダビング 89	地上デジタル放送放送局-		本体設定	99-116	DTS	
オリジナル 67, 154	チャイルドロック		₹		DVD-R	
音質設定129	チャプター				DVD-RW	
音声 65, 102-104	チャプター結合		マニュアル録画			
音声言語104, 154	チャプターサーチ		マルチアングル		DV 入力	
tu	チャプター消去		マルチビュー		DV 取り込み	
n'	チャプター分割		ムーブ(移動)		EP	
ガイドチャンネル 29, 16, 128		82	メーカーコード表		EPG	10-17, 20, 32
外部音声102	チャプターマーク		文字入力	78		
画質設定130, 131	ディスク		† *		G ガイド	16
画面表示116, 132	ディスク情報	132			G コード予約	40
気がきくナビ 99 , 134	ディスク設定	116-117	有料番組			
緊急警報放送18, 154	ディスクナビ 見開き		予約録画	30, 32-53	HDMI	16, 111-112
結合 83	ディスク保護		延長	48, 49	i.LINK	56
言語コード表 106	ディスク名入力				IPアドレス	
降雨対応放送 18, 154	ディスクメニュー		確認	44	LAN	20
高速ダビング 96	ディスクバックアップ	94	消去	45	LP	27, 93, 107
購入履歴 24	デジタル出力		変更	45	LPCM	
個別チャンネル設定	データ放送		5		MN	
コピーコントロール CD 71	データ連動				MPEG	
コマ送り/コマ戻し64	テレビコントロール		ラジオ放送			
<u>ਟ</u>	電話回線		リージョン No			
	同時録画再生		リニア PCM			
再生 62-71	等速ダビング		リピート再生			26, 118, 155
サーチモード 69	・ 時計合わせ		リモコンモード	133	SD	26, 27, 118, 155
サービス切換 22	取り消し		レターボックス	102	SEP	27, 93, 107
サムネイル 79, 108	ドルビーデジタル		連ドラ延長	43, 49	SLP	27, 93, 107
視聴制限110-111, 154		100, 104			SP	
自動アップデート 123	な				S(S1/S2)映像出力	
自動チャンネル設定 124	二力国語放送	29 42 103	録画予約	30, 32-53	TS	26, 27, 118, 155
自動録画36,37	ネットワーク	20, 42, 100	録画レベル	107	VBR	107
字幕 65, 104, 105	年齢制限				VR モード	
字幕言語104, 154	1 AJEHRA 1	110	1回だけ録画可能	29, 86, 96	VTR	
シームレス再生 110					XP	27, 93, 107